



# Betriebsanleitung

JC-440MC - Steuerung

60881347

We automate your success.

Artikelnummer 60881347 Version 1.04.2 Mai 2017 / Printed in Germany

Dieses Dokument hat die Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt.

Bei Änderungen, Weiterentwicklungen oder Erweiterungen bereits zur Verfügung gestellter Produkte wird ein überarbeitetes Dokument nur beigefügt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder von der Jetter AG für sinnvoll erachtet wird. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Die im Dokument aufgeführten Logos, Bezeichnungen und Produktnamen sind geschützte Marken der Jetter AG, der mit ihr verbundenen Unternehmen oder anderer Inhaber und dürfen nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Inhabers verwendet werden.

Adresse	So erreichen Sie uns:	
	Jetter AG	
	Gräterstraße 2	
	71642 Ludwigsburg	
	Germany	
	Telefon - Zentrale:	+49 7141 2550-0
	Telefon - Vertrieb:	+49 7141 2550-433
	Telefon - Technische Hotline:	+49 7141 2550-444
	Telefax - Vertrieb:	+49 7141 2550-484
	E-Mail - Vertrieb:	sales@jetter.de
	E-Mail - Technische Hotline:	hotline@jetter.de
Zugehörigkeit	Diese Betriebsanleitung gehört zun	n Produkt JC-440MC:
	Тур:	
	Seriennummer:	
	Baujahr:	
	Auftragsnummer:	
	CE	
	Vom Kunden einzutragen:	
	Inventarnummer:	
	Ort der Aufstellung:	

Bedeutung der Das Dokument ist Bestandteil des Geräts JC-440MC: Betriebsanleitung Bewahren Sie das Dokument immer, also bis zur Entsorgung des Geräts . JC-440MC, griffbereit auf. Geben Sie das Dokument bei Verkauf, Veräußerung oder Verleih des Geräts JC-440MC weiter. Wenn Sie Inhalte aus dem Dokument nicht eindeutig verstehen, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner der Jetter AG. Die Jetter AG ist dankbar für jede Art von Anregung und Kritik von Ihrer Seite. Sie bittet Sie, die Anregung und Kritik der Jetter AG unter der E-Mail-Adresse info@jetter.de mitzuteilen. Die Mitteilung hilft der Abteilung Dokumentation, die Dokumente noch anwenderfreundlicher zu gestalten und auf Ihre Wünsche und Erfordernisse einzugehen. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu folgenden Themen: Transport Montage Installation Programmierung Bedienung . Wartung Reparatur Deshalb müssen Sie das Dokument und besonders die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen, verstehen und beachten.

Fehlende oder unzureichende Kenntnisse des Dokuments führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche gegen die Jetter AG. Dem Betreiber empfiehlt die Jetter AG dringend, sich die Einweisung des Personals schriftlich bestätigen zu lassen.

# Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	9
	Grundlegende Sicherheitshinweise	10
	Hinweise zur EMV	
2	Identifikation	15
2.1	Identifikation über das Typenschild	
	Typenschild	
2.2	Electronic Data Sheet EDS	
	EDS-Datei	
	EDS-Register	23
2.3	Versionsregister	
	Hardwarerevisionen	
	Betriebssystemversionen	27
3	Produktbeschreibung und Geräteaufbau	29
	Produktbeschreibung der JC-440MC	30
	Teile und Schnittstellen	
	Bestellbezeichnung/Optionen	
	Zubehör zum JX3-Svstem	
	Dokumentenübersicht	
	Mechanische Abmessungen	
4	Montage und Installation	39
4.1	Montage, Tausch und Demontage	
	Steuerung JC-440MC auf die Hutschiene montieren	
	Steuerung JC-440MC tauschen	
	Steuerung JC-440MC von der Hutschiene demontieren	
4.2	Schnittstellen	45
	Spannungsversorgung Klemme X10	
	Serielle Schnittstelle Buchse X11	47
	Ethernet-Schnittstelle Buchsen X14, X15	
	EtherCAT-Schnittstelle Buchse X16	
4.3	CAN-Busschnittstelle Buchse X19	53
	Buchsenbelegung X19	
	Spezifikation des Y-Kabels	
4.4	Anzeigen und LEDs	
	LEDs der Steuerung	
	LEDs der Steuerung in der Boot-Phase	
	Status-LEDs der Ethernet-ICP/IP-Schnittstelle	
4 5	Status-LEDS der EtnerCAT W-Schnittstelle	
4.5	Deulenelemente una USB-Stick	
	Funktionsbeschreibung des Schälters STT	
4.0	Sieurpiaiz AUT des USD-Silurs	۵۵
	IF -INVIIIIYUI alivii	
4.6	Auslieferungszustand	70
4.6	Auslieferungszustand	

4.7	Die Konfigurationsregister IP-Adresse der Steuerung ändern. Default-IP-Adresse 192.168.10.15 einstellen IP-Adresse über die Konfigurationsdatei einstellen IP-Adresse über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter einstellen IP-Adresse remanent über Register einstellen IP-Adresse zur Laufzeit einstellen IP-Adresse zur Laufzeit einstellen IP-Adresse in der Betriebsart GNN Namen für IP-Adressen verwenden <b>Anschluss von Anzeige- und Bediengeräten</b> Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte Anschluss eines Anzeige- und Bediengeräte: Multi-Display-Modus	
	Verdrahtung im Multi-Display-Modus Schnittstellenkabel JC-DK-Xm Schnittstellenkabel KAY_0386-xxxx Schnittstellenkabel KAY_0533-0025	
5	Erstinbetriebnahme	103
	Erstinbetriebnahme einer JC-440MC	104
6	Dateisystem	107
6.1	Eigenschaften	108
	Eigenschaften der Flash-Disk	109
	Eigenschaften des USB-Sticks	110
7	Programmierung	111
	Abkürzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierungen	112
7.1	Speicherübersicht	113
	Speicher des Betriebssystems	
		445
	Speicher des Dateisystems	
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms	
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms	115 116 117 118
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms	115 116 117 118 119
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen	115 116 117 118 119 120
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul.	115 116 117 118 119 120 121
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul	
	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge	
7 2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker	
7.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC Register und Modulregister	
7.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker <b>Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx	
7.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker Register und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH	
7.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker <b>Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128 129 131
7.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker <b>Register und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH	
7.2 7.3 7.4	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Speizialregister Ein- und Ausgänge Merker Register und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Rechtzeituhr Technische Daten	
7.2 7.3 7.4 7.4 1	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul. Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul. Speizhergister Ein- und Ausgänge Merker Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Rechnische Daten Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer Anzeige	
7.2 7.3 7.4 7.4.1	Speicher des Dateisystems. Speicher des Anwendungsprogramms. Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms. Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms. Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms. Register auf I/O-Modulen . Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul. Spezialregister. Ein- und Ausgänge . Merker . <b>Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> . Register und Modulregister . Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx. Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH. Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Technische Daten . <b>Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer Anzeige</b> Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte	
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul. Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker <b>Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> Register und Modulregister Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx. Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH Echtzeituhr Technische Daten <b>Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer Anzeige</b> Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte	
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2	Speicher des Dateisystems Speicher des Anwendungsprogramms Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms Register auf I/O-Modulen Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul Spezialregister Ein- und Ausgänge Merker <b>Register und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC</b> Register und I/O-Nummeri von JX3-Modulen an der JC-4xx Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH. Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Register und I/O-Numern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Register und I/O-Numern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Register und I/O-Numern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH. Register und Bediengeräte	

7.4.3	Anzeige konfigurieren	141
	Anzeigengröße manuell konfigurieren	142
7.4.4	Texte anzeigen	143
	STX-Befehle zum Anzeigen von Texten	144
	Gerätenummern	
	Cursor-Position	
	Anzeige löschen	
7.4.5	Zahlenwerte anzeigen	
	STX-Befehl zum Anzeigen von Zahlenwerten	
	Gerätenummern	
	Cursor-Position	
	Länge des Anzeigefelds einstellen	
	Vorzeichenanzeige einstellen	
	Anzahl der Nachkommastellen einstellen	
	Zahlenformat einstellen	
7.4.6	Zahlenwerte eingeben	
	STX-Befehl zur Eingabe von Zahlenwerten	
	Gerätenummern	
	Cursor-Position	
	Länge des Eingabefelds einstellen	
	Maximale Anzahl der Nachkommastellen einstellen	
	Vorschlagswert einstellen	
	Anzahl der Nachkommastellen abfragen	
	UserInput - Status abfragen	
	UserInput - Befehl abbrechen	
7.4.7	Tasten abfragen	
	Tasten zuordnen	
	Register der Basismerkernummern	
7.4.8	Leuchtdioden ein- und ausschalten	
	Leuchtdioden zuordnen	
	Register der LED-Registernummern	
7.4.9	Monitorfunktionen	
	Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte	
	Bedeutung der Tasten in der Monitorfunktion	
	Variablen anzeigen und ändern	
	Monitorfunktion konfigurieren	
7.5	Ansteuern von Drucker- und seriellen Schnittstellen	193
7.5.1	Unterstützte Schnittstellen	194
	Übersicht der Schnittstellen	
7.5.2	Register	196
	Registernummern	
	Registerübersicht	
7.5.3	Modulnummern der Schnittstellenmodule	199
	Modulnummern konfigurieren	
7.5.4	Texte ausgeben	201
	STX-Befehle zum Ausgeben von Texten	
	Gerätenummern	204
7.5.5	Zahlenwerte ausgeben	205
	STX-Befehl zum Ausgeben von Zahlenwerten	
	Gerätenummern	207
	Länge des Anzeigefelds einstellen	
	Vorzeichenanzeige einstellen	
	Anzahl der Nachkommastellen einstellen	210
	Zahlenformat einstellen	211

7.6	E-Mail	212
7.6 1	Konfigurieren der E-Mail-Funktion	213
	Aufbau der Konfigurationsdatei	214
	Sektion [SMTP]	215
	Sektion [POP3]	217
	Sektion [DEFAULT]	219
	Beispiele für eine Konfigurationsdatei	220
7.6.2	Erstellen von E-Mails	221
	Name der F-Mail-Vorlagendatei	222
	Struktur der E-Mail-Vorlagendatei	223
	Finfügen von Echtzeit-Steuerungswerten	225
763	Versenden einer F-Mail	230
764	Register	231
7.0.4	Registerühersicht	232
	Pagisterbeschreihung	202
77	Negisterbesenreibung	236
7.8		200
7.0	Modbus/TCP-Server	238
7.0.1		230
	Autessielung	239
	Unterstützte Kommandaa - Class 0	241
	Unterstützte Kommandos - Class 1	242
700	Madhua/TCD Client	243
7.8.2	Modbus/TCP Client mit STV Verieblen	244
1.0.3	Moddus/TCP-Client Init STX-Variablen	240
8	Betriebssystemupdate	249
8.1	Update des Betriebssystems der Steuerung	250
	Betriebssystemupdate mit JetSym	251
	Betriebssystemupdate über FTP	252
	Automatisches Betriebssystemupdate von einem USB-Stick	253
	Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm	254
8.2	Update des Betriebssystems eines JX-Moduls	255
•.=	Betriebssystemundate mit JetSym	256
	Betriebssystemundate über FTP	257
	Automatisches Betriebssystemundate von einem USB-Stick	258
	Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm	259
9	Motion Control	261
10	Kurzreferenz JC-440MC	263
Anhang		277
<b>A</b> :	Technische Daten	278
	Technische Daten	279
	Mechanische Abmessungen	281
	Betriebsparameter Umwelt und Mechanik	282
	Betriebsparameter Gehäuse	283
	Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge	284
	Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen	285

# 1 Sicherheitshinweise

### Einleitung

Dieses Kapitel enthält die grundlegenden Sicherheitshinweise. Wenn erforderlich warnt das Kapitel auch vor Restgefahren. Das Kapitel enthält auch Hinweise zur EMV.

Inhalt

Thema	Seite
Grundlegende Sicherheitshinweise	10
Hinweise zur EMV	12

# Grundlegende Sicherheitshinweise

Einleitung	<ul> <li>Das Gerät erfüllt die geltend Sicherheit der Anwender leg</li> <li>Für den Anwender gelten zu</li> <li>Einschlägige Unfallverhü</li> <li>Allgemein anerkannte sic</li> <li>EG-Richtlinien oder sons</li> </ul>	len Sicherheitsbestimmungen und Normen. Auf die gt die Jetter AG besonderen Wert. Isätzlich die folgenden Vorschriften: Itungsvorschriften cherheitstechnische Regeln stige länderspezifische Bestimmungen
Bestimmungsgemäße Verwendung	Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen nach dieser Betriebsanleitung. Die Steuerung JC-440MC wurde konstruiert und entwickelt zur Steuerung von Maschinen wie z. B. Förderanlagen, Produktionsanlagen und Handling- Maschinen.	
	Grenzen der technischen Da niedrigen Betriebsspannung Voltage). Die Steuerung JC- EG-Niederspannungsrichtlin	aten. Die Steuerung JC-440MC fällt aufgrund ihrer unter die Kategorie SELV (Safety Extra Low 440MC fällt also nicht unter die
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	Verwenden Sie das Gerät n Ausfallsicherheit vorgeschrie Das Gerät JC-440MC ist ke 2006/42/EG. Deshalb ist der Aufgaben im Sinne des Pers Wenn Sie beabsichtigen, da betreiben, die von den zuläs Sie sich mit der Jetter AG vor	icht in technischen Systemen, für die eine hohe eben ist. in Sicherheitsbauteil nach der Maschinenrichtlinie r Einsatz des Geräts für sicherheitsrelevante sonenschutzes ungeeignet und unzulässig. Is Gerät bei Umgebungsbedingungen zu ssigen Betriebsbedingungen abweichen, setzen orher in Verbindung.
Personalqualifikation	Je nach Produktlebenszyklu Personal. Um einen sichere Produktlebensphasen zu ge sein.	is ergeben sich andere Anforderungen an das n Umgang mit dem Gerät in den jeweiligen währleisten, müssen die Anforderungen erfüllt
	Produktlebensphase	Mindestanforderung an das Personal
	Transport/Lagerung:	Geschultes und eingewiesenes Personal mit Kenntnissen vom richtigen Umgang mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.
	Montage/Installation:	Geschultes Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbildung wie z. B. Industrieelektroniker/in.
	Inbetriebnahme/ Programmierung:	Geschultes und eingewiesenes Fachpersonal mit weitreichenden Kenntnissen und Erfahrung in den Bereichen Elektrotechnik/Antriebstechnik wie z. B. Elektroniker/in für Automatisierungstechnik.
	Betrieb:	Geschultes, eingewiesenes und beauftragtes Personal mit Kenntnissen vom richtigen Umgang mit elektronischen Geräten.
	Außerbetriebnahme/ Entsorgung:	Geschultes Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbildung wie z. B. Industrieelektroniker/in.

Umbauten und Veränderungen am Gerät	<ul> <li>Aus Sicherheitsgründen sind keine Umbauten und Veränderungen am Gerät und dessen Funktion gestattet.</li> <li>Nicht ausdrücklich durch die Jetter AG genehmigte Umbauten am Gerät führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche gegen die Firma Jetter AG.</li> <li>Die Originalteile sind speziell für das Gerät konzipiert. Teile und Ausstattungen anderer Hersteller sind von der Jetter AG nicht geprüft und deshalb auch nicht freigegeben.</li> <li>Ihr An- und Einbau kann die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Geräts beeinträchtigen.</li> <li>Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen und Ausstattungen entstehen, ist jegliche Haftung durch die Firma Jetter AG ausgeschlossen.</li> </ul>
Transport	<ul> <li>Das Gerät JC-440MC enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.</li> <li>Der Transport des Geräts JC-440MC, besonders auf dem Postweg, muss mit montiertem Backplane-Modul in der Original-Verpackung und geeigneter Schutzverpackung erfolgen.</li> <li>Schützen Sie das Gerät JC-440MC durch geeignete Umverpackung vor äußeren Schlag- und Stoßeinwirkungen.</li> <li>Prüfen Sie bei beschädigter Verpackung das Gerät auf sichtbare Schäden. Informieren Sie den Transporteur und die Jetter AG.</li> </ul>
Einlagerung	Beachten Sie bei der Einlagerung des Geräts die klimatischen Bedingungen aus den technischen Daten.
Reparatur und Wartung	Reparaturen an dem Gerät dürfen nicht vom Betreiber selbst durchgeführt werden. Das Gerät enthält keine vom Betreiber reparierbaren Teile. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an die Firma Jetter AG ein.
Modultausch	Beim Tausch der JC-440MC ist die Schutzklasse IP20 nicht gewährleistet. Berühren Sie nach der Demontage des Modulgehäuses vom Backplane-Modul keine elektronischen Bauteile. Eine Berührung der EMV-Feder kann zur mechanischen Beschädigung und eingeschränkter EMV-Störsicherheit führen.
Entsorgung	Für die Entsorgung des Geräts gelten für den Standort der Betreiberfirma die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes.

# Hinweise zur EMV

Störsicherheit einer I Anlage i	Die Störsicherheit einer Anlage verhält sich wie die schwächste Komponente n der Anlage. Deshalb sind auch der Anschluss der Leitungen und die richtige Schirmung für die Störsicherheit wichtig.
Maßnahmen	Maßnahmen zur Erhöhung der Störsicherheit in Anlagen:
	<ul> <li>Das Gerät JC-440MC auf eine Hutschiene nach Norm DIN EN 60715 mit den Abmessungen 35 x 7,5 mm montieren.</li> <li>Die Hutschiene muss elektrisch leitend und auf eine der zwei folgenden Arten geerdet sein:</li> <li>Direkt</li> </ul>
	Uber die Ruckwand des Schaltschranks
	<ul> <li>Beachten Sie die Application Note 016 EMV-gerechte Schaltschrankinstallation, die die Jetter AG erstellt hat.</li> </ul>
 (	Die folgenden Anweisungen sind ein Auszug aus der Application Note 016:
	<ul> <li>Signal- und Leistungsleitungen räumlich trennen. Die Jetter AG empfiehlt einen Abstand größer als 20 cm. Leitungskreuzungen sollten unter einem Winkel von 90° erfolgen.</li> </ul>
	<ul> <li>Folgende Leitungen müssen geschirmt sein: Analoge Leitungen, Datenleitungen, Motorleitungen von Wechselrichter- antrieben (Servoendstufe, Frequenzumformer), Leitungen zwischen Komponenten und Entstörfilter, wenn das Entstörfilter nicht direkt an der Komponente platziert ist.</li> </ul>
	Schirm beidseitig auflegen.
	<ul> <li>Ungeschirmte Aderenden von geschirmten Leitungen möglichst kurz halten.</li> </ul>
	<ul> <li>Schirm in seinem ganzen Umfang hinter die Isolierung zurückziehen und ihn dann großflächig unter eine flächig geerdete Zugentlastung klemmen.</li> </ul>
I	Bei Verwendung von Steckern:
	<ul> <li>Klemmen Sie den Schirm in seinem ganzen Umfang (niederohmig) unter die Schirmbefestigung der metallisierten Steckergehäuse oder der EMV-gerechten Verschraubungen und großflächig unter eine Zugentlastung.</li> </ul>
	<ul> <li>Verwenden Sie nur metallisierte Stecker, z. B. Sub-D mit metallisiertem Gehäuse. Achten Sie auch hier auf direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse.</li> </ul>



Download der Application Note 016 Die Jetter AG stellt die Application Note 016 auf ihrer **Homepage** http://www.jetter.de zur Verfügung. Sie finden die Application Note 016 *EMV-gerechte Schaltschrankinstallation* unter *Downloads - Application Notes*.

# 2 Identifikation

Zweck des Kapitels	Dieses Kapitel unterstützt die Identifikation der JC-440MC in folgenden Punkten:
	<ul> <li>Bestimmung der Hardwarerevision</li> </ul>
	<ul> <li>Auslesen des elektronischen Typenschilds EDS. Im EDS sind zahlreiche fertigungsspezifische Daten remanent abgelegt.</li> </ul>
	<ul> <li>Bestimmung der Betriebssystemversion des Geräts und der Softwarekomponenten</li> </ul>
Voraussetzungen	Zur Identifikation der JC-440MC müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
	<ul> <li>Die Steuerung ist mit einem PC verbunden.</li> </ul>
	<ul> <li>Auf dem PC ist die Programmiersoftware JetSym ab der Version Identifikation ab JetSym-Version installiert.</li> </ul>
Infos für die Hotline	Wenn Sie sich wegen eines Problems an die Hotline der Jetter AG wenden wollen, halten Sie folgende Informationen der JC-440MC bereit:
	<ul> <li>Seriennummer</li> </ul>
	<ul> <li>Betriebssystemversion</li> </ul>
	<ul> <li>Hardwarerevision</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	Identifikation über das Typenschild 16
	Electronic Data Sheet EDS 18

# 2.1 Identifikation über das Typenschild

Einleitung	Auf dem Gehäuse des Geräts JC-440MC befindet sich ein Typenschild, das z. B. Daten über Hardwarerevision und Seriennummer enthält. Wenn Sie sich wegen eines Problems an die Hotline der Jetter AG wenden wollen, dann benötigen Sie diese Daten.	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Typenschild	

# Typenschild

Typenschild

Das Typenschild einer Steuerung JC-4xx beinhaltet folgende Informationen:



Nummer	Beschreibung
1	Seriennummer
2	Steuerungsname
3	Hardwarerevision
4	Artikelnummer

# 2.2 Electronic Data Sheet EDS

#### Einleitung

Jede JC-440MC verfügt über ein elektronisches Typenschild EDS. Im EDS sind fertigungsspezifische Daten remanent abgelegt. Die Daten des EDS können über Dateien im Dateisystem der JC-440MC oder über Spezialregister gelesen werden.

Inhalt

Thema	Seite
EDS-Datei	19
EDS-Register	23

### EDS-Datei

Einleitung	Die Daten des EDS können über die Datei eds.ini gelesen werden.		
Eigenschaften	<ul> <li>Die Datei ist über das Dateisystem der Steuerung erreichbar.</li> <li>Bei einer FTP-Verbindung sind als User Administratorrechte (User <i>admin</i>) oder Systemrechte (User <i>system</i>) erforderlich.</li> <li>Die EDS-Datei der Steuerung befindet sich im Ordner <b>System</b>.</li> <li>Die EDS-Datei der JX3-Module befindet sich im Verzeichnis des jeweiligen Moduls /<i>System</i>/<i>JX3-ModuleXX</i>.</li> <li>Die Datei kann nur gelesen werden.</li> <li>Wenn Sie die Flash-Disk oder USB-Stick formatieren, dann beeinflusst das die Datei nicht.</li> </ul>		
Pfad zu den EDS-Dateien	Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Inhalt des Ordners <b>System</b> mit den EDS-Dateien der Steuerung und der JX3-Module: System System System System System System System System System System System System System System System.os S		
Aufbau der Datei	Die EDS-Datei ist eine Textdatei, deren Einträge in verschiedenen Sektionen gruppiert sind.		

Beispiel	Das ist ein Beispiel für eine EDS-Datei einer JetControl 440:
	;Jetter AG Electronic Data Sheet
	[IDENTIFICATION]
	Version = 0
	Code = 1089
	Name = $JC-440MC-12$
	PcbRev = 01
	PcbOpt = 00
	OSVersionMin = 0.0.0.0
	BLVersionMin = 0.0.0.0
	[PRODUCTION]
	Version = 0
	SerNum = 20151120010123
	Day = 20
	Month = 11
	Year = 2015
	TestNum = 1
	TestRev = 1.2.3.4
	[FEATURES]
	Version = 6
	MAC-Addr = 00:50:CB:FF:FF:FF
	Serial = 1
	Switch = 1
	STX = 1
	NVRegs = 120000
	JX3-Bus = 1
	CAN = 1
	USB = 1
	MotionControl = 1
	Axes = 12
	Web = $1$
	ModbusTCP = 1
	USBLed = 1
	UserLeds = 1
	RTC = 1
Sektion [IDENTIFICATION]	Aus der Sektion [IDENTIFICATION] kann der grundsätzliche Hardwareaufbau ausgelesen werden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	2	Version dieser Sektion
Code	1089	Modul-Code für JC-440MC-12
Name	JC-440MC-12	Entspricht dem Aufdruck auf dem Typenschild

Name	Beispiel	Funktion
PcbRev	00	Platinenrevision
PcbOpt	00	Platinenoption
OSVersionMin	0.0.0.0	Das Produkt gibt es ab dieser OS-Version
BLVersionMin	0.0.0.0	Das Produkt gibt es ab dieser Bootloader-Version

### Sektion [PRODUCTION]

Aus der Sektion [PRODUCTION] können die Seriennummer und das Produktionsdatum ausgelesen werden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	0	Version dieser Sektion
SerNum	20151120010123	Entspricht dem Aufdruck auf dem Typenschild
Day	20	Produktionsdatum: Tag
Month	11	Produktionsdatum: Monat
Year	2015	Produktionsdatum: Jahr
TestNum	1	Interne Verwendung
TestRev	1.2.3.4	Interne Verwendung

### Sektion [FEATURES]

In der Sektion [FEATURES] können spezielle Eigenschaften der Steuerung ausgelesen werden. Das Betriebssystem der Steuerung wertet nicht eingetragene Eigenschaften als nicht vorhanden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	6	Version dieser Sektion
MAC-Addr	00:50:CB:FF:FF:FF	MAC-Adresse der EtherCAT®-Schnittstelle
Serial	1	Serielle Schnittstelle ist vorhanden
Switch	1	Schalter RUN/STOP/LOAD ist vorhanden
STX	1	Laufzeitumgebung für das Anwendungsprogramm ist vorhanden
NVRegs	120000	Anzahl der remanenten Register
JX3-Bus	1	Busanschaltung für JX3-Module vorhanden
CAN	1	Busanschaltung für JX2-Module vorhanden
USB	1	Steckplatz ist für den USB-Stick vorhanden
USBLed	1	LED ist für den USB-Stick vorhanden
UserLeds	1	Leuchtdioden U1 bis U4 werden unterstützt
RTC	1	Echtzeituhr ist vorhanden
MotionControl	1	Funktion Motion Control vorhanden
Axes	12	Anzahl der unterstützten Achsmodule
Web	1	Web-Server und E-Mail-Client vorhanden

### 2 Identifikation

	Name	Beispiel	Funktion	
	ModbusTCP	1	Modbus/TCP-Client und Server sind vorhanden	
Beispiel für JX3-Module	Beispiele für EDS-Dateien von JX3-Modulen finden Sie in den Betriebsanleitungen der jeweiligen Module.			
Verwandte Themen				
	<ul> <li>EDS-Regis</li> </ul>	ter (siehe Seite 23)	)	

### **EDS-Register**

Einleitung	Die Einträge im Electronic Data Sheet (EDS) können über die EDS-Register ausgelesen werden. Diese Register spiegeln 1:1 den Inhalt der EDS-Datei wider und sind nur lesbar (ro, read only).				
Registernummern	Die Basisregisternummer ist steuerungsabhängig. Die Registernummer ergibt sich aus der Addition der Modulregisternummer (MR) zur Basisregisternummer.				
	Gerät Basisregisternummer Registernummern				
	JC-440MC 100000 100500 100827				
Auslesbare Daten	Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die EDS-Register einer Steuerung und ihren Zusammenhang zu den Einträgen in der EDS-Datei / <b>System/eds.ini</b> . Über diesen Registersatz können Sie sich das EDS der				

Steuerung und ihren Zusammenhang zu den Einträgen in der EDS-Register einer /System/eds.ini. Über diesen Registersatz können Sie sich das EDS der Steuerung oder eines JX3-Moduls anzeigen lassen. Dazu müssen Sie über die Modulregister 500 und 501 die Steuerung oder das gewünschte JX3-Modul auswählen. Die Daten des ausgewählten EDS können ab MR 600 ausgelesen werden.

Register	Sektion in EDS-Datei	Name in EDS-Datei	Beschreibung
MR 500	-	-	Funktionsgruppe:
			0: CPU
			1: JX3-Module
MR 501	-	-	Modulnummer (wenn MR 500 > 0)
MR 600	IDENTIFICATION	Version	Version dieser Sektion
MR 601		Code	Modulcode
MR 602 bis MR 612		Name	Modulname oder Steuerungsname
MR 613		PcbRev	Platinenrevision
MR 614		PcbOpt	Platinenoption
MR 700	PRODUCTION	Version	Version dieser Sektion
MR 701 bis MR 707		SerNum	Seriennummer
MR 708		Day	Produktionsdatum: Tag
MR 709		Month	Produktionsdatum: Monat
MR 710		Year	Produktionsdatum: Jahr
MR 711		TestNum	Interne Verwendung
MR 712		TestRev	Interne Verwendung

Register	Sektion in EDS-Datei	Name in EDS-Datei	Beschreibung
MR 800	FEATURES	Version	Version dieser Sektion
MR 801		MAC-Addr	MAC-Adresse - EtherCAT® (Jetter)
MR 802		MAC-Addr	MAC-Adresse - EtherCAT® (Gerät)
MR 803		Serial	Serielle Schnittstelle
MR 804		Switch	Schalter RUN/STOP/LOAD
MR 805		STX	Laufzeitumgebung für das Anwendungsprogramm
MR 806		NVRegs	Anzahl der remanenten Register
MR 807		JX3-Bus	Busanschaltung für JX3-Module
MR 808		CAN	Busanschaltung für JX2-Module
MR 810		MotionControl	MC-Software
MR 811		Axes	Anzahl der unterstützten Achsmodule
MR 812		Web	Web-Server und E-Mail-Client
MR 813		ModbusTCP	Modbus/TCP-Client und Server
MR 816		UserLeds	User-LEDs
MR 817		RTC	Echtzeituhr
MR 825		USB	Steckverbinder für den USB-Stick
MR 826		USBLed	LED des USB-Stick

#### EDS-Datei der JX3-Module

Die Belegung der Modulregister 6xx und 7xx entspricht der Belegung bei einem JX3-Modul.

### Verwandte Themen

• EDS-Datei (siehe Seite 19)

# 2.3 Versionsregister

### Einleitung

Das Betriebssystem stellt einige Register zur Verfügung, über die die Hardwarerevision oder die Version des Betriebssystems und seiner Komponenten ausgelesen werden können. Wenn Sie sich wegen eines technischen Problems an die Hotline der Jetter AG wenden, benötigen Sie diese Angaben.

Inhalt

Thema	Seite
Hardwarerevisionen	
Betriebssystemversionen	

### Hardwarerevisionen

Einleitung	JC-440MC verfügt über Spezialregister, über deren Inhalt Sie die Hardware identifizieren.						
Registerübersicht	Aus f	olgenden Re	evisionen ausgelesen werden:				
	Register		Beschreibung				
	108020		Hardwarerevision des Backplane-Moduls				
	200170		Steuerungstyp				
Versionsnummern im JetSym-Setup	Die fo Versi	olgende Abbi onsregister d	ldung zeigt larstellt:	ein JetS	ym-Setup-	Fenster, das die	
	65	Name	Nummer	Inhalt	Тур		
	1	Backplane	108020	0	8	—	
	2	JCtype	200170	441			
	3						
Verwandte Themen							

• Betriebssystemversionen (siehe Seite 27)

# Betriebssystemversionen

Einleitung	JC-440MC verfügt über Spezialregister, die als Wert eindeutige Betriebssystemversionen enthalten.										
Format von Software- versionsnummern	Die Softwareversions dargestellt.			snur	nmern	der J(	C-440	омс	sind c	lurch vier Zahlen	
	1	•	2	•	3	•	4				
		Eleme	nt					Bes	chreit	oung	
		1		Ma	ajor- ode	r Hau	ptvers	sions	numm	er	
		2		Mi	nor- ode	r Neb	enver	sions	numm	ier	
		3		Br	anch- oc	ler Zv	vische	envers	sionsn	ummer	
		4		Βι	uild-Vers	onsni	umme	er			
Freigegebene Version Registerübersicht	Bei einer freigegebenen Version haben die Branch- und die Build-Versions- nummer den Wert 0. Aus folgenden Registern können die Betriebssystemversionen ausgelesen werden:										
	Register		Beschreibung								
	20	00169	Ve	ersior	n des Be	triebs	syste	ms			
	21	10001	Ve ST	ersior TX-A	n der Au nwendu	sführu ngspro	ingsei ogram	inheit ım	für da	S	
	100	00200	<b>0</b> Ha	ardwa	areversi	on des	s JX3-	-Syste	embus	ses	
	100	00207	<b>2</b> So	oftwa	reversio	n des	JX3-8	Syste	mbust	reibers	
Versionsnummern im JetSym-Setup	Die folgende Abbildung zeigt ein Setup-Fenster in JetSym, das die Versionsregister darstellt. Wählen Sie zur Anzeige einer Versionsnummer im JetSym-Setup das Format <b>IP-Adresse</b> aus.				im						

	Name	Nummer	Inhalt	Тур
1	OS	200169	1.1.0.34	
2	STX	210001	1.10.0.5	
3	JX3Sysbus_HW	100002000	2.20.0.0	
4	JX3Sysbus_SW	100002072	1.19.0.0	

Nummer	Beschreibung	Funktion
1	V 1.01.0.03	Betriebssystemversion der Steuerung. JetSym zeigt sie in der Titelzeile eines jeden Setup-Fensters an.

### Verwandte Themen

• Hardwarerevisionen (siehe Seite 26)

# 3 Produktbeschreibung und Geräteaufbau

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt den Geräteaufbau und den Aufbau der B bezeichnung mit ihren Optionen.		
Inhalt			
	Thema	Seite	
	Produktbeschreibung der JC-440MC		
	Teile und Schnittstellen		
	Bestellbezeichnung/Optionen		
	Zubehör zum JX3-System		
	Dokumentenübersicht		
	Mechanische Abmessungen		

# Produktbeschreibung der JC-440MC

Die Steuerung JC-440MC	Die Steuerung JC-440MC ist eine High-End-Kompaktsteuerung. Sie deckt, durch ihre hohe Performance alle Bereiche der industriellen Steuerungstechnik ab. Neben der klassischen Steuerungsfunktionalität bietet die JC-440MC, durch optionale Motion-Control-Funktionalitäten, zusätzlich die Möglichkeit Servoantriebe als PtP-Achsen, Achsverbunde und komplexe Bahnsteuerungen zu programmieren.					
Produkteigenschaften	<ul> <li>In folgender Liste sind die Produkteigenschaften dargestellt:</li> <li>Vorbereitet für PtP-Achsen, Motion Control und Bahnsteuerung</li> <li>2 Ethernet-Ports (TCP/IP) mit integriertem Switch</li> <li>Zusätzlicher Ethernet-Port für weitere Echtzeitanwendungen</li> <li>Leistungsfähige Programmiersprache JetSym STX</li> <li>Programm-/Datenspeicher: 16 MB</li> <li>Nicht flüchtiger Speicher: 480.000 Byte</li> <li>1 serielle Schnittstelle (RS-232/422/485)</li> <li>2 CAN-Busschnittstellen (CANopen®)</li> <li>Lokal erweiterbar mit bis zu 16 JX3-Modulen</li> <li>Echtzeituhr</li> <li>Modbus/TCP</li> <li>USB-Port für externe Speichererweiterung</li> </ul>					
Lieferumfang	Zum Lieferumfang	der Steueru	ng JC-440MC gehören folgende Artikel:			
	Artikel-Nr.	Anzahl	Beschreibung			
	10001321	1	Steuerung JC-440MC-12			
	60870409	1	2-poliger Steckverbinder, Zugfederanschluss			
	60870411	15	Klemmenmarkierer			

1

1

Installationsanleitung

Kodierstifte

60880911

60870410

### Teile und Schnittstellen

#### Nummer Teil Beschreibung 1 **Obere Rastlasche** Zum Lösen des Modulgehäuses vom Backplane-Modul X61 Steckplatz für den USB-Stick 2 3 Backplane-Modul Zur Montage auf der Hutschiene 4 X119 Anschlussstecker für JX3-Module Beachten Sie den folgenden HINWEIS! X19 5 2 CAN-Busanschlüsse 6 Modulgehäuse 7 Zum Lösen der JC-440MC von der Entriegelungslasche Hutschiene 8 Untere Rastlasche Zum Lösen des Modulgehäuses vom Backplane-Modul. In Darstellung nicht sichtbar X16 EtherCAT®-Schnittstelle 9 10 X10 Spannungsversorgung 11 X11 Serielle Schnittstelle 12 X14, X15 Zwei Ethernet-Ports 13 X118 Anschlussstecker für zukünftige Erweiterungen Beachten Sie den folgenden HINWEIS! 14 S11 Schalter RUN - STOP - LOAD

Teile und SchnittstellenDie Steuerung JC-440MC verfügt über die folgenden Teile und Schnittstellen:

# 3 Produktbeschreibung und Geräteaufbau

Nummer	Teil	Beschreibung
15	LED	LEDs zur Diagnose und Statusanzeige

	HINWEIS
Gerä	teschaden bei Anschluss an X119 möglich!
Zerst	örung der Steuerung und der Module möglich
$\triangleright$	Schließen Sie an X119 (rechte Seite der Steuerung) <b>nur</b> geeignete JX3-Erweiterungsmodule an, <b>keine</b> Kommunikationsmodule JX3-COM-xxx oder sonstige Module.

	HINWEIS
Gerät	teschaden bei Anschluss an X118 möglich!
Zerstö	örung der Steuerung und der JX3-Erweiterungsmodule möglich
$\triangleright$	Schließen Sie an X118 (linke Seite der Steuerung) <b>keine</b> JX3-Erweiterungsmodule oder JetControl-Steuerungen an.

# Bestellbezeichnung/Optionen

Bestellbezeichnung

Die JC-440MC gibt es derzeit in folgenden Ausführungen:

Produkt	Artikel- nummer	Ach- sen	PtP	MC Techno- und Bahnverbunde	Web (SMTP/http)	Modbus/ TCP
JC-440MC-6	10001362	6	✓	✓	✓	~
JC-440MC-12	10001321	12	✓	~	✓	✓

# 3 Produktbeschreibung und Geräteaufbau

# Zubehör zum JX3-System

Beschriftungsfeld	Zum Lieferumfang des	Geräts JC-440MC g	ehören zehn Beschriftungsfelder.
		Bezeichnung	DIV_DEK_5/5_MC-10_NEUT_WS
		Artikel-Nr.	60870411
		VPE	100 Stück
			·
Kodiorstifto		1	
Roderstitte		Bezeichnung	DIV_BL_SL_3.5_KO_OR
		Artikel-Nr.	60870410
		1	II
Zugentlastung für		1	
BU_10_E_BLZF_		Bezeichnung	DIV_BL_3.5_ZE_8
GE_RM3.5		Artikel-Nr.	60870963
		1	·
Endhalter für Hutschiene	A	Bezeichnung	
		Artikal Nr	
		Alukel-NI.	00003970
Schraubandrabar		1	
Schraubendrener		Тур	SD 0,4 x 2,5 - DIN 5264-A
		Bezeichnung	DIV_SCHRAUBENDREHER_2,5*75
		Artikel-Nr.	60871712

### Dokumentenübersicht

Einleitung	Verschiedene Dokumente und Softwaretools unterstützen Sie bei der Projektierung, Installation und Programmierung der Steuerung JC-440MC. Sie können die Dokumente und Softwaretools von unserer <b>Homepage</b> https://www.jetter.de/downloads herunterladen.			
Projektierung	Folgende Doku	mente und Dateien unterstützen Sie bei der Projektierung:		
		Katalog Industrieautomation		
		Produktbeschreibung		
		<ul> <li>Technische Daten</li> </ul>		
		CAD-Daten zur Steuerung JC-440MC		
		<ul> <li>2D-Daten (dxf-Datei)</li> </ul>		
		<ul> <li>3D-Daten (stp-Datei)</li> </ul>		

Folgendes Dokument und folgendes Softwaretool unterstützen Sie bei der Projektierung einer JX3-Station am JX3-Systembus:

	Betriebsanleitung zur Steuerung JC-440MC
	<ul> <li>Auslegung einer JX3-Station</li> </ul>
	Systembuskonfigurator
	Excel-Datei zur Auslegung des JX3-Systembusses
	<ul> <li>JX3-SysBus_Configurator_xxx_e.xls (xxx: Version)</li> </ul>

#### Installation

Projektierung am JX3-Systembus

Folgende Dokumente unterstützen Sie bei der Installation:

	Installationsanleitung
	Sie liegt der verpackten Steuerung JC-440MC bei und enthält Infos über:
	<ul> <li>Montage der Steuerung auf der Hutschiene</li> </ul>
	Klemmenbelegung
	<ul> <li>Spezifikation des Leiteranschlusses</li> </ul>
	Diagnose über LEDs
	Betriebsanleitung zur Steuerung JC-440MC
	<ul> <li>Dieses Dokument</li> </ul>

#### Programmierung

Folgendes Dokument und Softwaretool unterstützen Sie bei der Programmierung:

	Betriebsanleitung zur Steuerung JC-440MC
	<ul> <li>Dieses Dokument</li> </ul>
	JetSym
	Programmiertool
	JetSym-Online-Hilfe

#### Themenhandbücher

Die folgenden Themenhandbücher finden Sie auf unserer **Homepage** <u>https://www.jetter.de/downloads/produktuebergreifende-dokumentation/</u><u>themenhandbuecher.html</u>:

	CANopen®-STX-API
	STX-Bibliothek zur Programmierung von CANopen®-Teilnehmern
	Dateisystem
	<ul> <li>Dateisystem</li> </ul>
	FTP-Server
	HTTP-Server
	FTP-Client
	<ul> <li>AutoCopy</li> </ul>
	<ul> <li>Anwendungsprogramm</li> </ul>
	Systemregister
	<ul> <li>Systemkommandos</li> </ul>
	Startverzögerungszeit
	Echtzeituhr
	<ul> <li>Systemlaufzeit</li> </ul>
	<ul> <li>Schnittstellenaktivität überwachen</li> </ul>
	Jetter-Ethernet-Systembus
	<ul> <li>Azyklischer Datenaustausch</li> </ul>
	<ul> <li>Zyklischer Datenaustausch</li> </ul>
	<ul> <li>Hardware-Manager (kurz)</li> </ul>
	Fehlerauswertung
	<ul> <li>NetConsistency</li> </ul>
	■ JetIPScan
	Verbindungsmanagement
	JX3-System
-----	--
	<ul> <li>Projektierungshinweise zur Auslegung einer JX3-Station</li> </ul>
"[]	<ul> <li>Register- und I/O-Nummern</li> </ul>
	JX3-System (Register)
	Freiprogrammierbare PRIM-Schnittstellen
	<ul> <li>Freiprogrammierbare serielle Schnittstelle</li> </ul>
"[]	<ul> <li>Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle</li> </ul>
	Freiprogrammierbare CAN-Schnittstelle

### Mechanische Abmessungen



#### Zweck des Kapitels

Dieses Kapitel unterstützt die Montage und Installation der Steuerung JC-440MC in folgenden Punkten:

- Verdrahtung der Steuerung JC-440MC
- Beschreibung der Anzeigeelemente
- Beschreibung der Bedienelemente
- Montage
- Anschluss von JX3-Modulen an die Steuerung JC-440MC
- Anschluss von Anzeige- und Bediengeräten

Inhalt

Thema	Seite
Montage, Tausch und Demontage	40
Schnittstellen	45
CAN-Busschnittstelle Buchse X19	53
Anzeigen und LEDs	58
Bedienelemente und USB-Stick	65
IP-Konfiguration	69
Anschluss von Anzeige- und Bediengeräten	91

# 4.1 Montage, Tausch und Demontage

 Einleitung
 Dieses Kapitel beschreibt die Montage, den Tausch und die Demontage der Steuerung JC-440MC.

 Inhalt
 Theme

Thema	Seite
Steuerung JC-440MC auf die Hutschiene montieren	41
Steuerung JC-440MC tauschen	
Steuerung JC-440MC von der Hutschiene demontieren	

# Steuerung JC-440MC auf die Hutschiene montieren

#### Montieren

Führen Sie zur Montage der Steuerung auf einer Hutschiene (DIN EN 50022) folgende Schritte aus:

Schritt	Vorgehen
1	Setzen Sie die JC-440MC auf die Hutschiene oben auf.
2	Bewegen Sie die JC-440MC in Pfeilrichtung, bis sie auf der Hutschiene einrastet.
3	Die JC-440MC sitzt nun fertig montiert auf der Hutschiene.

#### Verwandte Themen

- Steuerung tauschen (siehe Seite 42)
- Steuerung von der Hutschiene demontieren (siehe Seite 44)

### Steuerung JC-440MC tauschen

Einleitung

Bei einem Steuerungstausch bleiben folgende Konfigurationen auf dem Backplane-Modul erhalten:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- DNS-Server
- Steuerungsname
- IP-Ports f
  ür JetSym-Debug-Server und JetIP-Server
- Dateiname für die Funktion AutoCopy

Steuerung lösen

Um die Steuerung JC-440MC vom Backplane-Modul zu lösen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt	Vorgehen	
1	Schalten Sie die JX3-Station spannungslos.	
2		Drücken Sie gleichzeitig die beiden äußeren Rastlaschen oben und unten. Halten Sie die Rastlaschen gedrückt.
3		Ziehen Sie die Steuerung vom Backplane-Modul ab.

#### Steuerung aufstecken

Um die Steuerung JC-440MC auf das Backplane-Modul zu stecken, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt	Vor	gehen
1		Führen Sie die Steuerung auf das Backplane-Modul, bis die Rastlaschen merklich einrasten.
2		Die Steuerung sitzt nun fertig montiert auf dem Backplane-Modul.

Verwandte Themen

- Steuerung auf die Hutschiene montieren (siehe Seite 41)
- Steuerung von der Hutschiene demontieren (siehe Seite 44)

### Steuerung JC-440MC von der Hutschiene demontieren

#### Demontieren

Führen Sie zur Demontage der Steuerung JC-440MC von einer Hutschiene (DIN EN 50022) die folgenden Schritte aus:

Schritt	Vorgehen		
1	Schalten Sie die JX3-Station spann	ungslos.	
2	Schieben Sie die Steuerung nach lin Verbindung der Backplane-Modul zu	nks. Dadurch trennen Sie die u den JX3-Peripheriemodulen.	
3		Ziehen Sie die rechte und linke Entriegelungslasche mit einem Schraubendreher nach unten.	
4		Schwenken Sie die Steuerung nach vorn.	
5		Nehmen Sie die Steuerung von der Hutschiene ab.	

#### Verwandte Themen

- Steuerung auf die Hutschiene montieren (siehe Seite 41)
- Steuerung tauschen (siehe Seite 42)

# 4.2 Schnittstellen

Klemme X10	Die Klemme X10 hat folgende Funktion:		
	<ul> <li>Spannungsversorgung der Steuerung JC-440MC</li> <li>Spannungsversorgung der angeschlossenen JX3-Peripheriemodule</li> <li>Spannungsversorgung eines Bediengeräts an der seriellen Schnittstelle</li> </ul>		
Buchse X11	Die Buchse X11 ist eine serielle Schnittstelle, an die Sie folgende Geräte anschließen können:		
	■ PC		
	<ul> <li>Bediengerät der Jetter AG</li> </ul>		
	<ul> <li>Ein beliebiges Gerät mit serieller Schnittstelle nach RS-232/422/485- Spezifikation</li> </ul>		
Buchsen X14, X15	Die Buchsen X14 und X15 sind Ethernet-Schnittstellen, an die Sie folgende Geräte anschließen können:		
	<ul> <li>Hub, Switch oder Router</li> </ul>		
	PC		
	<ul> <li>Bediengerät der Jetter AG</li> </ul>		
	<ul> <li>JX3-BN-ETH und JX3-COM-xxxx</li> </ul>		
	<ul> <li>Ein beliebiges Gerät mit 10/100-MBit-Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle</li> </ul>		
Buchse X16	Die Buchse X16 ist eine EtherCAT®-Schnittstelle, an die Sie folgende Gerät anschließen können:	e	
	■ JM-1000		
Inhalt			
	Thema Seit	e	
	Spannungsversorgung Klemme X104	6	
	Serielle Schnittstelle Buchse X11 4	7	
	Ethernet-Schnittstelle Buchsen X14, X155	0	
	EtherCAT-Schnittstelle Buchse X165	2	

### Spannungsversorgung Klemme X10

#### Schnittstelle der Klemme

An die Klemme X10 schließen Sie an:

- Spannungsversorgung der Steuerung JC-440MC
- Spannungsversorgung der zwischen der Steuerung und einem Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1 angeschlossenen JX3-Module

#### Belegung der Klemme



Klemmpunkt	Beschreibung
DC24V	Versorgungsspannung für Steuerung JC-440MC und angeschlossene JX3-Peripheriemodule
0V	Bezugspotenzial

#### **Technische Daten**

Parameter	Beschreibung
Nennspannung	DC 24 V
Zulässiger Spannungsbereich	-15 % +20 %
Eingangsstrom	Max. 2,3 A
Leistungsaufnahme	Max. 55 W

#### Stecker für Klemme X10

Zum Lieferumfang der Steuerung JC-440MC gehört ein 2-poliger Stecker.

	Bezeichnung	BU_02_E_BLZF_GE_RM3.5
	Artikel-Nr.	60870409
	Verbindungstechnik	Zugfederanschluss
	Anschließbarer Adernquerschnitt	0,2 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 25 14)

# Serielle Schnittstelle Buchse X11

Schnittstellen der Buchse An die Buchse X11 schließen Sie an:

- Einen PC
- Ein Bediengerät der Jetter AG
- Ein beliebiges Gerät mit RS-232/422/485-Schnittstelle

#### Belegung der Buchse



Pin	Signal	Beschreibung
1	RDA	RS-422; Empfangsdaten invertiert
2	GND	Bezugspotenzial
3	RDB	RS-422; Empfangsdaten nicht invertiert
4	RxD	RS-232; Empfangsdaten
5	SDB	RS-422; Sendedaten nicht invertiert RS-485; Sende- / Empfangsdaten nicht invertiert
6	DC24V	Versorgungsspannung Bediengerät
7	SDA	RS-422; Sendedaten invertiert RS-485; Sende- / Empfangsdaten invertiert
8	TxD	RS-232; Sendedaten

#### Einschränkungen

Obwohl verschiedene Hardwaretreiber bestückt sind, ist nur eine Schnittstelle vorhanden.

Das bedeutet:

Wenn z. B. über RS-422 kommuniziert wird, kann nicht gleichzeitig und unabhängig davon über RS-232 kommuniziert werden.

#### Prinzipschaltbild



Nummer	Teil	Funktion bei RS-422	Funktion bei RS-485
1	Receiver	Empfängt Daten	Unbenutzt
2	Receiver/Transmitter	Sendet Daten	Sendet und empfängt Daten
3	Serielle Leitung	Verdrillte Leitung der seriellen Schnittstelle	
4	R <sub>T</sub>	Abschlusswiderstand	

#### Abschlusswiderstand

Verbinden Sie in den folgenden Fällen die beiden seriellen Leitungen mit einem Abschlusswiderstand:

- Bei großer Leitungslänge
- Bei hoher Baudrate

Wählen Sie einen Abschlusswiderstand, der dem Wellenwiderstand der verwendeten Leitung entspricht.

#### **Technische Daten**

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	MiniDIN, geschirmt
Anzahl Pins	8
Potenzialtrennung	Keine
Anzahl Schnittstellen	1 serielle Schnittstelle
Schnittstellenstandards	RS-232/RS-422/RS-485-2
Baudraten	1.200 115.200 Baud
Bits pro Zeichen	5, 6, 7, 8
Anzahl Stoppbits	1, 2
Parität	Gerade, ungerade, keine

#### Kabel für Buchse X11

Zum Anschluss von Geräten an die Buchse X11 können Sie folgende Kabel separat bestellen:

Artikel-Nr.	Artikel	Beschreibung
60867209	KAY_0576-0050	Vom JetControl zum Modem mit 9-poligem Sub-D, Länge 0,5 m
60868359	KABEL-KONF-NR.196 2.5M	Vom JetControl zum PC mit 9-poligem Sub-D, Länge 2,5 m
60860013	KABEL-KONF-NR.196 5M	Vom JetControl zum PC mit 9-poligem Sub-D, Länge 5 m
60868956	KABEL-KONF-NR.196 8M	Vom JetControl zum PC mit 9-poligem Sub-D, Länge 8 m
60860011	KABEL-KONF-NR.192 2.5M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 2,5 m
60860012	KABEL-KONF-NR.193 5M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 5 m
60872142	KABEL-KONF-NR.192 10M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 10 m
60872884	KABEL-KONF-NR.192 15M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 15 m
60864359	KAY_0386-0250	Vom JetControl zum LCD 60 mit 15-poligem Sub-D, Länge 2,5 m
60864360	KAY_0386-0500	Vom JetControl zum LCD 60 mit 15-poligem Sub-D, Länge 5 m
60864897	KAY_0533-0025	Vom JetControl zum LCD 52/54 mit 15-poligem Sub-D, Länge 0,25 m
60864257	KABEL-KONF-NR.197 5M	Vom JetControl zum JetView 200/300 mit 9-poligem Sub-D, Länge 5 m
60871930	KABEL-KONF-NR.197 12M	Vom JetControl zum JetView 200/300 mit 9-poligem Sub-D, Länge 12 m

# Ethernet-Schnittstelle Buchsen X14, X15

Sch	nittstellen
der	Buchsen

An die Buchsen X14 und X15 schließen Sie an:

- Einen PC
- Ein Bediengerät der Jetter AG
- Ein JX3-BN-ETH oder JX3-COM-xxxx
- Ein beliebiges Gerät mit 10/100-MBit-Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle

#### Belegung der Buchsen



Nummer	Beschreibung	
1	Buchse X14, Ethernet-Schnittstelle	
2	Buchse X15, Ethernet-Schnittstelle	

#### **Technische Daten**

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	RJ45-Buchse
Anzahl Ports	Zwei, über internen Switch verbunden
Übertragungsrate	10 MBit/s, 100 MBit/s (Cat 5e)
Auto-Crossover	Ja

#### Kabel für die Buchsen X14 und X15

Zum Anschluss von Geräten an die Buchsen X14 und X15 können Sie folgende Kabel separat bestellen:

Artikel-Nr.	Artikel
60537500	Patchkabel 1:1, 1 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854512	Patchkabel 1:1, 2 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854514	Patchkabel 1:1, 5 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854515	Patchkabel 1:1, 10 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt

# EtherCAT-Schnittstelle Buchse X16

Schnittstellen der Buchse An die Buchse X16 schließen Sie an:

- JM-1000
- Ein beliebiges Gerät mit 100-MBit-EtherCAT®-Schnittstelle

#### Belegung der Buchse



Nummer	Beschreibung	
1	Buchse X16, EtherCAT®-Schnittstelle	

#### **Technische Daten**

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	RJ45-Buchse
Anzahl Ports	Einer
Übertragungsrate	100 MBit/s (Cat 5e)
Auto-Crossover	Ja

#### Kabel für die Buchse X16

# Zum Anschluss von Geräten an die Buchse X16 können Sie folgende Kabel separat bestellen:

Artikel-Nr.	Artikel
60537500	Patchkabel 1:1, 1 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854512	Patchkabel 1:1, 2 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854514	Patchkabel 1:1, 5 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt
60854515	Patchkabel 1:1, 10 m grau Hirose, Cat 5e, geschirmt

# 4.3 CAN-Busschnittstelle Buchse X19

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die CAN-Schnittstelle (CANopen®-STX-API) der Steuerung JC-440MC. An der Buchse X19 sind zwei CAN-Busse herausgeführt.	
Kabelpeitsche	Um beide CAN-Busse zu nutzen, müssen Sie an der Buchse X19 ein anschließen.	Y-Kabel
Anschließbare Module	An den CAN-Bus 1 oder 2 (CANopen®-STX-API) schließen Sie an:	
	CANopen®-Module	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Buchsenbelegung X19	54
	Spezifikation des Y-Kabels	56

# **Buchsenbelegung X19**

Belegung der Buchse X19



Pin	Signal	Beschreibung
1	Reserviert	Nicht anschließen
2	CAN-L	Datensignal CAN-Bus 1
3	GND	Bezugspotenzial
4	Reserviert	Nicht anschließen
5	Unbenutzt	
6	CAN-L_2	Datensignal CAN-Bus 2
7	CAN-H	Datensignal CAN-Bus 1
8	CAN-H_2	Datensignal CAN-Bus 2
9	Unbenutzt	

#### **Technische Daten**

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	Sub-D-Buchse
Anzahl Pins	9
Potenzialtrennung	Keine

#### Y-Kabel für Buchse X19

Das Y-Kabel können Sie unter folgender Artikelnummer separat bestellen:

Artikel-Nr.	Artikel	
60880710	KAY_Breakout_Cable-second_CAN	

#### Buskabel

Zum Anschluss von Modulen am CAN-Bus können Sie folgende Kabel separat bestellen:

Artikel-Nr.	Artikel
10309001	Kabel-Konf-Nr. 530 0,2 m
10309002	Kabel-Konf-Nr. 530 0,5 m
10309003	Kabel-Konf-Nr. 530 1,0 m
10309004	Kabel-Konf-Nr. 530 1,5 m
10309006	Kabel-Konf-Nr. 530 2,0 m
10309016	Kabel-Konf-Nr. 530 2,5 m
10309015	Kabel-Konf-Nr. 530 3,0 m
10309007	Kabel-Konf-Nr. 530 4,0 m
10309008	Kabel-Konf-Nr. 530 5,0 m

#### Verwandte Themen

#### • Spezifikation Y-Kabel (siehe Seite 56)

# Spezifikation des Y-Kabels



Nummer	Teil	Beschreibung
1	Sub-D-Stecker, 9-polig	Zum Anschluss an BUS OUT
2	Sub-D-Buchse, 9-polig	Zum Anschluss an BUS IN (CAN 1)
3	Sub-D-Buchse, 9-polig	Zum Anschluss an BUS IN (CAN 2)
4	Nicht angeschlossen	Diese Pins nicht anschließen

#### Sub-D-Stecker

Der 9-polige Sub-D-Stecker des Y-Kabels hat die folgende Pinbelegung:

Pin	Signalname	Beschreibung
1	Reserviert	Nicht anschließen
2	CAN-L	Datensignal CAN 1
3	GND	Bezugspotenzial
4	Reserviert	Nicht anschließen
6	CAN-L_2	Datensignal CAN 2
7	CAN-H	Datensignal CAN 1
8	CAN-H_2	Datensignal CAN 2

### Sub-D-Buchse (CAN 1)

# Die 9-polige Sub-D-Buchse (CAN 1) des Y-Kabels hat die folgende Pinbelegung:

Pin	Signalname	Beschreibung
1	Reserviert	Nicht anschließen
2	CAN-L	Datensignal CAN 1
3	GND	Bezugspotenzial
4	Reserviert	Nicht anschließen
7	CAN-H	Datensignal CAN 1

#### Sub-D-Buchse (CAN 2)

Die 9-polige Sub-D-Buchse (CAN 2) des Y-Kabels hat die folgende Pinbelegung:

Pin	Signalname	Beschreibung
1	Reserviert	Nicht anschließen
2	CAN-L_2	Datensignal CAN 2
3	GND	Bezugspotenzial
4	Reserviert	Nicht anschließen
7	CAN-H_2	Datensignal CAN 2

# 4.4 Anzeigen und LEDs

Anzeigen der Steuerung JC-440MC	Die Steuerung JC-440MC verfügt über folgende Anzeigen:		
	5 LEDs zur Anzeige von Zuständen und Fehlern der Steuerung		
	<ul> <li>4 LEDs zur freien Nutzung durch den Anwender</li> </ul>		
	<ul> <li>4 LEDs, die den Zustand der Ethernet-TCP/IP-Ports anzeigen</li> </ul>		
	<ul> <li>2 LEDs, die den Zustand des EtherCAT®-Ports anzeigen</li> </ul>		
Inhalt			
	Thema	Sei	
		_	

Inema	Seite
LEDs der Steuerung	59
LEDs der Steuerung in der Boot-Phase	61
Status-LEDs der Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle	63
Status-LEDs der EtherCAT®-Schnittstelle	64

# LEDs der Steuerung

LEDs der Steuerung	Die Steuerung JC-440MC signalisiert Zustände und Fehler über LEDs. Die Leuchtdioden sind in drei Bereiche gruppiert:		
	<ul> <li>Statusmeldungen des Betriebssystems</li> </ul>		
	<ul> <li>Anwendungsspezifische LEDs</li> </ul>		
	<ul> <li>Status der Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle</li> </ul>		
	<ul> <li>Status der EtherCAT®-Schnittstelle</li> </ul>		
LEDs von Betriebssystem und Anwendung	Die Status-LEDs des Betriebssystems und die anwendungsspezifischen LEDs befinden sich im Diagnose- und Statusbereich unterhalb des Beschriftungsfelds.		



Betriebssystem-LED	Farbe	Beschreibung
R	Grün	Betriebssystem läuft
E	Rot	Allgemeiner Fehler
D1	Rot	Spezielle Zustände
D2	Rot	Bootloader läuft
1 Alexandre	Gelb	USB-Stick ist bereit

Anwendungs- spezifische LED	Farbe	Beschreibung
U1	Gelb	Anwendungsspezifisch programmierbar
U2	Gelb	Anwendungsspezifisch programmierbar
U3	Gelb	Anwendungsspezifisch programmierbar
U4	Gelb	Anwendungsspezifisch programmierbar

#### Normaler Betriebszustand

Die Betriebssystem-LEDs der Steuerung JC-440MC haben im normalen Betriebszustand folgende Zustände:

R	E	D1	D2	Ż	Zustand
• <sub>0N</sub>					Normaler Betriebszustand
					<ul> <li>Anwendungsprogramm läuft</li> </ul>
					<ul> <li>Kein Fehler</li> </ul>
					<ul> <li>Kein USB-Stick gesteckt</li> </ul>

#### Zustände der Betriebssystem-LEDs

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Zustände der Betriebssystem-LEDs **R**, **E**, **D1** und **D2**:

LED	Zustand	Beschreibung
R		Keine Stromversorgung oder defekt
		Boot-Phase oder Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt
	₩ <sub>4Hz</sub>	Reset oder fataler Fehler
	ON ON	Anwendungsprogramm wird ausgeführt
Е		Kein Fehler
		Kein gültiges Betriebssystem
	₩ <sub>4Hz</sub>	Reset, fataler Fehler oder Prüfung der Netzwerkkonsistenz
	● <sub>ON</sub>	Fehler; siehe Fehlerregister
D1		Normaler Betriebszustand
	₩ <sub>1Hz</sub>	Automatische IP-Konfiguration, AutoCopy-Funktion ist beendet oder erste Hälfte der Startverzögerung wird ausgeführt
	₩ <sub>4Hz</sub>	Reset, fataler Fehler oder zweite Hälfte der Startverzögerung
	• <sub>ON</sub>	Datei autocopy.ini wird ausgeführt
D2		Nicht im Bootloader
		Bootloader: Automatische IP-Konfiguration
	₩ <sub>4Hz</sub>	Reset oder fataler Fehler
	• <sub>ON</sub>	Bootloader wird ausgeführt

# LEDs der Steuerung in der Boot-Phase

Normale Boot-Phase

Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, durchläuft die Steuerung die normale Boot-Phase:

- Der Schalter S11 ist in Stellung RUN.
- Ein gültiges Betriebssystem ist vorhanden.
- Ein gültiges Anwendungsprogramm ist vorhanden.

Die LED ist hier nicht dargestellt, da sie in der normalen Boot-Phase immer aus ist.

Die übrigen Betriebssystem-LEDs haben dann in der Boot-Phase der Steuerung folgende Zustände:

Stufe	Beschreibung				
1					
	R	Е	D1	D2	Zustand
	₩ 4Hz	₩ #Hz	₩ ₩4Hz	₩ ₩4Hz	Reset
2					
	R	Е	D1	D2	Zustand
	₩ 1Hz			● <sub>ON</sub>	Die Steuerung initialisiert das Betriebssystem
3					
	R	Е	D1	D2	Zustand
		O <sub>OFF</sub>	O	O <sub>OFF</sub>	Das Betriebssystem liest den DIP-Schalter auf dem Backplane-Modul und prüft das Vorhandensein des Ethernet-Switches
4					
	R	Е	D1	D2	Zustand
		• <sub>ON</sub>		O	Das Betriebssystem initialisiert Echtzeituhr, Ethernet-Schnittstelle und Dateisystem
5					
	R	E	D1	D2	Zustand
		• <sub>ON</sub>	ON	OFF	Das Betriebssystem initialisiert die Module an den Systembussen und die Software-Teile (Web, Modbus/TCP, usw.); es lädt das Anwendungsprogramm

6					
	R	E	D1	D2	Zustand
	● <sub>ON</sub>				Normaler Betriebszustand

# Status-LEDs der Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle

Status-LEDs der Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle Die Status-LEDs der Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle befinden sich direkt an den beiden RJ45-Buchsen.



LED	Farbe	Beschreibung
X14-1	Grün	LINK: Verbindung zum Netzwerk besteht
X14-2	Gelb	ACT: Datenübertragung
X15-3	Grün	LINK: Verbindung zum Netzwerk besteht
X15-4	Gelb	ACT: Datenübertragung

# Status-LEDs der EtherCAT®-Schnittstelle

Status-LEDs der EtherCAT®-Schnittstelle Die Status-LEDs der EtherCAT®-Schnittstelle befinden sich direkt an den beiden RJ45-Buchsen.



LED	Farbe	Beschreibung
X16-1	Gelb	LINK: Verbindung zum Netzwerk besteht
X16-2	Grün	ACT: Datenübertragung

# 4.5 Bedienelemente und USB-Stick

Bedienelement	<ul> <li>Die Steuerung JC-440MC verfügt über folgendes Bediene</li> <li>Schalter S11 mit den Zuständen RUN, STOP und LOA</li> </ul>	lement: D				
USB-Stick	tick Die Steuerung JC-440MC verfügt über einen Steckplatz für einen US					
Inhalt						
	Thema	Seite				
	Funktionsbeschreibung des Schalters S11	66				
	Steckplatz X61 des USB-Sticks	68				

# Funktionsbeschreibung des Schalters S11

#### Schalter S11



Stellung	Verhalten nach dem Einschalten
RUN	Steuerung startet das Anwendungsprogramm.
STOP	Steuerung startet nicht das Anwendungsprogramm.
LOAD	Steuerung führt die Funktion AutoCopy aus.

Die Steuerung JC-440MC prüft den Zustand von Schalter S11 wie folgt:

Stufe	Beschreibung				
1	Die Steuerung wird an der Klemme X10 mit Spannung versorgt.				
2	Die Steuerung prüft den Zustand von Schalter S11.				
	Wenn	dann			
	Schalter S11 = <i>RUN</i> oder <i>STOP</i> ,	startet das Betriebssystem; > weiter bei Stufe 4			
	Schalter S11 = <i>LOAD</i> ,	startet das Betriebssystem; > weiter bei Stufe 3			
3	3 Die Steuerung führt die Funktion AutoCopy aus.				
	Wenn	dann			
	die Funktion AutoCopy beendet ist,	muss die Steuerung neu gestartet werden.			
4	Die Steuerung prüft die Stellung von	Schalter S11.			
	Wenn	dann			
	Schalter S11 = <i>RUN</i> ,	startet das Anwendungsprogramm.			
	Schalter S11 = <i>STOP</i> ,	startet kein Anwendungsprogramm.			
5	Wenn	dann			
	die Stellung des Schalters S11 nach dem Einschalten verändert wird,	hat das keinen Einfluss auf die Funktion der Steuerung.			

### Steckplatz X61 des USB-Sticks

#### Einleitung

Die USB-Buchse dient der Aufnahme von handelsüblichen USB-Sticks. Die Steuerung greift auf die Daten des USB-Sticks als Erweiterung ihres Dateisystems zu.

# Steckplatzposition des USB-Sticks



#### **Technische Daten**

Speichertyp	Handelsüblicher USB-Stick
Speichergröße	2 GB 64 GB
Formatierung	FAT (-12, -16, -32)
USB-Version	1.1 und 2.0

 USB-Stick stecken
 Stecken Sie den USB-Stick direkt in die USB-Buchse X61. Der Anschluss über eine USB-Verlängerung ist aus EMV-Gründen nicht erlaubt.

 Wenn der USB-Stick richtig gesteckt ist, leuchtet die Status-LED
 Image: Comparison of the term of term of

Wenn Sie den USB-Stick entfernt haben, erlischt die Status-LED

# 4.6 IP-Konfiguration

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die IP-Konfiguration bei der Steuerung JC-440MC. Folgende Parameter sind einstellbar:				
	<ul><li>IP-Adresse der Steuerung</li><li>Subnetzmaske</li></ul>				
	IP-Adresse des Default Gateway      ID Adresse des DNS Servere				
	<ul> <li>IP-Adresse des DNS-Servers</li> <li>Name der Steuerung</li> </ul>				
	<ul> <li>IP-Port-Nummer f ür den Debugger von JetSvm</li> </ul>				
	<ul> <li>IP-Basisport-Nummer f ür die JetIP-Kommunikation</li> </ul>				
	<ul> <li>Name der AutoCopy-Kommandodatei</li> </ul>				
Anforderungen an den Netzwerkkonfigurator	Voraussetzung für die IP-Konfiguration der Steuerung JC-440MC sind Kenntnisse über IP-Netzwerke wie:				
	<ul> <li>IP-Adressierung (IP-Adresse, Port-Nummer, Subnetzmaske, usw.)</li> <li>FTP (Verbindungsaufbau, Dateiübertragung, usw.)</li> </ul>				
Inhalt					
	Thema	Seite			
	Auslieferungszustand	70			
	Der Konfigurationsspeicher	71			
	Die Konfigurationsdatei	73			
	Die Konfigurationsregister	77			
	IP-Adresse der Steuerung ändern	79			
	Default-IP-Adresse 192.168.10.15 einstellen	80			
	IP-Adresse über die Konfigurationsdatei einstellen	81			
	IP-Adresse über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter einstellen	82			
	IP-Adresse remanent über Register einstellen	84			
	IP-Adresse zur Laufzeit einstellen	86			
	IP-Adresse in der Betriebsart GNN	87			

Namen für IP-Adressen verwenden ...... 89

# Auslieferungszustand

#### Einleitung

Vor der Auslieferung der Steuerung JC-440MC sind verschiedene Parameter auf einen Standardwert eingestellt.

Diese Parameter kann der Anwender ändern.

#### Auslieferungszustand

Parameter	Wert
IP-Adresse der Steuerung	192.168.1.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
IP-Adresse des Default Gateway	0.0.0.0
IP-Adresse des DNS-Servers	0.0.0.0
Name der Steuerung	JetControl 440
IP-Port-Nummer für den Debugger	52000
IP-Port-Nummer für JetIP	50000
Name für AutoCopy-Kommandodatei	/USB/autocopy.ini
DIP-Schalter	DIP-Schalter 1 = ON
	Alle anderen DIP-Schalter = OFF
Passwort des Benutzers admin	admin
Passwort des Benutzers system	system

# Der Konfigurationsspeicher

Einleitung	Die Steuerung liest während der Boot-Phase die Parameter für die Initialisierung der IP-Schnittstelle aus der Konfigurationsdatei <b>config.ini</b> aus, die physikalisch Bestandteil des Konfigurationsspeichers ist. Der Konfigurationsspeicher liegt in einem remanenten Speicher (EEPROM) auf dem Backplane-Modul. Entsprechend dem Inhalt der Konfigurationsdatei schreibt die Steuerung Werte in Konfigurationsregister und initialisiert daraufhin die IP-Schnittstelle.		
	Auf die Daten des Konfigurationsspeichers greift der Anwender auf folgende Arten zu:		
	<ul> <li>Daten über die Datei config.ini im Systemverzeichnis mittels FTP auslesen und ändern</li> </ul>		
	<ul> <li>Daten über Konfigurationsregister a wird aus den Daten eine neue Kon</li> </ul>	rationsregister auslesen und ändern. Beim Abspeichern eine neue Konfigurationsdatei erstellt.	
Wirksamkeit	Die Steuerung liest die Daten im Konfigurationsspeicher nur während der Boot-Phase aus. Änderungen im Konfigurationsspeicher erfordern, dass Sie die Steuerung anschließend neu booten. Nur so werden dann diese Änderungen auch wirksam.		
Standardwerte	Bevor die Steuerung Daten aus dem Konfigurationsspeicher weiter verarbeitet, prüft die Steuerung sie auf Plausibilität. Bei ungültigen oder nicht vorhandenen Einträgen nimmt die Steuerung folgende Standardwerte:		
	Parameter	Standardwert	
	IP-Adresse der Steuerung	192.168.10.15	
	Subnetzmaske	255.255.255.0	
	IP-Adresse des Default Gateway	0.0.0.0	
	IP-Adresse des DNS-Servers	0.0.0.0	
	Name der Steuerung	JetControl 440	
	Suffixtyp des Namens	0	
	IP-Port-Nummer für den Debugger	52000	
	IP-Port-Nummer für JetIP	50000	
	Name für AutoCopy-Kommandodatei	/USB/autocopy.ini	
Speicherort/Tausch der Steuerung	Der Konfigurationsspeicher liegt auf de Deshalb bleibt bei einem Tausch des F erhalten.	em Backplane-Modul. <sup>-</sup> unktionsmoduls die Konfiguration	

#### Verwandte Themen

- Die Konfigurationsdatei (siehe Seite 73)
- Die Konfigurationsregister (siehe Seite 77)
- IP-Adresse remanent über Register einstellen (siehe Seite 84)
# Die Konfigurationsdatei

Einleitung	Über die Konfigurationsdatei <b>config.ini</b> kann auf den Konfigurationsspeicher der JC-440MC zugegriffen werden. Die Datei ist im EEPROM auf dem Backplane-Modul abgespeichert.				
Eigenschaften	<ul> <li>Die Datei ist über das Dateisystem der JC-440MC erreichbar.</li> <li>Bei einer FTP-Verbindung muss der User Administrator- oder Systemrechte haben.</li> <li>Die Datei befindet sich im Ordner System.</li> <li>Sie können die Datei nicht löschen, sondern nur überschreiben.</li> <li>Wenn Sie die Flash-Disk oder den USB-Stick formatieren, bleibt die Datei unverändert.</li> </ul>				
Aufbau der Datei	Die Konfigurationsdatei ist eine Textdatei, deren Einträge in verschiedenen Sektionen gruppiert sind. Parameter der IP-Konfiguration, für die kein Eintrag in der Datei vorhanden ist, besetzt die JC-440MC mit den Standardwerten.				
Beispiel für eine Konfigurationsdatei	<pre>Das ist ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei config.ini: ;JC-440MC System Configuration ;Copyright (c) 2008 by Jetter AG, Ludwigsburg, Germany [IF] Address = 192.168. 50. 1 SubnetMask = 255.255.255. 0 DefGateway = 192.168. 50. 11 DNSServer = 192.168. 1. 44 [HOSTNAME] SuffixType = 0 Name = JetControl 440 [PORTS] JetIPBase = 50000 JVMDebug = 52000 [FILES]</pre>				
	AutoCopyIni = /USB/autocopy.ini				

### Sektion [IP]

In der Sektion [IP] sind die benötigten IP-Adressen und die Subnetzmaske angegeben.

Address	
Im Beispiel	192.168.50.1
Funktion	IP-Adresse der JC-440MC
	Der DIP-Schalter auf dem Backplane-Modul kann das niederwertigste Byte überschreiben.
Gültige Werte	■ > 1.0.0.0
	< 223.255.255.255
Nicht gültige Werte	<ul> <li>Netzwerkadresse</li> </ul>
	<ul> <li>Broadcast-Adresse</li> </ul>
Bei ungültigem Wert	JC-440MC setzt alle vier Werte auf ihre Default-Werte.
SubnetMask	
Im Beispiel	255.255.255.0
Funktion	Legt die Subnetzmaske fest
Gültige Werte	■ >= 128.0.0.0
Nicht gültige Werte	1 und 0 gemischt
Bei ungültigem Wert	JC-440MC setzt alle vier Werte auf ihre Default-Werte.
DefGateWay	
Im Beispiel	192.168.50.11
Funktion	IP-Adresse des Gateways in andere Subnetze;
	muss von der JC-440MC (Address/SubnetMask) erreichbar sein, sonst wird sie von der JC-440MC auf 0.0.0.0 gesetzt.
Gültige Werte	>= 0.0.0.0 und
	< 223.255.255.255
Nicht gültige Werte	<ul> <li>Netzwerkadresse</li> </ul>
	Broadcast-Adresse
	<ul> <li>Von der JC-440MC nicht erreichbar (Address/SubnetMask)</li> </ul>
	<ul> <li>Wert von Address</li> </ul>
Bei ungültigem Wert	JC-440MC setzt Wert auf 0.0.0.0
DNSServer	
Im Beispiel	192.168.1.44
Funktion	IP-Adresse des Servers für das Domain-Name-System
Gültige Werte	>= 0.0.0.0 und
	< 223.255.255.255
Bei ungültigem Wert	JC-440MC setzt Wert auf 0.0.0.0

	In der Sektion [HOSTNAME] ist der Name der JC-440MC eingetragen. Wenn gewollt, generiert die JC-440MC automatisch einen individuellen Namen. Hostname verwendet die JC-440MC zurzeit nicht.					
	Im Beispiel	0				
	Funktion	Typ des automatisch generierten Anhangs an den Namen der Steuerung				
	Gültige Werte	• 0: Kein Anhang				
		<ul> <li>1: Niederwertiges Byte der IP-Adresse in Dezimaldarstellung</li> </ul>				
		<ul> <li>2: Niederwertiges Byte der IP-Adresse in Hexadezimaldarstellung</li> </ul>				
	Bei ungültigem Wert	0				
	Name					
	Im Beispiel	JetControl 440				
	Funktion	Legt den Namen der JC-440MC fest				
	Gültige Werte	Erstes Zeichen: 'A' 'Z', 'a' 'z'				
		Nächste Zeichen: 'A' 'Z', 'a' 'z', '0' '9', '-'				
	Bei ungültigem Wert	JetControl 440				
	Debug-Server innerhalk	o der JC-440MC eingetragen. Die IP-Port-Nummern				
	müssen mit den z. B. in	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.				
	JetiPBase	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen 1024 65535				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert	<ul> <li>JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.</li> <li>50000</li> <li>IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen</li> <li>1024 65535</li> <li>50000</li> </ul>				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug	<ul> <li>JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.</li> <li>50000</li> <li>IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen</li> <li>1024 65535</li> <li>50000</li> </ul>				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen • 1024 65535 50000 52000				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen 1024 65535 50000 52000 IP-Port für Debugger/Setup in JetSym				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion Gültige Werte	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.         50000         IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen         1024 65535         50000         52000         IP-Port für Debugger/Setup in JetSym         1024 65535				
	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen • 1024 65535 50000 F2000 IP-Port für Debugger/Setup in JetSym • 1024 65535 52000				
Sektion [FILES]	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert In der Sektion [FILES] is AutoCopy eingetragen.	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.         50000         IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen         1024 65535         50000         52000         IP-Port für Debugger/Setup in JetSym         1024 65535         52000         st der Name der Kommandodatei für die Funktion				
Sektion [FILES]	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert In der Sektion [FILES] is AutoCopylni	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.         50000         IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen         • 1024 65535         50000         52000         IP-Port für Debugger/Setup in JetSym         • 1024 65535         52000         st der Name der Kommandodatei für die Funktion				
Sektion [FILES]	müssen mit den z. B. in JetIPBase Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert JVMDebug Im Beispiel Funktion Gültige Werte Bei ungültigem Wert In der Sektion [FILES] is AutoCopy eingetragen. AutoCopyIni Im Beispiel	JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen. 50000 IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen • 1024 65535 50000 52000 IP-Port für Debugger/Setup in JetSym • 1024 65535 52000 st der Name der Kommandodatei für die Funktion /USB/autocopy.ini				

Gültige Werte

Gültiger Pfad- und Dateiname

/USB/autocopy.ini

Bei ungültigem Wert

### IP-Konfiguration direkt über die Datei ändern

Schritt	Vorgehen			
1	Erstellen Sie mit einem Texteditor auf dem PC eine Konfigurationsdatei <b>config.ini</b> mit dem gewünschten Inhalt.			
2	Öffnen Sie eine FTP-Verbindung vom PC zur JC-440MC.			
3	Melden Sie sich als User an, der über Administrator- oder Systemrechte verfügt. Standard: User: admin; Passwort: admin User: system; Passwort: system			
4	Verzweigen Sie in das Verzeichnis /System der JC-440MC.			
5	Kopieren Sie die von Ihnen erstellte Konfigurationsdatei <b>config.ini</b> auf die JC-440MC.			
6	Schließen Sie die FTP-Verbindung.			
7	Booten Sie die JC-440MC neu. <b>Ergebnis</b> : Die neue Konfiguration ist aktiv.			

Alternativ hierzu können Sie die IP-Konfiguration über die Konfigurationsregister ändern.

### Verwandte Themen

- Der Konfigurationsspeicher (siehe Seite 71)
- Die Konfigurationsregister (siehe Seite 77)

## **Die Konfigurationsregister**

EinleitungDie Parameter der IP-Konfiguration sind über die Konfigurationsregister<br/>auslesbar und änderbar. Unter den Konfigurationsregistern gibt es zwei<br/>Registerbereiche, die sich vom Inhalt unterscheiden können.RegisternummernDie Basisregisternummern der beiden Bereiche sind geräteabhängig. Die<br/>Registernummer ergibt sich aus der Addition der Modulregisternummer (MR)<br/>zur Basisregisternummer.

Gerät	Datenbereich	Basisregister nummer	Registernummern	
JC-440MC	Konfigurations- speicher	101100	101100 101165	
	Verwendete Parameter	101200	101200 101265	

Die R 101100 ... R 101165 enthalten die Daten, die die Steuerung während der Boot-Phase aus dem Inhalt der Konfigurationsdatei ermittelt hat. Auf diese Daten kann der Anwender nur lesend zugreifen.

Die R 101200 ... R 101265 enthalten die Daten, die zur Initialisierung der IP-Schnittstelle tatsächlich verwendet werden. Auf diese Daten kann der Anwender lesend und schreibend zugreifen.

Aus den folgenden Gründen können sich die Daten der beiden Registerbereiche unterscheiden:

- Die Stellung des DIP-Schalters hat einen Einfluss auf die tatsächliche IP-Adresse und damit auf den Wert des R 101200.
- Zur Laufzeit können Parameter der IP-Schnittstelle geändert werden. Das beeinflusst den Wert der R 101200 ... R 101202.

### Konfigurationsregister

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Register der beiden Bereiche und ihren Zusammenhang zu den Einträgen in der Konfigurationsdatei **/System/config.ini**:

Register	Sektion in config.ini	Name in config.ini	Beschreibung		
MR 0	IP	Address	IP-Adresse der Steuerung		
MR 1		SubnetMask	Legt die Subnetzmaske fest		
MR 2		DefGateway	IP-Adresse des Gateways in andere Subnetze		
MR 3		DNSServer	IP-Adresse des Servers für das Domain-Name-System		
MR 32	HOSTNAME	SuffixType	Typ des automatisch generierten Anhangs an den Namen der Steuerung		
MR 33 bis MR 51		Name	Legt den Namen der Steuerung fest		
MR 64	PORTS	JetIPBase	IP-Port-Nummer für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Steuerungen		
MR 65		JVMDebug	IP-Port-Nummer für Debugger/Setup in JetSym		
MR 80	FILES	AutoCopyIni	Name für AutoCopy-Kommandodatei		

Verwandte Themen

- Der Konfigurationsspeicher (siehe Seite 71)
- Die Konfigurationsdatei (siehe Seite 73)
- IP-Adresse remanent über Register einstellen (siehe Seite 84)

# IP-Adresse der Steuerung ändern

Einleitung	Um mit der Steuerung JC-440MC über das Ethernet zu kommunizieren, müssen Sie an der Steuerung eine eindeutige IP-Adresse einstellen.					
Steuerung tauschen	Die IP-Adresse ist auf dem Backplane-Modul gespeichert. Wenn Sie eine andere Steuerung der JetControl-400-Familie auf das Backplane-Modul montieren, bleiben folgende Konfigurationen erhalten:					
	<ul> <li>IP-Ad</li> </ul>	resse der Steuerung				
	Subn	etzmaske				
	<ul> <li>IP-Ad</li> </ul>	resse des Default Gateway				
	<ul> <li>IP-Ad</li> </ul>	resse des DNS-Servers				
	<ul> <li>Name</li> </ul>	e der Steuerung				
	<ul> <li>Suffix</li> </ul>	typ des Namens				
	IP-Po	rt-Nummer für den Debugger				
	<ul> <li>IP-Po</li> </ul>	rt-Nummer für JetIP				
	Name	e für AutoCopy-Kommandodatei				
Konfigurations- möglichkeiten	Die IP-Adresse können Sie auf folgende Arten konfigurieren:					
	<ul> <li>Default-IP-Adresse einstellen</li> </ul>					
	<ul> <li>Konfiguration über die Datei config.ini</li> </ul>					
	<ul> <li>Konfiguration über die Datei config.ini und DIP-Schalter</li> </ul>					
	<ul> <li>Konfig</li> </ul>	guration über die Konfigurationsregister				
	<ul> <li>Konfiguration zur Laufzeit über Spezialregister</li> </ul>					
IP-Adresse ändern	Schritt	Vorgehen				
	1	Schalten Sie die Steuerung JC-440MC spannungslos.				
	2	Lösen Sie das Modulgehäuse der Steuerung vom Backplane-Modul.				
	3	Stellen Sie die DIP-Schalter auf den gewünschten Zustand.				
	4 Stecken Sie das Modulgehäuse wieder auf das Backplane-Modul.					
	⊳	Nach dem Neustart ist die Steuerung JC-440MC über die geänderte IP-Adresse erreichbar.				
Verwandte Themen	<ul> <li>Steue</li> </ul>	erung tauschen (siehe Seite 42)				

- Default-IP-Adresse 192.168.10.15 einstellen (siehe Seite 80)
- IP-Adresse über die Konfigurationsdatei einstellen (siehe Seite 81)
- IP-Adresse über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter einstellen (siehe Seite 82)
- IP-Adresse zur Laufzeit einstellen (siehe Seite 86)

## Default-IP-Adresse 192.168.10.15 einstellen



# IP-Adresse über die Konfigurationsdatei einstellen

IP-Adresse einstellen	
-----------------------	--

Die IP-Adresse der Steuerung JC-440MC lässt sich über die Datei **config.ini** einstellen.

[IP]
Address = aaa.bbb.ccc.ddd

• • •

Element	Beschreibung
Address	IP-Adresse in diese Zeile eintragen
aaa	Erstes Byte der IP-Adresse
bbb	Zweites Byte der IP-Adresse
ссс	Drittes Byte der IP-Adresse
ddd	Viertes Byte der IP-Adresse

### Einstellung am DIP-Schalter

Mit der folgenden Einstellung der DIP-Schalter (1 - 8 = ON) liest die Steuerung JC-440MC die IP-Adresse komplett aus der Datei **config.ini** aus:



### Die Konfigurationsdatei übertragen

Schritt	Vorgehen
1	Stellen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC her.
2	Melden Sie sich als User an, der über Administrator- oder Systemrechte verfügt. Standard: User: <i>admin</i> ; Passwort: <i>admin</i> User: <i>system</i> ; Passwort: <i>system</i>
3	Öffnen Sie den Ordner <b>System</b> .
4	Kopieren Sie die Datei config.ini in den Ordner System.
5	Trennen Sie die FTP-Verbindung.
6	Starten Sie die JC-440MC neu.

### IP-Adresse über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter einstellen

#### Einleitung

Sie können die IP-Adresse der Steuerung JC-440MC über eine Kombination aus der Konfigurationsdatei **config.ini** und der DIP-Schalter auf dem Backplane-Modul einstellen. Dabei werden die drei oberen Bytes der IP-Adresse über die Datei **config.ini** und das untere Byte über die DIP-Schalter 1 bis 8 eingestellt.

Konfigurationsdatei -IP-Adresse einstellen Stellen Sie die drei oberen Bytes der IP-Adresse über die Konfigurationsdatei **config.ini** ein.

```
[IP]
```

Address = aaa.bbb.ccc.1

• • •

Element	Beschreibung
Address	Zeile zum Eintragen der oberen drei Bytes der IP-Adresse
aaa	Erstes Byte der IP-Adresse
ddd	Zweites Byte der IP-Adresse
ссс	Drittes Byte der IP-Adresse
1	Dummy-Eintrag, muss 1 sein

### Einstellung am DIP-Schalter

Mit der folgenden Einstellung des DIP-Schalters liest die Steuerung JC-440MC die IP-Adresse aus der Datei **config.ini** und den einzelnen Schalterelementen ein:



DIP-Schalter						IP-Adresse		
1	2	3	4	5	6	7	8	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Default-IP-Adresse
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	aaa.bbb.ccc.1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	aaa.bbb.ccc.2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	aaa.bbb.ccc.3
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	aaa.bbb.ccc.254

-

	DIP-Schalter						IP-Adresse			
	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	aus config.ini	
Die Konfigurationsdatei übertragen	Schritt		Vorgehen							
-	1	Stell	en Sie e	ine FTP	-Verbind	ung zur	JC-440	MC her.		
2 Melden Sie sich als User an, der über Administrator- oder Sy verfügt. Standard: User: <i>admin</i> ; Passwort: <i>admin</i> User: <i>system</i> ; Passwort: <i>system</i>						oder Systemrechte				
	3	Öffn	en Sie d	len Ordr	er Syste	em.				
	4	Kopi	eren Sie	e die Da	tei <b>confi</b>	<b>g.ini</b> in (	den Ord	ner Sys	tem.	
5 Trennen Sie die FTP-Verbindung.										
	6	Star	en Sie o	die JC-4	40MC ne	eu.				

### IP-Adresse remanent über Register einstellen

### Einleitung

Die IP-Schnittstelle wird während der Boot-Phase über die Einstellungen im Konfigurationsspeicher initialisiert.

Folgende Einstellungen können Sie über Register ändern. Die Werte sind dann remanent gespeichert:

- IP-Adresse der Steuerung
- Subnetzmaske
- IP-Adresse des Default Gateway
- IP-Adresse des DNS-Servers
- Hostname und Suffixtyp
- Port-Nummern f
  ür JetlP und den JetSym-Debugger
- Name f
  ür AutoCopy-Kommandodatei

### Registerübersicht

Registerübersicht des Konfigurationsspeichers:

Register	Beschreibung
101200	IP-Adresse
101201	Subnetzmaske
101202	IP-Adresse des Default Gateway
101203	IP-Adresse des DNS-Servers
101232	Hostname Suffixtyp
101233 bis 101251	Hostname
101264	Port-Nummer für JetIP
101265	Port-Nummer für STX-Debugger
101280 bis 101298	Name für AutoCopy-Kommandodatei
101299	Einstellungen speichern (0x77566152)

# Konfigurationswerte remanent einstellen

Zur remanenten Änderung der Konfigurationswerte gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Vorgehen
1	Beschreiben Sie eines oder mehrere Register im Bereich 101200 bis 101298 mit der gewünschten Konfiguration.
2	Damit die Steuerung die Werte übernimmt, ist die Eingabe eines Passworts erforderlich.
	(0x77566152).
3	Warten Sie, bis die Steuerung in das Register 101299 den Wert 0 schreibt. Der Speichervorgang ist damit abgeschlossen.
4	Booten Sie die Steuerung.

Ergebnis: Die Einstellung ist beendet. Die Kommunikation ist wieder möglich.

	Wichtiger Hinweis:								
	Aufgrund der Daten des EEPROMs auf dem Backplane-Modul sind max. 100.000 Schreibzyklen möglich. Der folgende Workflow wird dringend empfohlen: Lesen Sie den Wert zuerst aus, dann vergleichen Sie ihn und schreiben nur, wenn Sie tatsächlich den Wert ändern möchten.								
Auswirkungen	Durch das Beschreiben von Register 101299 führt die Steuerung Folgendes aus:								
	<ul> <li>Die Steuerung erstellt aus den Werten eine Konfigurationsdatei.</li> </ul>								
	<ul> <li>Sie speichert die Konfigurationsdatei auf dem Backplane-Modul unter /System/config.ini ab.</li> </ul>								
	<ul> <li>Wenn Sie in dieser Datei Kommentare und Formatierungen eingetragen haben, gehen die Kommentare und Formatierungen dabei verloren.</li> </ul>								
Verwandte Themen									
	<ul> <li>Der Konfigurationsspeicher (siehe Seite 71)</li> </ul>								
	<ul> <li>IP-Adresse zur Laufzeit einstellen (siehe Seite 86)</li> </ul>								
	<ul> <li>IP-Adresse über die Konfigurationsdatei einstellen (siehe Seite 81)</li> </ul>								
	<ul> <li>IP-Adresse über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter einstellen (siehe Seite 82)</li> </ul>								

## IP-Adresse zur Laufzeit einstellen

Einleitung	<ul> <li>Die IP-Schnittstelle wird während der Boot-Phase über die Einstellungen im Konfigurationsspeicher initialisiert.</li> <li>Die folgenden Einstellungen können Sie über Register ändern. Die Werte sin dann nicht-remanent gespeichert:</li> <li>IP-Adresse der Steuerung</li> <li>Subnetzmaske</li> <li>IP-Adresse des Default Gateway</li> </ul>						
Wichtiger Hinweis	Die Einstellungen Konfigurationsspe Einstellungen wie	Die Einstellungen zur Laufzeit verändern nicht die Parameter im Konfigurationsspeicher. Wenn Sie die Steuerung ausschalten, sind die Einstellungen wieder verloren.					
Voraussetzungen	<ul> <li>Über die IP-So aktiv. Sonst fü</li> <li>Die Gültigkeit eingehende P Wenn Sie die Prüfung statt.</li> </ul>	<ul> <li>Über die IP-Schnittstelle ist keine Kommunikation während des Einstellens aktiv. Sonst führt das zu einem Datenverlust.</li> <li>Die Gültigkeit der geschriebenen Werte ist sichergestellt, z. B. durch darauf eingehende Programmierung im Anwendungsprogramm. Wenn Sie die Parameter zur Laufzeit der Steuerung einstellen, findet keine Prüfung statt.</li> </ul>					
Registerübersicht	Register	Beschreibung					
	104531	IP-Adresse der IC-440MC					
	104532	Subnetzmaske					
	104532						
	104533 IP-Adresse des Detault Gateway						

#### IP-Adressen und die Subnetzmaske einstellen

Zur Änderung der IP-Adressen und der Subnetzmaske gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Vorgehen
1	Beschreiben Sie 104533 mit dem Wert 0.0.0.0.
2	Beschreiben Sie 104532 mit dem Wert 0.0.0.0.
3	Beschreiben Sie 104531 mit der gewünschten IP-Adresse.
4	Beschreiben Sie 104532 mit der gewünschten Subnetzmaske.
5	Beschreiben Sie 104533 mit der gewünschten IP-Adresse des Default Gateways.

### Ergebnis:

Die Einstellung ist beendet. Die Kommunikation ist wieder möglich.

### Verwandte Themen

• Der Konfigurationsspeicher (siehe Seite 71)

# **IP-Adresse in der Betriebsart GNN**

Einleitung	In der Betriebsart GNN (Global Network Number) arbeitet die Steuerung JC-440MC als Netzwerkknoten in einem größeren Steuerungsverbund. Sie stellt ihre IP-Adresse während des Boot-Vorgangs aus der Konfigurationsdatei <b>config.ini</b> ein. Im weiteren Verlauf meldet sich der Netzwerkknoten auf Anforderung von der Hauptsteuerung, dem NetConsistency-Master, mit ihrer GNN an. Wenn die Hauptsteuerung den Netzwerkknoten akzeptiert, vergleicht sie die Soll-IP-Konfiguration mit der Ist-IP-Konfiguration des Netzwerkknotens. Bei einem Unterschied stellt die Hauptsteuerung die Soll-IP-Konfiguration bei dem Netzwerkknoten ein.							
Konfigurationsdatei -	Stellen Sie die IP-Adres	Stellen Sie die IP-Adresse über die Konfigurationsdatei config.ini ein.						
IP-Adresse einstellen	[IP]							
	Address = aaa.bbb.ccc.ddd							
	Element	Beschreibung						
	Address	Zeile, um die IP-Adresse einzutragen						
	aaa	Erstes Byte der IP-Adresse						
	bbb	Zweites Byte der IP-Adresse						
	ссс	Drittes Byte der IP-Adresse						
	ddd	Viertes Byte der IP-Adresse						
Einstellung am	Um die Betriebsart GNN	zu aktivieren, stellen Sie den DIP-Schalter 9 auf <b>ON</b> .						

#### Einstellung am DIP-Schalter

Um die Betriebsart GNN zu aktivieren, stellen Sie den DIP-Schalter 9 auf **ON**. Dann liest die Steuerung JC-440MC die IP-Adresse aus der Datei **config.ini** und die GNN aus den unteren acht Positionen der DIP-Schalter ein:



Gültige Werte für die GNN: 1 ... 199. Die DIP-Schalter sind binär kodiert.

	DIP-Schalter							GNN
1	2	3	4	5	6	7	8	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Ungültig
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1

# 4 Montage und Installation

	DIP-Schalter							GNN
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3
ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	199
								Ungültig
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Ungültig

### Namen für IP-Adressen verwenden

# Einleitung Bei der Angabe von IP-Adressen von exte JC-440MC, z. B. bei der Konfiguration de

Bei der Angabe von IP-Adressen von externen Kommunikationspartnern der JC-440MC, z. B. bei der Konfiguration des E-Mail-Clients, können Sie auch Namen verwenden. Die JC-440MC setzt die Namen in IP-Adressen um. Die Zuordnung zwischen Namen und ihren IP-Adressen geschieht über eine Konfigurationsdatei oder das Domain-Name-System.

### Namensauflösung

Die Auflösung der Namen in IP-Adressen erfolgt nach folgendem Ablauf:

Stufe	Besch	reibung					
1	In der Boot-Phase liest die JC-440MC die IP-Adresse des DNS-Servers aus dem Konfigurationsspeicher.						
2	In der Boot-Phase liest die JC-440M Umsetzungstabelle mit den gefunder	C die Datei <b>/etc/hosts</b> . Sie legt eine nen Namen und IP-Adressen an.					
3	Nach der Boot-Phase erkennt die JC IP-Adresse.	-440MC einen Namen anstelle einer					
4	Die JC-440MC versucht aus der Um zugehörige IP-Adresse aufzulösen.	setzungstabelle den Namen in eine					
	Wenn	dann					
	die JC-440MC den Namen umgesetzt hat,	weiter bei Stufe 6.					
	die JC-440MC den Namen nicht umgesetzt hat,	weiter bei Stufe 5.					
5	Die JC-440MC versucht über eine Anfrage beim DNS-Server den Namen in eine zugehörige IP-Adresse umzusetzen.						
	Wenn	dann					
	die JC-440MC den Namen umgesetzt hat,	trägt sie den Namen und die IP-Adresse in die Umsetzungstabelle ein; > weiter bei Stufe 6.					
	die JC-440MC den Namen nicht umgesetzt hat,	bricht die JC-440MC die Funktion, z. B. Systemfunktion E-Mail versenden, mit einer Fehlermeldung ab.					
6	Die JC-440MC verwendet die gefund	dene IP-Adresse zur Kommunikation.					

### Konfigurationsdatei

In der Konfigurationsdatei **hosts** wird die statische Zuordnung zwischen Namen und IP-Adressen durchgeführt. Während der Boot-Phase liest die JC-440MC einmalig die Datei.

Dateiformat:	Text
Pfad:	/etc
Dateiname:	hosts

	<b>Beispiel</b> # Example hosts file for JC-440MC						
	192.168.33.209 jetter mail						
	192.168.33.208	jetter_demo					
	192.168.1.1	JC340					
	192.168.1.2	JC350					
Domain-Name-System (DNS)Wenn die JC-440MC einen Namen nicht über einen Eintrag in der /etc/hosts umsetzen kann, versucht sie über eine Anfrage bei eine DNS-Server die IP-Adresse zu ermitteln. Während der Boot-Phase JC-440MC die IP-Adresse des DNS-Servers aus dem Konfiguration							
Verwandte Themen							
	<ul> <li>Der Konfigurati</li> </ul>	ionsspeicher (siehe Seite 71)					

# 4.7 Anschluss von Anzeige- und Bediengeräten

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt den Anschluss von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer Anzeige an die Steuerung JC-440MC.	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte	
	Anschluss eines Anzeige- und Bediengeräts	
	Anschluss mehrerer Anzeige- und Bediengeräte: Multi-Disp	olay-Modus 94
	Verdrahtung im Multi-Display-Modus	
	Schnittstellenkabel JC-DK-Xm	
	Schnittstellenkabel KAY_0386-xxxx	
	Schnittstellenkabel KAY_0533-0025	101

## Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte

### Liste der Anzeige- und Bediengeräte

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der alphanumerischen Anzeigeund Bediengeräte der Jetter AG, die Sie an die Steuerung JC-440MC anschließen können.

Bezeichnung	Anzeige	Tasten	Schnittstellenkabel
LCD 16	4 Zeilen zu 20 Zeichen	<ul> <li>5 Funktionstasten mit LED</li> <li>Erweiterbar mit Tastaturmodul NUM25</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 23	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul> <li>Cursor links</li> <li>Cursor rechts</li> <li>ENTER ([,-])</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 27	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul> <li>5 Funktionstasten</li> <li>Cursor-Block</li> <li>Clear</li> <li>ENTER ([,-])</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 34	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul><li>5 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li></ul>	JC-DK-Xm
LCD 52	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul><li>6 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li></ul>	KAY-0533-0025
LCD 54	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul><li>8 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li><li>Not-Aus</li></ul>	KAY-0533-0025
LCD 54Z	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul> <li>8 Funktionstasten</li> <li>Dezimalblock</li> <li>Not-Aus</li> <li>Zweihandschaltung</li> </ul>	KAY-0533-0025
LCD 60	2 Zeilen zu 40 Zeichen	<ul><li>8 Funktionstasten mit LED</li><li>Dezimalblock</li></ul>	КАҮ-0386-хххх

LCD 110

Der Anschluss eines LCD 110 ist dann möglich, wenn Sie die Spannungsversorgung für das LCD 110 (DC 24 V) **nicht** der JC-440MC entnehmen.

Eine externe Spannungsquelle ist erforderlich, siehe dazu **Verdrahtung im Multi-Display-Modus** (siehe Seite 95).

# Anschluss eines Anzeige- und Bediengeräts

Anschluss eines Anzeige- und Bediengeräts	Für den Anschluss eines alphanumerischen Anzeige- und Bediengeräts der Jetter AG an eine Steuerung JC-440MC sind vorkonfektionierte Kabel verfügbar. Verwenden Sie vorzugsweise die in der Liste der Anzeige- und Bediengeräte angegebenen Kabel.	
Schnittstelle	Schließen Sie die Anzeige- und Bediengeräte über die serielle Schnittstelle an der Buchse X11 an. Verwenden Sie dabei die Anschlüsse für den Schnittstellenstandard RS-422.	
Einschränkungen	Obwohl verschiedene Hardwaretreiber bestückt sind, ist nur eine Schnittstelle vorhanden. Das bedeutet:	

Wenn z. B. über RS-422 kommuniziert wird, kann nicht gleichzeitig und unabhängig davon über RS-232 kommuniziert werden.

### Anschluss mehrerer Anzeige- und Bediengeräte: Multi-Display-Modus

#### Einleitung

Der Multi-Display-Modus ermöglicht es, an einer Steuerung JC-440MC bis zu vier alphanumerische Anzeige- und Bediengeräte an einer seriellen Schnittstelle zu betreiben. Dabei zeigen die Anzeigegeräte die gleichen oder unterschiedliche Texte und/oder Variableninhalte an.

Schnittstelle

Schließen Sie die Anzeige- und Bediengeräte über die serielle Schnittstelle an der Buchse X11 an. Verwenden Sie dabei die Anschlüsse für den Schnittstellenstandard RS-422.



### Einschränkungen

Obwohl verschiedene Hardwaretreiber bestückt sind, ist nur eine Schnittstelle vorhanden.

#### Das bedeutet:

Wenn z. B. über RS-422 kommuniziert wird, kann nicht gleichzeitig und unabhängig davon über RS-232 kommuniziert werden.

# Verdrahtung im Multi-Display-Modus

Verdrahtung

Für den Anschluss mehrerer Anzeige- und Bediengeräte an einer Steuerung sind keine vorkonfektionierten Kabel verfügbar. Konfektionieren Sie die Verdrahtung für mehrere Anzeige- und Bediengeräte nach folgendem Prinzipschaltplan:



Nummer	Teil	Beschreibung
1	Klemme X11	Serielle Schnittstelle der Steuerung JC-440MC
2	Schirmung	Verwenden Sie geschirmte Kabel, deren Schirm beidseitig im metallisierten Stecker aufgelegt ist.
3	Stromversorgung	Bei mehreren Anzeige- und Bediengeräten müssen alle Geräte separat versorgt werden.
4 7	Klemmen	Schnittstellen der Anzeige- und Bediengeräten

### Kabelspezifikation

Für die Anschlusskabel gelten folgende Mindestanforderungen:

Parameter	Beschreibung
Aderquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximale Kabellänge	100 m
Schirmung	Gesamt, nicht paarig

# Schnittstellenkabel JC-DK-Xm

Einleitung	Mit den Schnittstellenkabeln JC-DK-Xm schließen Sie Anzeige- und Bediengeräte an die Steuerung JC-440MC an.		
Spezifikation des	Der Stecker ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
Steuerungsseite	Тур	8-poliger MiniDIN-Stecker	
	Hersteller	KYCON	
	Artikel	KMDLA - 8P	
	Empfohlener Querschnitt	0,128 0,051 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation des	Der Stecker ist durch die folgende List	te spezifiziert:	
Bediengeräteseite	Тур	15-poliger Sub-D-Stecker im Metallgehäuse (Gütestufe 3)	
	Hersteller	Diverse Hersteller	
	Empfohlener Querschnitt	0,25 0,128 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation Anschlusskabel	Das Anschlusskabel ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
	Adernzahl	6	
	Empfohlener Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>	
	Maximale Kabellänge	400 m	
Kabelschirmung	<ul> <li>Gesamt, nicht paarig</li> <li>Der Schirm muss auf beiden Seiten einen großflächigen Kontakt zu den Steckergehäusen haben.</li> <li>Legen Sie den Schirm wie folgt auf: <ul> <li>Schirm zusammengefasst</li> <li>An der Zugentlastung untergeklemmt</li> <li>Mit Kupferfolie umwickelt</li> </ul> </li> </ul>		

## 4 Montage und Installation

### Verdrahtungsplan

Das Schnittstellenkabel JC-DK-Xm ist wie folgt verdrahtet:

Steuerung	Schirmung		Bediengerät
SER / X11			
	Schirm großflå Metallisiertes Geh	ichig auflegen näuse erforderlich	
Pin	Signal		Pin
6	+24 V DC		15
2	GND		12
5	SDB	RDB	6
7	SDA	RDA	7
3	RDB	SDB	4
1	RDA	SDA	5

### Verfügbare Längen

Das Schnittstellenkabel JC-DK-Xm ist vorkonfektioniert in den folgenden Längen erhältlich:

Artikel-Nr.	Artikel	Beschreibung
60860011	KABEL-KONF-NR.192 2.5M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 2,5 m
60860012	KABEL-KONF-NR.193 5M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 5 m
60870894	KABEL-KONF-NR. 192 7M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 7 m
60872142	KABEL-KONF-NR.192 10M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 10 m
60872884	KABEL-KONF-NR.192 15M	Vom JetControl zum Bediengerät mit 15-poligem Sub-D, Länge 15 m

# Schnittstellenkabel KAY\_0386-xxxx

Einleitung	Mit den Schnittstellenkabeln KAY_0386-xxxx schließen Sie Anzeige- und Bediengeräte vom Typ LCD 60 an die Steuerung JC-440MC an.		
Spezifikation des	Der Stecker ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
Steuerungsseite	Тур	8-poliger MiniDIN-Stecker	
	Hersteller	KYCON	
	Artikel	KMDLA - 8P	
	Empfohlener Querschnitt	0,128 0,051 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation der Buchse auf der	Die Buchse ist durch die folgende List	e spezifiziert:	
Bediengeräteseite	Тур	15-polige Sub-D-Buchse im Metallgehäuse (Gütestufe 3)	
	Hersteller	Diverse Hersteller	
	Empfohlener Querschnitt	0,25 0,128 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation Anschlusskabel	Das Anschlusskabel ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
	Adernzahl	5	
	Empfohlener Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>	
	Maximale Kabellänge	400 m	
Kabelschirmung	<ul> <li>Gesamt, nicht paarig</li> <li>Der Schirm muss auf beiden Seiten einen großflächigen Kontakt zu den Steckergehäusen haben.</li> <li>Legen Sie den Schirm wie folgt auf: <ul> <li>Schirm zusammengefasst</li> <li>An der Zugentlastung untergeklemmt</li> <li>Mit Kupferfolie umwickelt</li> </ul> </li> </ul>		

## 4 Montage und Installation

### Verdrahtungsplan

Das Schnittstellenkabel KAY-0386-xxxx ist wie folgt verdrahtet:

Steuerung	Schirmung		LCD 60
SER / X11			COM 2
	Schirm großflä Metallisiertes Ger	achig auflegen näuse erforderlich	
Pin	Signal		Pin
2	GND		5
5	SDB	RDB	13
7	SDA	RDA	12
3	RDB	SDB	15
1	RDA	SDA	14
		Gebrückt	11
			10

### Verfügbare Längen

Das Schnittstellenkabel KAY\_0386-xxxx ist vorkonfektioniert in den folgenden Längen erhältlich:

Artikel-Nr.	Artikel	Beschreibung
60864359	KAY_0386-0250	Vom JetControl zum LCD 60 mit 15-poligem Sub-D, Länge 2,5 m
60864360	KAY_0386-0500	Vom JetControl zum LCD 60 mit 15-poligem Sub-D, Länge 5 m

# Schnittstellenkabel KAY\_0533-0025

Einleitung	Mit dem Schnittstellenkabel KAY_0533-0025 schließen Sie Anzeige- und Bediengeräte vom Typ LCD 52, LCD 54 und LCD 54Z an die Steuerung JC-440MC an.		
Spezifikation des	Der Stecker ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
Steuerungsseite	Тур	8-poliger MiniDIN-Stecker	
	Hersteller	KYCON	
	Artikel	KMDLA - 8P	
	Empfohlener Querschnitt	0,128 0,051 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation der Buchse auf der	Die Buchse ist durch die folgende List	e spezifiziert:	
Bediengeräteseite	Тур	15-polige Sub-D-Buchse im Metallgehäuse (Gütestufe 3)	
	Hersteller	Diverse Hersteller	
	Empfohlener Querschnitt	0,25 0,128 mm <sup>2</sup>	
Spezifikation Anschlusskabel	Das Anschlusskabel ist durch die folgende Liste spezifiziert:		
	Adernzahl	6	
	Empfohlener Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>	
	Kabellänge	0,25 m	
Kabelschirmung	<ul> <li>Gesamt, nicht paarig</li> <li>Der Schirm muss auf beiden Seiten einen großflächigen Kontakt zu den Steckergehäusen haben.</li> <li>Legen Sie den Schirm wie folgt auf: <ul> <li>Schirm zusammengefasst</li> <li>An der Zugentlastung untergeklemmt</li> <li>Mit Kupferfolie umwickelt</li> </ul> </li> </ul>		

## 4 Montage und Installation

### Verdrahtungsplan

Das Schnittstellenkabel KAY\_0533-0025 ist wie folgt verdrahtet:

Steuerung	Schir	LCD 52/54/54Z	
SER / X11			10000000000000000000000000000000000000
	Schirm großflå Metallisiertes Geh	achig auflegen näuse erforderlich	<b>U</b>
Pin	Sig	Pin	
6	+24 V DC		4
2	GND		7
5	SDB	RDB	10
7	SDA	RDA	11
3	RDB	SDB	12
1	RDA	SDA	13

### Verfügbare Längen

Das Schnittstellenkabel KAY\_0533-0025 ist vorkonfektioniert in den folgenden Längen erhältlich:

Artikel-Nr.	Artikel	Bezeichnung
60864897	KAY_0533-0025	Vom JetControl zum LCD 52/54 mit 15-poligem Sub-D, Länge 0,25 m

# 5 Erstinbetriebnahme

Zweck des Kapitels	Dieses Kapitel beschreibt in komprimierter Form die Erstinbetriebnahme der Steuerung JC-440MC.		
Voraussetzungen	Zur Erstinbetriebnahme der Steuerung JC-440MC müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:		
	<ul> <li>Die Steuerung ist über Ethernet mit einem PC verbunden.</li> </ul>		
	<ul> <li>Auf dem PC ist die Programmiersoftware JetSym ab der Version 5.3.2 installiert.</li> </ul>		
	<ul> <li>Der Schalter S11 steht in Stellung STOP.</li> </ul>		
Inhalt			
	Thema Seite		
	Erstinbetriebnahme einer JC-440MC 104		

# Erstinbetriebnahme einer JC-440MC

	Nummer	Teil	Beschreibung
	1	PC	Programmiersystem
	2	JC-440MC	Steuerung
Ethernet-Verbindung zur Steuerung Anforderung Ethernet-Kabel	Die Steuerung JC-440MC hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.1.1. Konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle Ihres PCs, dass er mit der Steuerung über diese IP-Adresse kommuniziert. Der PC kann in diesem Beispiel die IP-Adresse 192.168.1.20 haben. Wichtig ist, dass die IP-Adressen in den ersten drei IP-Adresselementen übereinstimmen. Zur Verbindung zwischen PC und Steuerung benötigen Sie ein Ethernet-Patch-Kabel 1:1 oder Crossover.		
	Bei einer Übertragungsrate von 10 MBit/s und 100 MBit/s wird Cat 5e benötigt, bei 1.000 MBit/s Cat 6.		
Hardwareseitige Inbetriebnahme	So nehmen Sie die Hardware in Betrieb:		
	Schritt Vorgehen		
	1 '	Verbinden Sie mit einem Ethernet-Kabel die Steuerung und den PC.	
	2 3	Schalten Sie die Spannungsversorgung der Steuerung ein.	
Verhalten nach dem Einschalten	Wenn Sie die Steuerung in Schalterstellung <i>STOP</i> einschalten, startet das Anwendungsprogramm nicht.		

### Konfiguration

Die Erstinbetriebnahme basiert auf folgender Konfiguration:

### Zustand der LEDs

Bei einer fehlerfreien Inbetriebnahme müssen die LEDs folgenden Zustand haben:



LED	Zustand	Beschreibung	
R		Logikversorgung in Ordnung; Anwendungsprogramm gestoppt	
	ON ON	Logikversorgung in Ordnung; Anwendungsprogramm läuft	
E		Kein Fehler	
D1		Kein Fehler	
D2		Kein Fehler	
0-8%	O	Kein USB-Stick eingesteckt	
U1 - U4	O	Anwendungsspezifisch programmierbare LEDs	

### JetSym-Online-Hilfe

Eine detailliertere Beschreibung zur Programmiersoftware JetSym finden Sie in der JetSym-Online-Hilfe.

Wenn Sie das Anwendungsprogramm erstellen und prüfen wollen, ist wie folgt vorzugehen:

Schritt	Vorgehen
1	Starten Sie die Programmierumgebung JetSym.
2	Öffnen Sie das Kapitel Erstinbetriebnahme/JetControl in der JetSym-Online-Hilfe.
	Dort finden Sie eine detaillierte Beschreibung der softwareseitigen Erstinbetriebnahme anhand eines kleinen Anwendungsprogramms.

### Softwareseitige Inbetriebnahme

# 6 Dateisystem

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt das Dateisystem des Geräts JC-440MC. Das Dateisystem ermöglicht den Zugriff auf die Dateien der internen Flash-Disk und eines USB-Sticks.		
	Wenn zu lösende Pro verstehen.	bleme auftreten, ist es hilfreich, das Dateisystem zu	
Hinweis	Arbeiten Sie vorsichtig im Umgang mit dem Dateisystem, zumindest mit den Systemdateien. Das kann zu einem Gerät führen, das nicht mehr bootet. Nicht alle Dateien sind lesbar, schreibbar oder löschbar. Dieses Verhalten ist normal. Einige dieser Dateien sind virtuelle Dateien, z. B. Firmware Images, oder geschützte Dateien, z. B. EDS-Dateien.		
Aufteilung	<ul> <li>Das Dateisystem unterscheidet zwischen folgenden Dateien:</li> <li>Vom Betriebssystem verwendete Systemverzeichnisse/-dateien</li> <li>Vom Anwender verwendete Dateien</li> </ul>		
Systemverzeichnisse	Systemverzeichnisse sind nicht löschbar. Sie sind auch nach dem Formatieren noch vorhanden.		
	Verzeichnis	Beschreibung	
	/System	<ul><li>Systemkonfiguration</li><li>Systeminformationen</li></ul>	
	/USB	<ul> <li>Root-Verzeichnis des USB-Sticks</li> </ul>	
Weitere Informationen	Weitere Informationen zum Thema <i>Dateisystem</i> finden Sie im Themenhandbuch <i>Dateisystem</i> im Download-Bereich unserer <b>Homepage</b> <u>https://www.jetter.de/downloads/produktuebergreifende-dokumentation/</u> <u>themenhandbuecher.html</u> und in der JetSym-Hilfe.		
Daten formatieren und überprüfen	Die JC-440MC kann nur die Flash-Disk formatieren. Den USB-Stick zu formatieren oder zu überprüfen ist nicht möglich.		
Inhalt			
	Thema Seite		
	Eigenschaften		

# 6.1 Eigenschaften

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften des Dateisystems. Unterschieden wird dabei zwischen der internen Flash-Disk und dem USB-Stick.			
Allgemeine Eigenschaften	Für die interne Flash-Disk und den USB-Stick gelten folgende Eigenschaften:			
	<ul> <li>Maximal 8 Dateien gleichzeitig öffnen.</li> </ul>			
	<ul> <li>Verzeichnisnamen durch einen Schrägstrich "/" und nicht durch einen umgekehrten Schrägstrich "\" trennen.</li> </ul>			
	<ul> <li>Wenn die Steuerung eine Datei erstellt, erhält die Datei Datum und Uhrzeit der Steuerung.</li> </ul>			
	<ul> <li>Datum, Uhrzeit und Dateigröße sind nicht bei allen Systemdateien verfügbar.</li> </ul>			
Inhalt				
	Thema Seite			
	Eigenschaften der Flash-Disk			

Eigenschaften des USB-Sticks ...... 110
## Eigenschaften der Flash-Disk

Größe	Dem Anwender steht folgende Größe zur freien Verfügung:	
	Parameter	Wert
	Größe der Flash-Disk	32 MByte
Eigenschaften	Die interne Flash-Disk hat folgende wei	itere Eigenschaften:
	<ul> <li>7 Verzeichnisebenen und 1 Dateiebe</li> </ul>	ene sind zulassig.
	<ul> <li>Groß- und Kleinschreibung wird unter </li> </ul>	erschieden.
	<ul> <li>Verzeichnis- und Dateinamen mit jew möglich.</li> </ul>	weils maximal 63 Zeichen Länge sind
	<ul> <li>Für Verzeichnis- und Dateinamen si erlaubt.</li> </ul>	nd alle Zeichen außer "/" und ""
	<ul> <li>Benutzer-/Zugriffsverwaltung mit ma 33 Benutzer.</li> </ul>	iximal 31 Schlössern für maximal

## Eigenschaften des USB-Sticks

Größe	Die Größe ist abhängig von dem verwendeten USB-Stick:	
	Parameter	Wert
	Getestete Größe	2 GB 64 GByte
Eigenschaften	Der USB-Stick hat folgende weitere Eig	genschaften:
	<ul> <li>Der USB-Slick muss FAT 12, FAT 1</li> <li>Verzeichnis- und Dateinamen mit g</li> </ul>	o oder FAT 32 kompatibel sein. esamt 260 Zeichen sind möglich
	<ul> <li>In Verzeichnis- und Dateinamen sin "&lt;", "&gt;" und " "</li> </ul>	nd nicht erlaubt: "/", "\", ":", "*", "?", """,
	<ul> <li>Es gibt keine Benutzer-/Zugriffsverv</li> </ul>	waltung.
Gewähr	Die Jetter AG übernimmt nur für die vo USB-Sticks die Gewähr.	n der Jetter AG als Option erhältlichen
Die folgenden USB-Sticks können Sie unter Angabe der Artikelnumme Jetter AG bestellen:		unter Angabe der Artikelnummer bei der
	Art des USB-Sticks	Artikelnummer
	USB-Stick 4 GB	60875553
	USB-Stick XMORE 4 GB XQC8	60876836_01
	USB-Stick 8 GB	60881279
	USB-Stick V7 8 GB	60881279_00
	Die folgenden USB-Sticks können Sie Jetter AG bestellen: Art des USB-Sticks USB-Stick 4 GB USB-Stick XMORE 4 GB XQC8 USB-Stick 8 GB USB-Stick V7 8 GB	unter Angabe der Artikelnummer bei der Artikelnummer 60875553 60876836_01 60881279 60881279_00

## 7 Programmierung

Zweck des Kapitels	Dieses Kapitel unterstützt die Programmierung der Steuerung JC-440MC in folgenden Punkten:
	<ul> <li>Ermittlung von Registernummern der angeschlossenen Module</li> </ul>
	<ul> <li>Ermittiung von I/O-Nummern der angeschlossenen Module</li> <li>Dregremmierung der Zugetefunktionen</li> </ul>
	<ul> <li>Programmerung der zusatzfunktionen</li> <li>Dietersetersche "kennen eine Orieterscheren"</li> </ul>
	<ul> <li>Datenaustausch über freiprogrammierbare Schnittstellen</li> </ul>
Voraussetzungen	Zur Programmierung der Steuerung JC-440MC müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
	<ul> <li>Die Steuerung ist mit einem PC verbunden.</li> </ul>
	<ul> <li>Auf dem PC ist die Programmiersoftware JetSym installiert.</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	Abkürzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierungen
	Speicherübersicht
	Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC 125
	Echtzeituhr
	Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer
	Anzeige
	Ansteuern von Drucker- und seriellen Schnittstellen 193
	E-Mail
	Daten sortieren
	Modbus/TCP237

### Abkürzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierungen

#### Abkürzungen

In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Abkürzungen aufgelistet:

Abkürzung	Bedeutung
R 100	Register 100
MR 150	Modulregister 150

Modulregistereigenschaften Jedes Modulregister ist durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Die meisten Eigenschaften sind bei vielen Modulregistern identisch, z. B. dass der Wert nach einem Reset gleich Null ist. In der Beschreibung sind die Modulregistereigenschaften nur dann aufgeführt, wenn eine Eigenschaft von den folgenden Standardeigenschaften abweicht.

Modulregistereigenschaften	Standard für die meisten Modulregister
Zugriff	Lesen / schreiben
Wert nach einem Reset	0 oder undefiniert (z. B. die Versionsnummer)
Wird wirksam	Sofort
Schreibzugriff	Immer
Datentyp	Integer

#### Zahlenformate

In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Zahlenformate aufgelistet:

Darstellung	Zahlenformat
100	Dezimal
0x100	Hexadezimal
0b100	Binär

#### JetSym-Beispielprogramme

In der folgenden Tabelle ist die in diesem Dokument benutzte Darstellung für Beispielprogramme aufgelistet:

Darstellung	Bedeutung
Var, When, Task	Schlüsselwort
<pre>BitClear();</pre>	Befehle
100 0x100 0b100	Konstante Zahlenwerte
// dies ist ein Kommentar	Kommentar
//	Weitere Programmbearbeitung

## 7.1 Speicherübersicht

Einleitung	Das Gerät JC-440MC enthält verschiedene Arten von Programm- und Datenspeicher. Es gibt flüchtigen und nicht flüchtigen Speicher. Flüchtig Speicher verliert beim Ausschalten seinen Inhalt. Nicht flüchtiger Speich behält auch ohne Stromversorgung seinen Inhalt. Der Speicher befindet sich direkt auf der CPU oder auf separaten Speich oder I/O-Modulen.	er er her-
	Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über den zur Verfügung stehenden Speicher.	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Speicher des Betriebssystems	114
	Speicher des Dateisystems	115
	Speicher des Anwendungsprogramms	116
	Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms	117
	Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms	118
	Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms	119
	Register auf I/O-Modulen	120
	Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul	121
	Spezialregister	122
	Ein- und Ausgänge	123
	Merker	124

## Speicher des Betriebssystems

Einleitung	Das Betriebssystem liegt im nichtflüchtigen Flash-Speicher der CPU. Das Betriebssystem ist nach dem Einschalten sofort ausführbar.
Eigenschaften	<ul> <li>Interner Flash-Speicher f ür das Betriebssystem</li> <li>Interner flüchtiger RAM-Speicher f ür die Daten des Betriebssystems</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Auf den Speicherbereich des Betriebssystems kann der Anwender nicht direkt zugreifen.</li> </ul>
	<ul> <li>Das Betriebssystem wird über ein Update geändert.</li> </ul>
Verwandte Themen	
	<ul> <li>Update des Betriebssystems (siehe Seite 250)</li> </ul>

## Speicher des Dateisystems

Einleitung	Im Speicher des Dateisystems werden Daten- und Programmdateien abgelegt.
Eigenschaften	<ul> <li>Interne Flash-Disk und USB-Stick</li> <li>Nichtflüchtig</li> <li>Zugriff langsam: Millisekunden bis Sekunden</li> <li>Begrenzte Anzahl von Schreib- / Löschzyklen: Ca. 1 Million</li> <li>Größe der internen Flash-Disk: 32 MB</li> <li>Größe des USB-Sticks: 2 GB 64 GB</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch das Betriebssystem</li> <li>Durch JetSym</li> <li>Über eine FTP-Verbindung</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Über Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm</li> </ul>

## Speicher des Anwendungsprogramms

Einleitung	Das Anwendungsprogramm wird standardmäßig von JetSym an die Steuerung übertragen und dort gespeichert.
Eigenschaften	<ul> <li>Ablage als Datei im Dateisystem</li> <li>Standardverzeichnis /app</li> <li>In anderen Verzeichnissen (auch USB-Stick) möglich</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch das Betriebssystem</li> <li>Durch JetSym</li> <li>Über eine FTP-Verbindung</li> <li>Über Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm</li> </ul>

## Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms

Einleitung	In flüchtigen Variablen werden Daten abgelegt, die nach dem Ausschalten der JC-440MC nicht erhalten bleiben müssen.
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die nicht fest Adressen zugeordnet sind (nicht %VL oder %RL)</li> </ul>
	<ul> <li>Lokale Variablen</li> </ul>
	<ul> <li>Variablen sind kompakt abgelegt</li> </ul>
	<ul> <li>Variablen sind beim Anlegen mit dem Wert 0 initialisiert</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul><li>Durch JetSym</li><li>Aus dem Anwendungsprogramm</li></ul>

## Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms

Einleitung	In nichtflüchtigen Registern werden Daten abgelegt, die nach dem Ausschalten der JC-440MC erhalten bleiben müssen.
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)</li> <li>Registervariablen belegen immer 4 Byte</li> <li>Registervariablen werden vom Betriebssystem nicht initialisiert</li> <li>Anzahl Registervariablen: 120.000</li> <li>Registernummern: 1000000 1119999 (identisch mit %RL-Bereich)</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> <li>Von anderen Steuerungen</li> </ul>

## Speicher für nichtflüchtige Variablen des Anwendungsprogramms

Einleitung	In nichtflüchtigen Variablen werden Daten abgelegt, die nach dem Ausschalten der JC-440MC erhalten bleiben müssen.	
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die auf Register fest zugeordnet sind (%RL)</li> <li>Variablen werden kompakt abgelegt</li> <li>Größe: 480.000 Bytes</li> <li>Registernummern: 1000000 1119999 (identisch mit %VL-Bereich)</li> </ul>	
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> </ul>	

## Register auf I/O-Modulen

Einleitung	Diese Register befinden sich auf Modulen, die am JX3-Systembus angeschlossen sind.
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)</li> <li>Typ abhängig vom Modul</li> <li>Registernummern am JX3-Systembus: 100020000 100179999</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> <li>Von anderen Steuerungen</li> </ul>

## Speicher für nichtflüchtige Register auf dem Backplane-Modul

Einleitung	Diese Register befinden sich auf dem Backplane-Modul der Steuerung.
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)</li> <li>Integer-Register</li> <li>Zugriff langsam: Millisekunden</li> <li>Begrenzte Anzahl von Schreib- / Löschzyklen: Ca. 10.000</li> <li>Anzahl Register: 128</li> <li>Registernummern: 108100 108227</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> <li>Von anderen Steuerungen</li> </ul>

## Spezialregister

Einleitung	Über Spezialregister können Funktionen im Betriebssystem gesteuert und Statusinformationen abgerufen werden.
Eigenschaften	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)</li> <li>Spezialregister werden beim Start des Betriebssystems mit Standardwerten vorbesetzt</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Registernummern: 100000 999999</li> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> </ul>
	<ul> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> <li>Von anderen Steuerungen</li> </ul>

## Ein- und Ausgänge

Einleitung	Ein- und Ausgänge sind 1-Bit-Variablen, die den Wert TRUE oder FALSE annehmen können.
Eigenschaften der virtuellen Ein-/Ausgänge	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)</li> <li>Verwendung beim RemoteScan über Modbus/TCP</li> <li>Anzahl: 16.000</li> <li>I/O-Nummern: 20001 36000</li> </ul>
Eigenschaften der digitalen Ein-/Ausgänge	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)</li> <li>Befinden sich auf Modulen am JX3-Systembus</li> <li>I/O-Nummern am JX3-Systembus: 100000201 100001716</li> <li>I/O-Nummern von fernen Teilnehmern am JX3-BN-ETH: 1nnn010201 1nnn011716 (nnn = GNN)</li> </ul>
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> </ul>

### Merker

Einleitung	Merker belegen ein Bit im Speicher und können den Wert TRUE oder FALSE annehmen.		
Eigenschaften Anwendungsmerker	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)</li> <li>Nicht flüchtig</li> <li>Anzahl: 256</li> <li>Merkernummern: 0 255</li> </ul>		
Eigenschaften überlagerter Anwendungsmerker	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)</li> <li>Nicht flüchtig</li> <li>Überlagert mit den Registern 1000000 1000055</li> <li>Anzahl: 1.792</li> <li>Merkernummern: 256 2047</li> </ul>		
Eigenschaften Spezialmerker	<ul> <li>Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)</li> <li>Spezialmerker werden beim Start des Betriebssystems mit Standardwerten vorbesetzt</li> <li>Anzahl: 256</li> <li>Merkernummern: 2048 2303</li> </ul>		
Speicherzugriff	<ul> <li>Durch JetSym</li> <li>Durch den E-Mail-Client</li> <li>Browser (über den HTTP-Server)</li> <li>Von Anzeige- und Bediengeräten</li> <li>Aus dem Anwendungsprogramm</li> </ul>		

## 7.2 Register- und I/O-Nummerierung bei der JC-440MC

Einleitung	Die Steuerungen und Module der Jetter AG verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die über Register für den Anwender erreichbar sind. Jedes Register und jeder digitale Ein- oder Ausgang ist durch eine eindeutige Nummer gekennzeichnet.			
Anwendung Registernummer	Registernummern finden in den folgenden Fällen Anwendung:			
	<ul> <li>Sie wollen im Setup von JetSym ein Modulregister lesen oder beschreibe</li> </ul>	en.		
	<ul> <li>Sie wollen im JetSym-Anwendungsprogramm ein Modulregister als Variable deklarieren.</li> </ul>			
	<ul> <li>Sie wollen in JetViewSoft ein Modulregister als Tag deklarieren.</li> </ul>			
Anwendung I/O-Nummer	I/O-Nummern finden in den folgenden Fällen Anwendung:			
	<ul> <li>Sie wollen im Setup von JetSym einen digitalen Eingang lesen.</li> </ul>			
	<ul> <li>Sie wollen im Setup von JetSym einen digitalen Ausgang lesen oder beschreiben.</li> </ul>			
	<ul> <li>Sie wollen im JetSym-Anwendungsprogramm einen digitalen Ein- oder Ausgang als Variable deklarieren.</li> </ul>			
	<ul> <li>Sie wollen in JetViewSoft einen digitalen Ein- oder Ausgang als Tag deklarieren.</li> </ul>			
Inhalt				
	Thema Seit	e		
	Register und Modulregister 12	6		
	Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx			

Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH ...... 129

Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des

## **Register und Modulregister**

Definition Modulregister	Modulregister sind die Datenschnittstelle des JX3-Moduls. Über Modulregister lassen sich Prozess-, Konfigurations- und Diagnosedaten vom JX3-Modul lesen oder zum JX3-Modul schreiben.					
	<ul> <li>Die Modulregisternummer ist innerhalb des Moduls eindeutig.</li> <li>Der Zugriff auf Modulregister im System geschieht über die zugeordnete Registernummer.</li> </ul>					
Definition Register	Folgender	maßen können Sie auf	Register direkt zugreifen:			
	<ul> <li>Über ei</li> </ul>	n Anwendungsprogram	ım			
	<ul> <li>Über ei</li> </ul>	n Setup-Fenster von Je	etSym			
	<ul> <li>Über ei</li> </ul>	ne Visualisierungsappl	ikation			
	Die Regist	ernummer ist innerhalt	des Systems eindeutig.			
Definition Global Node Number	Die Global Node Number (GNN) ist eine ID-Nummer, mit der Sie Jetter-Geräte (z. B. Steuerungen, Busknoten) innerhalb eines Ethernet-Netzwerks identifizieren:					
	<ul> <li>Die GNN muss innerhalb eines Netzwerks f ür jedes Jetter-Ger ät eindeutig sein.</li> </ul>					
	<ul> <li>Der Hardware-Manager in JetSym vergibt die GNN in der Konfiguration automatisch.</li> </ul>					
	<ul> <li>Der Wertebereich der GNN in einem Projekt ist 000 199.</li> </ul>					
	<ul> <li>Die Steuerung hat immer die GNN 000.</li> </ul>					
Beispiel Modulregister	Über das Modulregister 9 ist die Betriebssystemversion eines Moduls JX3-Al4 erreichbar.					
Beispiel Register	Ein Modul JX3-Al4 ist an eine Steuerung JC-4xx angeschlossen. Das Modul hat die Modulnummer 2.					
	1					
	Nummer	Element	Beschreibung			
	1	Registernummer	Direkt verwendbar			

2

3

Registerpräfix

Modulregisternummer

10002: Für das erste an einer Steuerung JC-4xx angeschlossene JX3-Modul

zzzz = 0009: Betriebssystemversion des

JX3-Al4

Im Setup-Fenster von JetSym ist direkt über die Registernummer 100020009 die Betriebssystemversion 1.2.0.0 lesbar.

2	Name	Nummer	Inhalt	Тур
40	100020009	100020009	1.2.0.0	
41				
42				-
<b>i</b>			1	► /

#### Beispiel Register beim Ethernet-Systembus

Ein Modul JX3-Al4 ist an einem Busknoten JX3-BN-ETH angeschlossen. Das JX3-Modul hat die Modulnummer 2. Der Busknoten hat die ID (GNN) 001.



Nummor	Elomont	Baschroihung
Nummer	Element	Beschleibung
1	Registernummer	Direkt verwendbar
2	ID des Busknotens, GNN	001: ID des ersten JX3-BN-ETH
3	Modulnummer	02: Das erste am JX3-BN-ETH angeschlossene JX3-I/O-Modul
4	Registerpräfix	100102
5	Modulregisternummer	0009: Betriebssystemversion des JX3-Al4

Im Setup-Fenster von JetSym ist direkt über die Registernummer 1001020009 die Betriebssystemversion 1.4.0.0 lesbar.

	Name	Nummer	Inhalt	Тур
1	1001020009	100102000	1.4.0.0	
2				

### Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen an der JC-4xx

Modulnummern einer JX3-Station	Auf folgende Art ermitteln Sie die I/O-Modulnummern in einer JX3-Station:								
	<ul> <li>Zählen</li> </ul>	Sie die M	/lodulr	านmme	ern vor	n links	nach r	echts,	beginnend bei 1.
	<ul> <li>Zählen</li> </ul>	Sie das	Spann	nungsv	ersorg	ungsm	nodul J	X3-PS	S1 nicht mit.
tegisternummern für X3-Module	Die Regist Elementer	ernumme n:	er für .	JX3-M	odule	bei JC	-4xx be	esteht	aus folgenden
	1 0	0	х	х	z	z	z	z	]
	Element			Bec	deutun	g			Wertebereich
	ХХ	Modulnu	mmer	des Mo	duls in	der JX	3-Statio	on	02 17
	ZZZZ	Modulreg	gistern	ummer					0000 9999
X3-Module	Elementer	0	0	0	x	x	z	z	]
	Element	Element Bedeutung					Wertebereich		
	ХХ	xx Modulnummer des Moduls in der JX3-Station						02 17	
	zz	I/O-Num	mer de	es Modu	uls				1 16
Beispiel	An eine St	euerung 1	JC-4x 2	x sind	mehre	ere JX3	3-Modu	ule ang	geschlossen.
								C21	
								2 4 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	

剧

JC-4xx

JX3-AO4

JX3-PS1

JX3-DIO16

Modul

Nummer

1

2

3

4

3 4 5 6 7 8

2

Modulnummer

1

2

-

10

9

Register

10002zzzz

-

10010zzzz

10

siehe Dokumentation JC-4xx

I/O

1000002zz

\_

1000010zz

### Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH

Global Node Number im Jetter-Ethernet-Systembus eines JX3-BN-ETH

Registernummern für JX3-Module

Der Hardware-Manager von JetSym weist im Jetter-Ethernet-Systembus dem Busknoten JX3-BN-ETH eine Global Node Number zu.

Die Registernummer für JX3-Module am Ethernet-Busknoten besteht aus folgenden Elementen:

Element	Bedeutung	Wertebereich
nnn	Global Node Number des JX3-BN-ETH im Ethernet-Systembus	001 199
xx	Modulnummer des Moduls in der JX3-Station	02 17
ZZZZ	Modulregisternummer	0000 9999

## I/O-Nummern für JX3-Module

Die I/O-Nummer für JX3-Module am Ethernet-Busknoten besteht aus folgenden Elementen:

1	n	n	n	0	1	х	х	z	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Element	Bedeutung	Wertebereich
nnn	Global Node Number des JX3-BN-ETH im Ethernet-Systembus	001 199
xx	Modulnummer des Moduls in der JX3-Station	02 17
ZZ	I/O-Nummer des Moduls	1 16

### 7 Programmierung

#### Beispiel

An eine Steuerung JC-4xx sind zwei Busknoten JX3-BN-ETH angeschlossen.



Nummer	Modul	Modul- nummer	GNN	Register	I/O
1	JC-4xx	1	-	siehe Betriebsa	nleitung JC-4xx
2	JX3-AO4	2	-	10002zzzz	1000002zz
3	JX3-BN-ETH	-	1	siehe Betriebsanleitung JX3-BN-ETH	
4	JX3-DIO16	2	-	100102zzzz	10010102zz
5	JX3-DIO16	3	-	100103zzzz	10010103zz
6	JX3-BN-ETH	-	2	siehe Betriebsanleitung JX3-BN-ETH	
7	JX3-DIO16	2	-	100202zzzz	10020102zz

# Register- und I/O-Nummern von JX3-Modulen aus Sicht des JX3-BN-ETH

Anwendungsbeispiel	Azyklische	Azyklischer Datentransfer mit NetCopy().						
Modulnummern einer JX3-Station	Auf folgen Zählen Zählen	<ul> <li>Auf folgende Art ermitteln Sie die Modulnummern in einer JX3-Station:</li> <li>Zählen Sie die JX3-I/O-Module von links nach rechts, beginnend bei 1.</li> <li>Zählen Sie das Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1 nicht mit.</li> </ul>						
Registernummern für JX3-Module	nummern fürDie Registernummer aus der Sicht des Ethernet-Busknotens besteht auIulefolgenden Elementen:							
	1 0	0 x	x z z	Z Z				
	Element		Bedeutung		Wertebereich			
	xx	Modulnummer d	es Moduls in der J	K3-Station	02 17			
	ZZZZ	Modulregisternu	mmer		0000 9999			
I/O-Nummern für JX3-Module	Die I/O-Nu folgenden	mmer aus der S Elementen:	Sicht des Etherne	t-Busknotens be	steht aus			
	1 0	0 0	0 x x	z z				
	Element	Element Bedeutung						
	xx	xx Modulnummer des Moduls in der JX3-Station						
	ZZ	zz I/O-Nummer des Moduls						
Beispiel einer JX3-Station an einem JX3-BN-ETH								
	Nummer	Modul	Modulnummer	Register	I/O			
	1	JX3-BN-ETH	1	siehe Betri JX3-E	ebsanleitung N-ETH			
	2	JX3-AO4	2	10002zzzz	1000002zz			
	3	JX3-DIO16	3 ff.	10003zzzz	100003zz			
	4	JX3-PS1	-	-	-			

5

JX3-DIO16

10

1000010zz

10010zzzz

## 7.3 Echtzeituhr

Einleitung	Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verfügt es über einen Baustein, der Datum und Uhrzeit über eine bestimmte Zeit weiterführt.					
Verwendung durch den Kunden	Der Kunde verwendet die Echtzeituhr bei folgender Funktion:					
	<ul> <li>Dateidatum und -uhrzeit beim Schreiben einer Log-Datei mit Zeitstempel</li> </ul>					
Einschränkungen	Beachten Sie bei der Verwendung der Echtzeituhr die folgenden Einschränkungen:					
	<ul><li>Die Gangreserve bei ausgeschaltetem Gerät ist begrenzt</li><li>Die Echtzeituhr hat keine automatische Sommerzeitumschaltung</li></ul>					
Weitere Informationen zur Programmierung	Weitere Informationen zur Programmierung der Echtzeituhr finden Sie i Themenhandbuch <i>Systemregister</i> im Download-Bereich unserer <b>Home</b> <u>https://www.jetter.de/downloads/produktuebergreifende-dokumentation/</u> <u>themenhandbuecher.html</u> .	m • <b>page</b>				
Inhalt						
	Thema	Seite				
	Technische Daten	133				

## Technische Daten

Technische Daten der Echtzeitubr		Parameter	Beschreibung			
	Gangrese wenn die	rve, Steuerung zuvor minimal	Minimal: 1 Woche			
	1 Stunde	eingeschaltet ist	Typisch: 2 Wochen			
	Abweichu	ng	Maximal: 1 min pro Monat			
Verhalten nach Ende der Gangreserve	Wenn die Steuerung länger als die Gangreserve der Echtzeituhr abgeschaltet ist, dann führt die Steuerung Folgendes aus:					
	Stufe	Beschreibung				
	1	Die Steuerung erkennt beim Booten, dass die Gangreserve abgelaufe ist.				
	2	Die Steuerung setzt Datum und Uhrzeit auf den Standardwert: Datum: Samstag, 1. Januar 2000 Uhrzeit: 0 Uhr				
Auslieferungszustand	Am Fertig Echtzeitu Gangrese zustand i	ertigungsende der Steuerung stellt das Fertigungspersonal die eituhr auf den aktuellen Wert von Datum und Uhrzeit ein. Da die eserve im Bereich der typischen Lieferzeit liegt, ist der Auslieferungs- id nicht definiert.				

## 7.4 Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten mit alphanumerischer Anzeige

#### Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Bediengeräte mit Textanzeige vom Anwendungsprogramm in einer Steuerung angesteuert werden. Hier sind die Register zur Parametrierung der Anzeigefunktionen beschrieben. Die Steuerung stellt folgende Anzeigefunktionen zur Verfügung:

- Anzeige von Texten
- Anzeige von Variableninhalten
- Abfrage der Tasten des Bediengeräts
- Schalten der LEDs auf dem Bediengerät
- Monitorfunktion

Voraussetzungen

Diese Anleitung setzt die Kenntnis der STX-Befehle DisplayText(), DisplayText2(), DisplayValue() und UserInput() voraus. Eine ausführliche Erläuterung der Befehle finden Sie in der Online-Hilfe der Programmiersoftware JetSym.

Inhalt

Inema	Seite
Anschließbare Anzeige- und Bediengeräte	
Register	
Anzeige konfigurieren	
Texte anzeigen	
Zahlenwerte anzeigen	
Zahlenwerte eingeben	
Tasten abfragen	
Leuchtdioden ein- und ausschalten	
Monitorfunktionen	

. .

## 7.4.1 Anschließbare Anzeige- und Bediengeräte

Einleitung	In diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Bediengeräte der an die Steuerung anschließen können.	In diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Bediengeräte der Jetter AG, die Sie an die Steuerung anschließen können.					
Anschluss	Eine detaillierte Beschreibung des Anschlusses dieser Bedie Sie im Kapitel Montage und Installation, <i>Anschluss von Anze</i> <i>Bediengeräten</i> (siehe Seite 91).	engeräte finden eige- und					
Inhalt							
	Thema	Seite					
	Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte	136					

### Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte

#### Liste der Anzeige- und Bediengeräte

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der alphanumerischen Anzeigeund Bediengeräte der Jetter AG, die Sie an die Steuerung JC-440MC anschließen können.

Bezeichnung	Anzeige	Tasten	Schnittstellenkabel
LCD 16	4 Zeilen zu 20 Zeichen	<ul> <li>5 Funktionstasten mit LED</li> <li>Erweiterbar mit Tastaturmodul NUM25</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 23	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul> <li>Cursor links</li> <li>Cursor rechts</li> <li>ENTER ([-])</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 27	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul> <li>5 Funktionstasten</li> <li>Cursor-Block</li> <li>Clear</li> <li>ENTER ([,-])</li> </ul>	JC-DK-Xm
LCD 34	2 Zeilen zu 24 Zeichen	<ul><li>5 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li></ul>	JC-DK-Xm
LCD 52	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul><li>6 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li></ul>	KAY-0533-0025
LCD 54	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul><li>8 Funktionstasten</li><li>Dezimalblock</li><li>Not-Aus</li></ul>	KAY-0533-0025
LCD 54Z	4 Zeilen zu 16 Zeichen	<ul> <li>8 Funktionstasten</li> <li>Dezimalblock</li> <li>Not-Aus</li> <li>Zweihandschaltung</li> </ul>	KAY-0533-0025
LCD 60	2 Zeilen zu 40 Zeichen	<ul> <li>8 Funktionstasten mit LED</li> <li>Dezimalblock</li> </ul>	KAY-0386-xxxx

LCD 110

Der Anschluss eines LCD 110 ist dann möglich, wenn Sie die Spannungsversorgung für das LCD 110 (DC 24 V) **nicht** der JC-440MC entnehmen.

Eine externe Spannungsquelle ist erforderlich, siehe dazu **Verdrahtung im Multi-Display-Modus** (siehe Seite 95).

## 7.4.2 Register

Einleitung	Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Register, mit H Ansteuerung von Anzeige- und Bediengeräten parametrier Statusinformationen abfragen.	Hilfe derer Sie die ren oder
Einschränkungen	Die Einstellungen in diesem Register wirken global bei alle Ansteuern von Anzeige- und Bediengeräten. Wenn in vers des Anwendungsprogramms mit unterschiedlichen Einstell wird, können sich dadurch Beeinflussungen ergeben.	en Funktionen zum chiedenen Tasks lungen gearbeitet
Inhalt		
	Thema	Seite
	Registernummern	138
	Registerübersicht	139

## Registernummern

Einleitung	Die Register sind in einem Registerblock zusammengefasst. Die Basisregisternummer dieses Blocks ist steuerungsabhängig.		
Registernummern	Basisregisternummer	Registernummern	
	220000	222804 222840	
Ermittlung der Registernummern	In diesem Kapitel sind jeweils nur die letzten vier Ziffern der Registernummer angegeben, z. B. MR 2815. Addieren Sie zu dieser Modulregisternummer die Basisregisternummer des jeweiligen Geräts, um die vollständige Registernummer, z. B. 222815, zu ermitteln.		

### Registerübersicht

#### Registerübersicht

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen Register. Eine detaillierte Beschreibung der Register finden Sie in den nächsten Kapiteln.

Register	Beschreibung	
MR 2804	Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	
MR 2805	Anzahl der Zeichen pro Zeile	
MR 2806	Textauswahl (DisplayText2())	
MR 2808	Anzahl Nachkommastellen (UserInput ())	
MR 2810	Anzahl Nachkommastellen (DisplayValue())	
MR 2811	Maximale Anzahl Nachkommastellen (UserInput())	
MR 2812	Feldlänge (DisplayValue())	
MR 2813	Feldlänge (UserInput())	
MR 2814	Indirekte Cursor-Position	
MR 2815	Vorschlagswert (UserInput())	
MR 2816	Vorzeichenanzeige	
MR 2817	Status des UserInput (UserInput())	
MR 2818	Monitorfunktionen (sperren / freigeben)	
MR 2819	Anzeigezeit bei Monitorfunktionen	
MR 2820	Umschalten auf die Monitoranzeige	
MR 2821	Dialogsprache der Monitorfunktion	
MR 2824	Indirekte Gerätenummer (Standardgerät)	
MR 2825	Gerätenummer für das Anzeige- und Bediengerät 1 (Multi-Display-Modus)	
MR 2826	Gerätenummer für das Anzeige- und Bediengerät 2 (Multi-Display-Modus)	
MR 2827	Gerätenummer für das Anzeige- und Bediengerät 3 (Multi-Display-Modus)	
MR 2828	Gerätenummer für das Anzeige- und Bediengerät 4 (Multi-Display-Modus)	
MR 2829	Basismerkernummer für Anzeige- und Bediengerät 1 (Multi-Display-Modus)	
MR 2830	Basismerkernummer für Anzeige- und Bediengerät 2 (Multi-Display-Modus)	
MR 2831	Basismerkernummer für Anzeige- und Bediengerät 3 (Multi-Display-Modus)	
MR 2832	Basismerkernummer für Anzeige- und Bediengerät 4 (Multi-Display-Modus)	
MR 2833	Registernummer für die LEDs in Anzeige- und Bediengerät 1 (Multi-Display-Modus)	

### 7 Programmierung

Register	Beschreibung
MR 2834	Registernummer für die LEDs in Anzeige- und Bediengerät 2 (Multi-Display-Modus)
MR 2835	Registernummer für die LEDs in Anzeige- und Bediengerät 3 (Multi-Display-Modus)
MR 2836	Registernummer für die LEDs in Anzeige- und Bediengerät 4 (Multi-Display-Modus)
MR 2837	Modulnummer für das Druckermodul
MR 2838	Modulnummer für das serielle Schnittstellenmodul
MR 2839	Steuerzeichen zur Löschung der Anzeige
MR 2840	Steuerzeichen zur Löschung der Anzeige bis zum Zeilenende

## 7.4.3 Anzeige konfigurieren

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Anzeigengröße des Anzeige- und Bediengeräts in der Steuerung konfigurieren.	
Wann müssen Sie die Anzeigengröße konfigurieren?	Während der Boot-Phase meldet sich das Anzeige- und Bediengerät bei der Steuerung an und übermittelt dabei seine Anzeigengröße, so dass sich die Steuerung selbst konfigurieren kann. Sie müssen die Anzeigengröße deshalb nicht manuell konfigurieren. Lediglich für Testzwecke kann dies sinnvoll sein.	
Warum muss die Anzeigengröße richtig konfiguriert sein?	Damit bei der Anzeige von Texten (DisplayText-Befehle) die Steuerung die Sonderfunktionen <i>Löschen der Anzeige</i> und <i>Löschen bis zum Zeilenende</i> korrekt ausführen kann.	
Inhalt		
	Thema     Seite       Approjessor 60 servell konfigurieren     142	
	Anzeigengroße manuen könnguneren	

## Anzeigengröße manuell konfigurieren

Anzeigengröße manuell konfigurieren	Um die Anzeigengröße manuell zu konfigurieren, führen Sie folgende Schritte aus:		
	Schritt		Vorgehen
	1	Beschreibe	n Sie MR 2805 mit der Anzahl Zeichen pro Zeile.
	2	Beschreiber Anzahl Zeile	n Sie MR 2804 mit dem Wert in MR 2805 multipliziert mit der en.
MR 2804	Anzahl o	der Zeicher	n auf der Anzeige
Dieses Modulregister enthält die Anzahl der Zeichen auf der Anzeig			er enthält die Anzahl der Zeichen auf der Anzeige.
	Modulregistereigenschaften		
	Werte		1 128
	Wert nach	n Reset	48
MR 2805	Anzahl o	der Zeicher	n pro Zeile
	Dieses M	lodulregiste	er enthält die Anzahl der Zeichen pro Zeile der Anzeige.
	Modulregistereigenschaften		
	Werte		1 128
	Wert nach	n Reset	24

## 7.4.4 Texte anzeigen

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt das Anzeigen von Texten auf Anzeige- und Bediengeräten und die Parametrierung dieser STX-Befehle.		
STX-Befehle	Um Texte anzuzeigen, verwenden Sie folgende STX-Befehle (STX-Funktionen):		
	DisplayText()		
	DisplayText2()		
Inhalt			
	Thema	Seite	
	STX-Befehle zum Anzeigen von Texten	144	
	Gerätenummern	146	
	Cursor-Position	148	
	Anzeige löschen	150	

Funktionsdeklaration	Function DisplayText(Dev:Int,				
	Pos:Int,				
	Const Ref Text:String);				
Funktionsparameter	Parameter	Wert	Beschreibung		
	Dev	0 4	Nummer des Geräts, auf dem der Text ausgegeben wird		
	Pos	1 Mögliche Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	Cursor-Position, ab welcher der Text angezeigt wird		
	Text	Anzuzeigender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen		
Verwenden des Befehls	So rufen Sie	So rufen Sie den Befehl auf, um einen Text anzuzeigen:			
	<pre>DisplayText(0, 1, '_Hello World!'); DisplayText(0, 25, StringVar);</pre>				
Funktionsweise	Der erste STX-Befehl löscht den gesamten Inhalt der Anzeige ('_' im Text). Anschließend stellt er ab der Cursor-Position 1 den Text 'Hello World!' dar. Der zweite STX-Befehl stellt ab der Cursor-Position 25 den Inhalt der String-Variablen <b>StringVar</b> dar. Beide Texte werden auf dem Standardgerät (Dev = 0) angezeigt.				
Funktionsdeklaration	Function D	isplayText2(Dev:Int,			
	ros:Int,				
		Const Ref Text1.String,			

## STX-Befehle zum Anzeigen von Texten

### Funktionsparameter

Parameter	Wert	Beschreibung		
Dev	0 4	Nummer des Geräts, auf dem der Text ausgegeben wird		
Pos	1 Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	Cursor-Position, ab welcher der Text angezeigt wird		
Text1	Anzuzeigender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen		
Text2	Anzuzeigender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen		
Verwenden des Befehls	<b>So rufen Sie</b> ( DisplayText	den Befehl auf, u 2 (0, 25, 'Fehl	ım einen von zwei Texten anzuzeigen: ler:', 'Error:');	
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--
FunktionsweiseDer STX-Befehl stellt auf dem Standardgerät (Dev = 0) ab der Curso25 den Text 'Fehler:' oder den Text 'Error:' dar. MR 2806 steuert die Textauswahl.			Standardgerät (Dev = 0) ab der Cursor-Position Text 'Error:' dar. MR 2806 steuert die	
MR 2806	Textauswahl	Textauswahl für DisplayText?		
	Der Wert dies wird.	es Modulregiste	rs gibt an, welcher der beiden Texte angezeigt	
	Modulregistereigenschaften			
	Werte	0	Text1	
		1	Text2	

### 7 Programmierung

### Gerätenummern

Einleitung

Die Gerätenummer definiert das Anzeigegerät.

Gerätenummern

Für den Parameter Gerätenummer können Sie folgende Werte eingeben:

Nummer	Gerät	Beschreibung
0	Standardgerät	Die verwendete Gerätenummer steht in MR 2824
1	Bediengerät 1	Multi-Display-Modus
2	Bediengerät 2	Single-/Multi-Display-Modus
3	Bediengerät 3	Multi-Display-Modus
4	Bediengerät 4	Multi-Display-Modus
5 7	Reserviert	Nicht verwenden
8	Druckermodul	Ausgabe auf ein Druckermodul am JX2- oder JX3-Systembus
9, 10	Serielle Schnittstelle	Ausgabe auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle
11	Serielles Schnittstellenmodul	Ausgabe auf ein serielles Schnittstellenmodul am JX2- oder JX3-Systembus

MR 2824

#### Gerätenummer für das Standardgerät

Dieses Modulregister enthält die Gerätenummer für das Standardgerät. Wenn Sie im Anwendungsprogramm immer das Standardgerät (Gerätenummer = 0) angeben, können Sie zur Laufzeit das Gerät auswählen.

Modulregistereigenschaften	
Werte	1 11
Wert nach Reset	2

Single-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Single-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät mit der Nummer <b>2</b> an.
Multi-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Multi-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät an, dessen Nummer im zugeordneten Konfigurationsregister MR 2825 bis MR 2828 eingetragen ist.

MR 2825	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 1 im ıs		
	Modulregistereigenschaften			
	Werte	1 4		
	Wert nach Reset	1		
MR 2826	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 2 im ıs		
	Modulregistereigense	chaften		
	Werte	14		
	Wert nach Reset	2		
MD 2827	Gorätonummor für	das Anzoigo, und Rodiongorät 3 im		
	Multi-Display-Modu	IS		
	Modulregistereigense	chaften		
	Werte	1 4		
	Wert nach Reset	3		
MR 2828	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 4 im ıs		
	Modulregistereigense	chaften		
	Werte	14		
	Wert nach Reset	4		

### **Cursor-Position**

Einleitung	Dieser Pa Zeichen d	rameter definiert die Position auf les anzuzeigenden Texts oder Var	der Anzeige, an der das erste iablenwerts stehen soll.
Einschränkungen	Eine Auswertung der Cursor-Position findet bei Anzeigebefehlen auf die Geräte 8 bis 11 nicht statt.		
Cursor-Position 0	Die Cursor-Position <b>0</b> hat eine spezielle Bedeutung. Die Steuerung wertet diesen Parameter in folgenden Stufen aus:		
	Stufe	Stufe     Beschreibung       1     Die Steuerung liest den Inhalt von MR 2814.	
	1		
	2	Wenn	dann
		MR 2814 größer als 0 ist,	wird der Wert als Cursor-Position verwendet.

#### Beispiel für MR 2814 = 0

```
DisplayText(0, 1, 'Temp :');
DisplayValue(0, 0, Temperature);
```

... MR 2814 gleich 0 ist,

**Ergebnis**: Der Temperaturwert wird unmittelbar nach dem Doppelpunkt ab Cursor-Position 7 angezeigt.

... erfolgt die Anzeige ab der aktuellen Cursor-Position.

#### MR 2814

#### Indirekte Cursor-Position

Wenn als Befehlsparameter **0** programmiert ist, enthält dieses Modulregister die Cursor-Position.

Modulregistereigenschaften	
Werte	0 Anzahl der Zeichen auf der Anzeige
Wert nach Reset	0

### Cursor-Positionen der Anzeige- und Bediengeräte

In der folgenden Tabelle ist der Zusammenhang zwischen der Cursor-Position als Befehlsparameter und der Position auf der Anzeige dargestellt:

Bezeichnung	Zeile	Cursor-Position
LCD 16, LCD 110	1	1 20
	2	21 40
	3	41 60
	4	61 80
LCD 23, LCD 27	1	1 24
LCD 34	2	25 48
LCD 52, LCD 54(Z)	1	1 16
	2	17 32
	3	33 48
	4	49 64
LCD 60	1	1 40
	2	41 80

# Anzeige löschen

Einleitung	Bei der Anzeige von Texten gibt es zwei Steuerzeichen, die es erlauben, die Anzeige zu löschen:	
	Anzeige vollständig löschen	
	<ul> <li>Anzeige bis Zeilenende löschen</li> </ul>	
Einschränkungen	Bei Anzeigebefehlen auf die Geräte 8 bis 11 wirken diese Zeichen nicht als Steuerzeichen, sondern werden unverändert angezeigt.	
Anzeige löschen	Das Standardzeichen, um die ganze Anzeige zu löschen, ist der Unterstrich	
	Dieses Zeichen hat zur Folge, dass zuerst die Anzeige gelöscht und anschließend der folgende Text beginnend bei Cursor-Position 1 angezeigt wird.	
	Beispiel:	
	<pre>DisplayText(0, 10, 'H_ello');</pre>	
	<b>Ergebnis</b> : Die Anzeige wird gelöscht und das Wortfragment "ello" ab der Cursor-Position 1 angezeigt.	
Löschen bis zum Zeilenende	Das Standardzeichen, um die Anzeige bis zum Zeilenende zu löschen, ist das Dollarzeichen "\$".	
	Dieses Zeichen hat zur Folge, dass die Zeile von der aktuellen Cursor-Position bis zum Zeilenende gelöscht wird.	
	Beispiel:	
	<pre>DisplayText(0, 25, 'Position:\$');</pre>	
	<b>Ergebnis:</b> Ab der Cursor-Position 25 wird "Position:" angezeigt und der Rest der Zeile gelöscht.	
Steuerzeichen ändern	Wenn der Unterstrich oder das Dollarzeichen angezeigt werden sollen,	

#### MR 2839

#### Steuerzeichen zur Löschung der Anzeige

Dieses Modulregister enthält den ASCII-Code des Steuerzeichens zur Löschung der Anzeige.

Modulregistereigenschaften	
Werte	0 255
Wert nach Reset	95 ('_')
Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayText() oder DisplayText2()

### MR 2840 Steuerzeichen zur Löschung der Anzeige bis zum Zeilenende

Dieses Modulregister enthält den ASCII-Code des Steuerzeichens zur Löschung der Anzeige bis zum Zeilenende.

Modulregistereigenschaften	
Werte	0 255
Wert nach Reset	36 ('\$')
Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayText() oder DisplayText2()

# 7.4.5 Zahlenwerte anzeigen

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt das Anzeigen von Zahlenwerten auf Anzeige- und Bediengeräten und die Parametrierung dieses STX-Befehls. Die Zahlenwerte können Konstanten oder Inhalte von Registern und Variablen sein.
STX-Befehl	Um Zahlenwerte anzuzeigen, verwenden Sie den folgenden STX-Befehl:
	DisplayValue()
Anzeige formatieren	Das Anzeigeformat für Zahlenwerte lässt sich den Bedürfnissen der Applikation anpassen. Folgende Parameter können Sie einstellen:
	<ul> <li>Länge des Anzeigefelds</li> </ul>
	<ul> <li>Anzahl der Nachkommastellen</li> </ul>
	<ul> <li>Mit oder ohne Vorzeichenstelle</li> </ul>
	<ul> <li>Anzeige dezimal oder hexadezimal</li> </ul>
Zahlenwerte anzeigen	Bei der Anzeige von Zahlenwerten gilt folgende Formatierung:
	<ul> <li>Der Zahlenwert wird rechtsbündig im Anzeigefeld dargestellt.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn die Anzeige des Vorzeichens nicht abgestellt wurde, ist das erste Zeichen im Anzeigefeld das Vorzeichen.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei positiven Zahlen wird ein Leerzeichen als Vorzeichen angezeigt. Bei negativen Zahlen ein Minus.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn das Anzeigefeld zu klein ist, werden die Ziffern, die am weitesten links stehen, abgeschnitten.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Wert wird auf die eingestellten Nachkommastellen gerundet.</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	STX-Befehl zum Anzeigen von Zahlenwerten 153
	Gerätenummern154
	Cursor-Position
	Länge des Anzeigefelds einstellen 158
	Vorzeichenanzeige einstellen159
	Anzahl der Nachkommastellen einstellen 160
	Zahlenformat einstellen161

## STX-Befehl zum Anzeigen von Zahlenwerten

Funktionsdeklaration	Function DisplayValue(Dev:Int,		
	Pos:Int,		
		Value:Double)	;
Funktionsparameter	Parameter	Wert	Beschreibung
	Dev	0 4	Nummer des Geräts, auf dem der Wert ausgegeben wird
	Pos	1 Mögliche Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	Cursor-Position, ab welcher der Wert angezeigt wird
	Value	Anzuzeigender Wert	Konstanter Wert, Name eines Registers oder Name einer Variablen
Verwenden des Befehls	So rufen Sie den Befehl auf, um einen Wert anzuzeigen:		
	DisplayValue(0, 1, -12.345); DisplayValue(0, 25, Axis2.Position);		
Funktionsweise	Der erste STX-Befehl stellt ab der Cursor-Position 1 den Wert <b>-12.345</b> dar. Der zweite STX-Befehl stellt ab der Cursor-Position 25 den Inhalt der Variablen <b>Axis2.Position</b> dar. Beide Zahlenwerte werden auf dem Standardgerät (Dev = 0) angezeigt.		

### 7 Programmierung

### Gerätenummern

Einleitung

Die Gerätenummer definiert das Anzeigegerät.

Gerätenummern

Für den Parameter Gerätenummer können Sie folgende Werte eingeben:

Nummer	Gerät	Beschreibung
0	Standardgerät	Die verwendete Gerätenummer steht in MR 2824
1	Bediengerät 1	Multi-Display-Modus
2	Bediengerät 2	Single-/Multi-Display-Modus
3	Bediengerät 3	Multi-Display-Modus
4	Bediengerät 4	Multi-Display-Modus
5 7	Reserviert	Nicht verwenden
8	Druckermodul	Ausgabe auf ein Druckermodul am JX2- oder JX3-Systembus
9, 10	Serielle Schnittstelle	Ausgabe auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle
11	Serielles Schnittstellenmodul	Ausgabe auf ein serielles Schnittstellenmodul am JX2- oder JX3-Systembus

MR 2824

#### Gerätenummer für das Standardgerät

Dieses Modulregister enthält die Gerätenummer für das Standardgerät. Wenn Sie im Anwendungsprogramm immer das Standardgerät (Gerätenummer = 0) angeben, können Sie zur Laufzeit das Gerät auswählen.

Modulregistereigenschaften	
Werte	1 11
Wert nach Reset	2

Single-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Single-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät mit der Nummer <b>2</b> an.
Multi-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Multi-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät an, dessen Nummer im zugeordneten Konfigurationsregister MR 2825 bis MR 2828 eingetragen ist.

MR 2825	Gerätenummer für Multi-Display-Mod	<sup>,</sup> das Anzeige- und Bediengerät 1 im us	
	Modulregistereigenschaften		
	Werte	1 4	
	Wert nach Reset	1	
MR 2826	Gerätenummer für das Anzeige- und Bediengerät 2 im Multi-Display-Modus		
	Modulregistereigens	schaften	
	Werte	1 4	
	Wert nach Reset	2	
MR 2827	Gerätenummer für Multi-Display-Mod	<sup>,</sup> das Anzeige- und Bediengerät 3 im us	
	Modulregistereigens	schaften	
	Werte	1 4	
	Wert nach Reset	3	
MR 2828	Gerätenummer für Multi-Display-Mod	<sup>,</sup> das Anzeige- und Bediengerät 4 im us	
	Modulregistereigens	schaften	
	Werte	1 4	
	Wert nach Reset	4	

### **Cursor-Position**

Einleitung	Dieser Parameter definiert die Position auf der Anzeige, an der das erste Zeichen des anzuzeigenden Texts oder Variablenwerts stehen soll.		
Einschränkungen	Eine Auswertung der Cursor-Position findet bei Anzeigebefehlen auf die Geräte 8 bis 11 nicht statt.		
Cursor-Position 0	Die Cursor-Position <b>0</b> hat eine spezielle Bedeutung. Die Steuerung wertet diesen Parameter in folgenden Stufen aus:		
	Stufe	Beschreibung	
	1	Die Steuerung liest den Inhalt von MR 2814.	
	2	Wenn	dann
		MR 2814 größer als 0 ist,	wird der Wert als Cursor-Position verwendet.

#### Beispiel für MR 2814 = 0

```
DisplayText(0, 1, 'Temp :');
DisplayValue(0, 0, Temperature);
```

... MR 2814 gleich 0 ist,

**Ergebnis**: Der Temperaturwert wird unmittelbar nach dem Doppelpunkt ab Cursor-Position 7 angezeigt.

... erfolgt die Anzeige ab der aktuellen Cursor-Position.

#### MR 2814

### **Indirekte Cursor-Position**

Wenn als Befehlsparameter **0** programmiert ist, enthält dieses Modulregister die Cursor-Position.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0 Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	
Wert nach Reset	0	

### Cursor-Positionen der Anzeige- und Bediengeräte

In der folgenden Tabelle ist der Zusammenhang zwischen der Cursor-Position als Befehlsparameter und der Position auf der Anzeige dargestellt:

Bezeichnung	Zeile	Cursor-Position
LCD 16, LCD 110	1	1 20
	2	21 40
	3	41 60
	4	61 80
LCD 23, LCD 27	1	1 24
LCD 34	2	25 48
LCD 52, LCD 54(Z)	1	1 16
	2	17 32
	3	33 48
	4	49 64
LCD 60	1	1 40
	2	41 80

# Länge des Anzeigefelds einstellen

Länge einstellen	Die Länge des Anzeigefelds für einen Zahlenwert stellen Sie in MR 2812 ein. MR 2812 = Anzahl Ziffern + Vorzeichen [+ Dezimalpunkt]			
	Beispiel:			
	Anzahl Ziffern:	6		
	Vorzeichenanzeige (MR 2816):	0 (ja)		
	Dezimalpunkt:	Nein		
	Feldlänge (MR 2812):	7		
	Anzeige:	7 Zeichen		
MR 2812	Feldlänge bei DisplayValue			
	Dieses Modulregister enthält die Länge des Anzeigefelds.			

Modulregistereigenschaften		
Werte	1 12	
Wert nach Reset	11	
Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayValue()	

# Vorzeichenanzeige einstellen

Vorzeichenanzeige einstellen	Ob das Vorzeichen angezeigt wird oder nicht, stellen Sie in MR 2816 ein. Um die benötigte Länge des Anzeigefelds in MR 2812 einzustellen, rechnen Sie weiterhin die Vorzeichenstelle hinzu, selbst wenn kein Vorzeichen angezeigt werden soll.			
	Beispiel:			
	Anzahl Ziffern:		6	
	Vorzeichenanzeige (MF	R 2816):	1 (nein)	
	Dezimalpunkt:		Nein	
	Feldlänge (MR 2812):		7	
	Anzeige:		6 Zeichen	
MR 2816	Vorzeichenanzeige			
	Modulregistereigenschaften			
	Werte	0	Vorzeichen wird angezeigt	
		1	Vorzeichen wird nicht angezeigt	
	Wird wirksam	Beim nächst	en STX-Befehl DisplayValue()	

## Anzahl der Nachkommastellen einstellen

Nachkommastellen einstellen	Die Anzahl der N Wenn Sie die An Länge des Anzei Grund: Der Dezir	Die Anzahl der Nachkommastellen stellen Sie in MR 2810 ein. Wenn Sie die Anzeige mit Nachkommastellen einstellen, müssen Sie ggf. die Länge des Anzeigefelds in MR 2812 vergrößern. Grund: Der Dezimalpunkt benötigt eine Stelle zur Darstellung auf der Anzeige.		
MR 2810	Anzahl der Nacl	Anzahl der Nachkommastellen bei DisplayValue		
	Dieses Modulreg Anzeigen von Za	Dieses Modulregister enthält die Anzahl der Nachkommastellen beim Anzeigen von Zahlenwerten.		
	Modulregistereig	Modulregistereigenschaften		
	Werte	0 4		
	Wird wirksam	Wird wirksam         Beim nächsten STX-Befehl DisplayValue()		

## Zahlenformat einstellen

Zahlenformat einstellen Merker 2060	Sie haben die Möglichkeit, Zahlenwerte dezimal oder hexadezimal anzuzeigen. Das Zahlenformat stellen Sie über Merker 2060 ein. Zahlenformat				
					Merkereigenschaften
	Werte	0	Dezimal		
		1	Hexadezimal		
	Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayValue()			

## 7.4.6 Zahlenwerte eingeben

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Eingabe von Werten auf Anzeige- und Bediengeräten und die Zuweisung als Register- und Variablenwert sowie die Parametrierung dieses STX-Befehls.		
STX-Befehl	Um Register- und Variableninhalte über Anzeige- und Bediengeräte einzugeben, verwenden Sie den folgenden STX-Befehl:		
Eingabe formatieren	<ul> <li>OserInput ()</li> <li>Das Eingabeformat für Zahlenwerte lässt sich den Bedürfnissen der Applikation anpassen. Folgende Parameter können Sie einstellen:</li> <li>Länge des Eingabefelds</li> <li>Maximale Anzahl der Nachkommastellen</li> <li>Anzeige eines Vorschlagswerts</li> </ul>		
Verwendete Tasten bei	Taste	Beschreibung	
der Eingabe von Zahlenwerten	[0] [9]	Zahlenwert eingeben	
	[.] oder [,]	Dezimalpunkt oder Dezimalkomma eingeben	
	[-]	Negativer/positiver Zahlenwert eingeben; Sie können die Taste jederzeit während der Eingabe betätigen.	
	[C]	Bisherige Eingabe löschen; Vorschlagswert wieder anzeigen	
	ENTER ([₊])	Eingabe abschließen; Wert übernehmen	

### Einschränkungen

Folgende Einschränkungen gelten bei dem STX-Befehl UserInput():

- Während der Eingabe von Zahlenwerten werden die dabei verwendeten Tasten nicht auf die Tastenmerker abgebildet.
- Während die Monitorfunktion aktiv ist, wird der STX-Befehl UserInput() von der Steuerung so lange nicht ausgeführt, bis die Monitorfunktion abgeschlossen ist.

### Die Eingabe anzeigen

Während der Eingabe wird Folgendes angezeigt:

Stufe	Beschreibung		
1	Die Steuerung zeigt den Vorschlagswert an. Die Formatparameter werden wie bei der Anzeige von Zahlenwerten angewandt.		
2	Wenn	dann	
	Sie die Taste ENTER drücken,	übernimmt die Steuerung den Vorschlagswert und schließt den Befehl ab.	
	Sie eine andere der bei der Eingabe verwendeten Tasten drücken,	löscht die Steuerung den Vorschlagswert und bringt die gedrückte Taste zur Anzeige.	
3	Die eingegebene Zahl wird linksbünd Befehl abgeschlossen oder abgebro	dig im Eingabefeld angezeigt, bis der chen wird.	

**Ergebnis**: Nachdem Sie die Eingabe beendet haben, bleibt die letzte Anzeige stehen.

Inhalt

Thema	Seite
STX-Befehl zur Eingabe von Zahlenwerten	
Gerätenummern	165
Cursor-Position	167
Länge des Eingabefelds einstellen	169
Maximale Anzahl der Nachkommastellen einstellen	170
Vorschlagswert einstellen	171
Anzahl der Nachkommastellen abfragen	172
UserInput - Status abfragen	173
UserInput - Befehl abbrechen	174

# STX-Befehl zur Eingabe von Zahlenwerten

Funktionsdeklaration	<pre>Function UserInput(Dev:Int,</pre>			
Funktionsparameter	Paramet	er	Wert	Beschreibung
	Dev		0 4	Nummer des Geräts, auf dem der Wert eingegeben wird
	Pos		1 Mögliche Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	Cursor-Position, ab welcher das Eingabefeld angezeigt wird
Funktionsergebnis	Funktions	erge	ebnis	
	T	ур	Double	
	W	ert	Eingegebener Wert	
Verwenden des Befehls	So können Sie den Befehl aufrufen und das Ergebnis einer Variablen zuweisen: AutoSet[Index].Destination := UserInput(0, 10);			
	Die Steue	iun	g bearbeitet den beien in loig	
	Stufe		Besch	reibung
	1 Die Steuerung zeigt auf dem Gerät <b>0</b> ab der Cursor-Position <b>10</b> den Vorschlagswert an, bereitet ein Eingabefeld vor und schaltet den Cursor ein.			ab der Cursor-Position <b>10</b> den abefeld vor und schaltet den Cursor
	2 Der Task bleibt am STX-Befehl UserInput() stehen, bis er abgebrochen wird oder der Bediener die Eingabe durch Drücken der Taste ENTER ([,J]) abschließt.		rInput () <b>stehen, bis er</b> die Eingabe durch Drücken der	
	3		Wenn	dann
		S drü	Sie die Taste <b>ENTER</b> ([₊J]) cken,	weist die Steuerung den eingegebenen Wert der Variablen zu und setzt den Task mit dem nächsten Befehl fort.
		d abg	er STX-Befehl UserInput() ebrochen wurde,	wird eine Exception ausgelöst und mit Stufe 4 fortgefahren.
	4		Wenn	dann
		e pro	ine Exception-Behandlung grammiert wurde,	wird der Task dort fortgesetzt.
		k pro	eine Exception-Behandlung grammiert wurde,	wird der Task abgebrochen und der Fehler im Fehlerregister angezeigt.

### Gerätenummern

Einleitung

Die Gerätenummer definiert das Anzeigegerät.

Gerätenummern

Für den Parameter Gerätenummer können Sie folgende Werte eingeben:

Nummer	Gerät	Beschreibung
0	Standardgerät	Die verwendete Gerätenummer steht in MR 2824
1	Bediengerät 1	Multi-Display-Modus
2	Bediengerät 2	Single-/Multi-Display-Modus
3	Bediengerät 3	Multi-Display-Modus
4	Bediengerät 4	Multi-Display-Modus
5 7	Reserviert	Nicht verwenden
8	Druckermodul	Ausgabe auf ein Druckermodul am JX2- oder JX3-Systembus
9, 10	Serielle Schnittstelle	Ausgabe auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle
11	Serielles Schnittstellenmodul	Ausgabe auf ein serielles Schnittstellenmodul am JX2- oder JX3-Systembus

MR 2824

#### Gerätenummer für das Standardgerät

Dieses Modulregister enthält die Gerätenummer für das Standardgerät. Wenn Sie im Anwendungsprogramm immer das Standardgerät (Gerätenummer = 0) angeben, können Sie zur Laufzeit das Gerät auswählen.

Modulregistereigenschaften	
Werte	1 11
Wert nach Reset	2

Single-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Single-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät mit der Nummer <b>2</b> an.
Multi-Display-Modus	Ein Anzeige- und Bediengerät zeigt im Multi-Display-Modus immer den Inhalt von dem Gerät an, dessen Nummer im zugeordneten Konfigurationsregister MR 2825 bis MR 2828 eingetragen ist.

### 7 Programmierung

MR 2825	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 1 im ıs			
	Modulregistereigenschaften				
	Werte	14			
	Wert nach Reset	1			
MR 2826	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 2 im ıs			
	Modulregistereigense	chaften			
	Werte	1 4			
	Wert nach Reset	2			
MR 2827	Gerätenummer für	das Anzeige- und Bediengerät 3 im			
	Multi-Display-Modu	IS			
	Modulregistereigense	chaften			
	Werte	14			
	Wert nach Reset	3			
MR 2828	Gerätenummer für Multi-Display-Modu	das Anzeige- und Bediengerät 4 im ıs			
	Modulregistereigenso	chaften			
	Werte	1 4			
	Wert nach Reset	4			

### **Cursor-Position**

Einleitung	Dieser Parameter definiert die Position auf der Anzeige, an der das erste Zeichen des anzuzeigenden Texts oder Variablenwerts stehen soll.	
Einschränkungen	Eine Auswertung der Cursor-Position findet bei Anzeigebefehlen auf die Geräte 8 bis 11 nicht statt.	
Cursor-Position 0	Die Cursor-Position <b>0</b> hat eine spezielle Bedeutung. Die Steuerung wertet diesen Parameter in folgenden Stufen aus:	

Stufe	Beschreibung		
1	Die Steuerung liest den Inhalt von MR 2814.		
2 Wenn dann		dann	
	MR 2814 größer als 0 ist,	wird der Wert als Cursor-Position verwendet.	
	MR 2814 gleich 0 ist,	erfolgt die Anzeige ab der aktuellen Cursor-Position.	

#### Beispiel für MR 2814 = 0

DisplayText(0, 1, 'Temp :'); DisplayValue(0, 0, Temperature);

**Ergebnis**: Der Temperaturwert wird unmittelbar nach dem Doppelpunkt ab Cursor-Position 7 angezeigt.

#### MR 2814 Indirekte Cursor-Position

Wenn als Befehlsparameter **0** programmiert ist, enthält dieses Modulregister die Cursor-Position.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0 Anzahl der Zeichen auf der Anzeige	
Wert nach Reset	0	

Cursor-Positionen der	
Anzeige- und	
Bediengeräte	

In der folgenden Tabelle ist der Zusammenhang zwischen der Cursor-Position als Befehlsparameter und der Position auf der Anzeige dargestellt:

Bezeichnung	Zeile	Cursor-Position
LCD 16, LCD 110	1	1 20
	2	21 40
	3	41 60
	4	61 80
LCD 23, LCD 27	1	1 24
LCD 34	2	25 48
LCD 52, LCD 54(Z)	1	1 16
	2	17 32
	3	33 48
	4	49 64
LCD 60	1	1 40
	2	41 80

# Länge des Eingabefelds einstellen

Länge einstellen	Die Länge des Eingabefelds für einen Zahlenwert stellen Sie in MR 2813 ein.			
	MR 2813 = Anzahl	Ziffern +	Vorzeichen [+ Dezimalpunkt]	
	Beispiel:			
	Anzahl Ziffern:		6	
	Dezimalpunkt (MR 281	1 = 0):	Nein	
	Feldlänge (MR 2813):		7	
MR 2813	Feldlänge bei Userl	nput		
	Dieses Modulregister enthält die Länge des Eingabefelds.			
	Modulregistereigenso	chaften		
	Werte	1 12		
	Wert nach Reset	11		
	Wird wirksam	Beim nächs	ten STX-Befehl UserInput()	

### Maximale Anzahl der Nachkommastellen einstellen

Nachkommastellen einstellen	Die maximale Anzahl der Nachkommastellen stellen Sie in MR 2811 ein. Wenn Sie die Eingabe mit Nachkommastellen einstellen, müssen Sie ggf. die Länge des Eingabefelds in MR 2813 vergrößern. Grund: Der Dezimalpunkt benötigt eine Stelle zur Darstellung auf der Anzeige.			
MR 2811	Maximale Anzahl	der Nachkommastellen bei UserInput		
	Dieses Modulregister enthält die maximale Anzahl der Nachkommastellen, die bei der Eingabe von Werten möglich ist.			
	Modulregistereiger	nschaften		
	Werte	0 4		
	Wert nach Reset	4		
	Wird wirksam	Wird wirksam         Beim nächsten STX-Befehl UserInput()		

## Vorschlagswert einstellen

Vorschlagswert einstellen	Den Vorschlagswert beim STX-Befehl UserInput() stellen Sie in MR 2815 ein.			
Vorschlagswert anzeigen	Die Steuerung zeigt den Vorschlagswert beim STX-Befehl UserInput() mit den Formateinstellungen an, wie sie beim Anzeigen von Zahlenwerten verwendet werden.			
MR 2815	Vorschlagswert bei UserInput			
	Dieses Modulregister enthält den Vorschlagswert, der beim Aufruf des STX-Befehls UserInput() und nach dem Löschen mit der Taste [C] angezeigt wird.			
	Modulregistereige	nschaften		
	Werte (Int) -2.147.483.648 2.147.483.647			
	Werte (Float)	+/-(1,2x10 <sup>-38</sup> 3,4x10 <sup>38</sup> )		
	Тур	Int oder Float, abhängig vom zuletzt geschriebenen Wert		
	Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl UserInput()		
	Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl UserInput ()		

## Anzahl der Nachkommastellen abfragen

Anzahl der Nachkommastellen abfragen	Die Anzahl der eingegebenen Nachkommastellen lesen Sie in MR 2808 aus.		
MR 2808	Anzahl der eingegebenen Nachkommastellen bei UserInput		
	Dieses Modulregister enthält die Anzahl der vom Bediener einge Nachkommastellen.		
	Modulregistereigens	chaften	
	Werte 0 [MR 2811]		

# UserInput - Status abfragen

MR 2817	Status des U	IserInput	UserInput() <b>Hayen Sie in Mik 2017 ab</b> .		
	Dieses Modu	Dieses Modulregister enthält den Status des STX-Befehls UserInput().			
	Modulregister	reigenschaften			
	Werte	0	Kein UserInput aktiv		
		1	UserInput aktiv		

UserInput - Befehl abbrechen

Aktiven Befehl abbrechen	Wenn Sie den Wert <b>0</b> in das MR 2817 schreiben, brechen Sie einen aktiven STX-Befehl UserInput() ab.				
Funktionsweise	Die Steu Stufen al	erung bri b:	cht einen aktiven STX-	Befehl UserInput() in folgenden	
	Stufe	Beschreibung			
	1	Die Steuerung schaltet den blinkenden Cursor am Bediengerät aus.			
	2	Die Stei	uerung löst eine Exception	n USER_INPUT_BREAK aus.	
	3		Wenn	dann	
		eine l program	Exception-Behandlung nmiert wurde,	wird der Task dort fortgesetzt.	
		keine Exception-Behandlung programmiert wurde,		wird der Task abgebrochen und der Fehler im Fehlerregister angezeigt.	
	Ergebni werden s	<b>s:</b> Die Va sollte, wir	riable, auf welche das d nicht verändert.	Funktionsergebnis zugewiesen	
MR 2817	Status d Dieses N Wenn Si STX-Bef	les User lodulregi e den We ehl User	I <b>nput</b> ster enthält den Status ert <b>0</b> in das MR 2817 so Input () <b>ab</b> .	des STX-Befehls UserInput(). chreiben, brechen Sie einen aktiven	
	Modulreg	gistereige	enschaften		
	Werte les	en	0	Kein UserInput aktiv	
			1	UserInput aktiv	
	Werte sch	nreiben	0	UserInput abbrechen	
Verwenden des Befehls	Try Val Catch U Tra	ue := U SER_INP ce ('Us	serInput (0, 25); UT_BREAK: erInput aborted !!!	);	

# 7.4.7 Tasten abfragen

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Abfrage der Tasten der Anzeige- und Bediengeräte durch die Steuerung.			
Abbildung der Tasten	Die Steuerung bildet die Tasten der Anzeige- und Bediengeräte auf folgende Variablen ab:			
	<ul> <li>Spezialmerker</li> </ul>			
	<ul> <li>Bits in Registern, die de</li> </ul>	n Spezialm	erkern überlagert sind	
	Die Merker und Registerbits nehmen folgende Zustände an:			
	Taste		Spezialmerker/Registerbit	
	gedrückt		TRUE/1	
	nicht gedrückt		FALSE/0	
Einschränkungen	Während der Eingabe von Zahlenwerten sind die dabei verwendeten Tasten nicht auf die Tastenmerker und Registerbits abgebildet.			
Verwendete Tasten bei der Eingabe von	Taste		Beschreibung	
Zahlenwerten	[0] [9]	Zahlenwert eingeben		
	[.] oder [,]	Dezimalpunkt oder Dezimalkomma eingeben		
	[-]	Negativer/positiver Zahlenwert eingeben;		
		Sie könner betätigen.	n die Taste jederzeit während der Eingabe	
	[C]	Bisherige Eingabe löschen;		
		Vorschlags	swert wieder anzeigen	
	ENTER ([₊])	Eingabe al	bschließen; Wert übernehmen	
Inhalt				

Thema	Seite
Tasten zuordnen	176
Register der Basismerkernummern	180

### Tasten zuordnen

einstellen.

# Die Tasten der Anzeige- und Bediengeräte sind auf einen Bereich von Spezialmerkern und ihrer überlagerten Register zugeordnet.

Merkernummern

Einleitung

Die Tastenmerker sind relativ zu einer Basismerkernummer adressiert. Diese Basismerkernummer können Sie im Multi-Display-Modus über Register

Bediengerät	Register	Standard-Basismerkern ummer	Merkernummern
Single-Display	-	2000	2160 2223
1	MR 2829	2000	2160 2223
2	MR 2830	2000	2160 2223
3	MR 2831	2000	2160 2223
4	MR 2832	2000	2160 2223

#### Zuordnung

Hier ist die Zuordnung zwischen Tasten, Spezialmerker und den überlagerten Registern angegeben. Diese Zuordnung ist gültig für den Single-Display-Modus und die Standardeinstellung des Multi-Display-Modus.

Nummerische Tasten					
Merker	Registerbit (16-Bit-Überlagerung)	Registerbit (32-Bit-Überlagerung)			
2160	203139.0	203127.16			
2161	203139.1	203127.17			
2162	203139.2	203127.18			
2163	203139.3	203127.19			
2164	203139.4	203127.20			
2165	203139.5	203127.21			
2166	203139.6	203127.22			
2167	203139.7	203127.23			
2168	203139.8	203127.24			
2169	203139.9	203127.25			
2170	203139.10	203127.26			
2171	203139.11	203127.27			
2172	203139.12	203127.28			
2173	203139.13	203127.29			
2174	203139.14	203127.30			
2175	203139.15	203127.31			
2176	203140.0	203128.0			
	Num           Merker           2160           2161           2162           2163           2164           2165           2166           2167           2168           2169           2170           2171           2172           2173           2174           2175           2176	Numerische Tasten           Merker         Registerbit (16-Bit-Überlagerung)           2160         203139.0           2161         203139.1           2162         203139.2           2163         203139.3           2164         203139.4           2165         203139.4           2165         203139.5           2166         203139.6           2167         203139.7           2168         203139.7           2169         203139.7           2169         203139.9           2170         203139.10           2171         203139.10           2172         203139.13           2173         203139.12           2173         203139.13           2174         203139.14           2175         203139.15			

Nummerische Tasten				
Taste Merker		Registerbit (16-Bit-Überlagerung)	Registerbit (32-Bit-Überlagerung)	
[SHIFT]+[7]	2177	203140.1	203128.1	
[SHIFT]+[8]	2178	203140.2	203128.2	
[SHIFT]+[9]	2179	203140.3	203128.3	

Funktionstasten				
Taste	Merker Registerbit (16-Bit-Überlagerung)		Registerbit (32-Bit-Überlagerung)	
[F1]	2201	203141.9	203128.25	
[F2]	2202	203141.10	203128.26	
[F3]	2203	203141.11	203128.27	
[F4]	2204	203141.12	203128.28	
[F5]	2205	203141.13	203128.29	
[F6]	2206	203141.14	203128.30	
[F7]	2207	203141.15	203128.31	
[F8]	2208	203142.0	203129.0	
[F9]	2209	203142.1	203129.1	
[F10]	2210	203142.2	203129.2	
[F11]	2211	203142.3	203129.3	
[F12]	2212	203142.4	203129.4	
[SHIFT]+[F1]	2181	203140.5	203128.5	
[SHIFT]+[F2]	2182	203140.6	203128.6	
[SHIFT]+[F3]	2183	203140.7	203128.7	
[SHIFT]+[F4]	2184	203140.8	203128.8	
[SHIFT]+[F5]	2185	203140.9	203128.9	
[SHIFT]+[F6]	2186	203140.10	203128.10	
[SHIFT]+[F7]	2187	203140.11	203128.11	
[SHIFT]+[F8]	2188	203140.12	203128.12	
[SHIFT]+[F9]	2189	203140.13	203128.13	
[SHIFT]+[F10]	2190	203140.14	203128.14	
[SHIFT]+[F11]	2191	203140.15	203128.15	
[SHIFT]+[F12]	2192	203141.0	203128.16	

Sondertasten (gilt nicht für LCD 27)			
Taste	Merker	Registerbit (16-Bit-Überlagerung)	Registerbit (32-Bit-Überlagerung)
[SHIFT]+[←]	2193	203141.1	203128.17
[SHIFT]+[→]	2194	203141.2	203128.18
[SHIFT]+[R]	2195	203141.3	203128.19
[SHIFT]+[I/O]	2196	203141.4	203128.20
[SHIFT]+[=]	2197	203141.5	203128.21
[SHIFT]+[C]	2198	203141.6	203128.22
[SHIFT]+ [ENTER] ([₊]])	2199	203141.7	203128.23
[SHIFT]	2200	203141.8	203128.24
[→]	2213	203142.5	203129.5
[←]	2214	203142.6	203129.6
[R]	2215	203142.7	203129.7
[I/O]	2216	203142.8	203129.8
[=]	2217	203142.9	203129.9
[C]	2218	203142.10	203129.10
[ENTER] ([₊])	2219	203142.11	203129.11
[-]	2220	203142.12	203129.12
[SHIFT]+[-]	2221	203142.13	203129.13
[.]	2222	203142.14	203129.14
[SHIFT]+[.]	2223	203142.15	203129.15

LCD 27			
Taste	Merker	Registerbit (16-Bit-Überlagerung)	Registerbit (32-Bit-Überlagerung)
[↑]	2209	203142.1	203129.1
[↓]	2210	203142.2	203129.2
[C]	2211	203142.3	203129.3
[-]	2212	203142.4	203129.4

NUM 25			
Taste	Merker	Registerbit (16-Bit-Überlagerung)	Registerbit (32-Bit-Überlagerung)
[S1]	2206	203141.14	203128.30
[S2]	2207	203141.15	203128.31
[S3]	2208	203142.0	203129.0
[S4]	2209	203142.1	203129.1
[S5]	2210	203142.2	203129.2
[SHIFT]+[S1]	2186	203140.10	203128.10
[SHIFT]+[S2]	2187	203140.11	203128.11
[SHIFT]+[S3]	2188	203140.12	203128.12
[SHIFT]+[S4]	2189	203140.13	203128.13
[SHIFT]+[S5]	2190	203140.14	203128.14

# Register der Basismerkernummern

Einleitung	Im Multi-Display-Modus können Sie die Basismerkernummern für die Tasten der Anzeige- und Bediengeräte über Register einstellen.		
MR 2829	Basismerkernumm	er für Gerät 1	
	Dieses Modulregister enthält die Basismerkernummer für das Anzeige- und Bediengerät 1.		
	Modulregistereigenschaften		
	Werte	-160 2080	
	Wert nach Reset	2000	
	Wird wirksam	Ab der nächsten Betätigung einer Taste	
MR 2830	Basismerkernummer für Gerät 2		
	Dieses Modulregister enthält die Basismerkernummer für das Anzeige- und Bediengerät 2.		
	Modulregistereigenschaften		
	Werte	-160 2080	
	Wert nach Reset	2000	
	Wird wirksam	Ab der nächsten Betätigung einer Taste	
MR 2831	Basismerkernumm	er für Gerät 3	
	Dieses Modulregister enthält die Basismerkernummer für das Anzeige- und Bediengerät 3.		
Modulregistereigenschaften			
	Werte	-160 2080	
	Wert nach Reset	2000	
	Wird wirksam	Ab der nächsten Betätigung einer Taste	
#### MR 2832

#### Basismerkernummer für Gerät 4

Dieses Modulregister enthält die Basismerkernummer für das Anzeige- und Bediengerät 4.

Modulregistereigenschaften		
Werte	-160 2080	
Wert nach Reset	2000	
Wird wirksam	Ab der nächsten Betätigung einer Taste	

# 7.4.8 Leuchtdioden ein- und ausschalten

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Leuchtdioden in den Tasten der Anzeige- und Bediengeräte ein- und ausschalten können.		
Abbildung der Leuchtdioden	Die Steuerung liest den Zustand der Leuchtdioden in den Tasten der Anzeige- und Bediengeräte aus den niederwertigen 12 Bits eines Registers:		
	Registerbit	Leuchtdiode	
	1	Ein	
	0	Aus	

Inhalt

Thema	Seite
Leuchtdioden zuordnen	
Register der LED-Registernummern	

**Register-/** 

Merkernummern

## Leuchtdioden zuordnen

# **Einleitung** Die Leuchtdioden in den Tasten der Anzeige- und Bediengeräte sind standardmäßig auf ein Register zugeordnet, dem Spezialmerkern überlagert sind.

Die Nummer des Registers, aus dem der Zustand der Leuchtdioden gelesen wird, können Sie im Multi-Display-Modus über Register einstellen.

Bediengerät	Register	Standard-LED-Register nummer	Merkernummern
Single-Display	-	203143	2224 2235
1	MR 2833	203143	2224 2235
2	MR 2834	203143	2224 2235
3	MR 2835	203143	2224 2235
4	MR 2836	203143	2224 2235

#### Zuordnung

Hier ist die Zuordnung zwischen Tasten, Spezialmerker und dem überlagerten Register angegeben. Diese Zuordnung ist gültig für den Single-Display-Modus und die Standardeinstellung des Multi-Display-Modus.

LED in der Taste	Merker	Registerbit
[F1]	2224	203143.0
[F2]	2225	203143.1
[F3]	2226	203143.2
[F4]	2227	203143.3
[F5]	2228	203143.4
[F6]	2229	203143.5
[F7]	2230	203143.6
[F8]	2231	203143.7
[F9]	2232	203143.8
[F10]	2233	203143.9
[F11]	2234	203143.10
[F12]	2235	203143.11

## Register der LED-Registernummern

Einleitung	Im Multi-Display-Modus können die Registernummern für die Zustände der Leuchtdioden der Anzeige- und Bediengeräte über Register eingestellt werden.		
MR 2833	LED-Registernummer für Gerät 1		
	Dieses Modulregiste Bediengerät 1.	r enthält die LED-Registernummer für das Anzeige- und	
	Modulregistereigenso	chaften	
	Werte	100000 1059999	
	Wert nach Reset	203143	
MR 2834	LED-Registernumm	ner für Gerät 2	
	Dieses Modulregiste Bediengerät 2.	r enthält die LED-Registernummer für das Anzeige- und	
	Modulregistereigenso	chaften	
	Werte	100000 1059999	
	Wert nach Reset	203143	
MR 2835	LED-Registernumm	ner für Gerät 3	
	Dieses Modulregiste Bediengerät 3.	r enthält die LED-Registernummer für das Anzeige- und	
	Modulregistereigenso	chaften	
	Werte	100000 1059999	
	Wert nach Reset	203143	

#### MR 2836

## LED-Registernummer für Gerät 4

Dieses Modulregister enthält die LED-Registernummer für das Anzeige- und Bediengerät 4.

Modulregistereigenschaften		
Werte	100000 1059999	
Wert nach Reset	203143	

# 7.4.9 Monitorfunktionen

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die vom Anwendungsprogramm unabhängige Verwendung eines Anzeige- und Bediengeräts, um Variablen anzuzeigen und zu verändern.
Voraussetzungen	Folgende Voraussetzungen müssen für die Monitorfunktionen erfüllt sein:
	<ul> <li>Ein Anzeige- und Bediengerät mit einem Tastenfeld mit Dezimalblock ist an der Steuerung angeschlossen.</li> <li>Die Monitorfunktionen sind nicht über Konfigurationsregister gesperrt.</li> <li>Der STX-Befehl UserInput () zum Eingeben von Zahlenwerten ist nicht aktiv.</li> </ul>
Einschränkungen	Die Monitorfunktion kann nur auf Variablen der Steuerung zugreifen, die festen Adressen zugeordnet sind.
	<ul> <li>Register (%VL)</li> <li>Merker (%MX)</li> <li>Eingänge (%IX)</li> <li>Ausgänge (%QX)</li> </ul>
Multi-Display-Modus	Im Multi-Display-Modus gibt es für die Monitorfunktion Folgendes zu beachten:
	<ul> <li>Die Monitoranzeige erscheint nur auf dem Anzeige- und Bediengerät, an dem Sie die Monitorfunktion durch Drücken der Taste [R] oder der Taste [I/O] gestartet haben.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Steuerung kann nicht unterscheiden, auf welchem Anzeige- und Bediengerät die weiteren Tasten betätigt werden.</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte
	Bedeutung der Tasten in der Monitorfunktion
	Variablen anzeigen und ändern
	Monitorfunktion konfigurieren191

## Übersicht der Anzeige- und Bediengeräte

Geeignete Anzeige- und Bediengeräte In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der alphanumerischen Anzeigeund Bediengeräte der Jetter AG mit möglicher Monitorfunktion.

Bezeichnung	Tasten	Variablen
LCD 16 + NUM 25	[R] und [I/O]	<ul> <li>Register</li> <li>Merker</li> <li>Eingänge</li> <li>Ausgänge</li> </ul>
LCD 34	[R]	<ul><li>Register</li><li>Merker</li></ul>
LCD 52	[R] und [I/O]	<ul> <li>Register</li> <li>Merker</li> <li>Eingänge</li> <li>Ausgänge</li> </ul>
LCD 54(Z)	[R] und [I/O]	<ul> <li>Register</li> <li>Merker</li> <li>Eingänge</li> <li>Ausgänge</li> </ul>
LCD 60	[R] und [I/O]	<ul><li>Register</li><li>Merker</li><li>Eingänge</li><li>Ausgänge</li></ul>
LCD 110	[R] und [I/O]	<ul><li>Register</li><li>Merker</li><li>Eingänge</li><li>Ausgänge</li></ul>

## Bedeutung der Tasten in der Monitorfunktion

Taste	Beschreibung
[R]	Start der Monitorfunktion für Register oder Merker
[I/O]	Start der Monitorfunktion für Ausgänge, Eingänge oder Merker
[0] [9]	Variablennummer oder Zahlenwert eingeben
[.] oder [,]	Dezimalpunkt oder Dezimalkomma eingeben
[-]	Negativer/positiver Zahlenwert eingeben; Sie können die Taste jederzeit während der Eingab betätigen.
[C]	<ul><li>Bisherige Eingabe löschen</li><li>Monitorfunktion abbrechen</li></ul>
ENTER ([₊])	<ul> <li>Eingabe abschließen; Variable anzeigen oder Wert übernehmen</li> <li>Umschalten zwischen Monitoranzeige und</li> </ul>
	normaler Anzeige

Verwendete Tasten in der Folgende Tasten werden in der Monitorfunktion verwendet: Monitorfunktion

#### Einschränkungen

Während der Monitorfunktion werden die dabei verwendeten Tasten nicht auf die Tastenmerker abgebildet.

## Variablen anzeigen und ändern

Monitorfunktion starten	Um die Monitorfunktion zu starten, drücken Sie die Taste <b>[R]</b> oder die Taste <b>[I/O]</b> . Wenn die Eingabe der Variablennummer noch nicht mit der Taste <b>ENTER</b> ([,]) abgeschlossen ist, können Sie über diese Tasten den Variablentyp ändern.		
Registerinhalt anzeigen	Um einer	n Registerinhalt anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:	
	Schritt	Vorgehen	
	1	Drücken Sie die Taste <b>[R]</b> . <b>Ergebnis:</b> Das Bediengerät schaltet auf die Monitoranzeige um.	
	2	Geben Sie die Registernummer ein.	
	3	Drücken Sie die Taste <b>ENTER</b> ([⊣]).	
	Ergebnis Monitorfu normale	<b>s:</b> Der Inhalt des Registers wird für die in MR 2819 <i>Anzeigezeit bei unktionen</i> eingestellten Zeit angezeigt. Danach wird wieder die Anzeige dargestellt.	
Merkerzustand anzeigen	Um einen Merkerzustand anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:		
	Schritt	Vorgehen	
	1	Drücken Sie zweimal die Taste <b>[R]</b> oder die dreimal die Taste <b>[I/O]</b> . <b>Ergebnis:</b> Das Bediengerät schaltet auf die Monitoranzeige um.	
	2	Geben Sie die Merkernummer ein.	
	3	Drücken Sie die Taste ENTER ([⊣]).	
	Ergebnis Anzeigez wieder di	<b>s:</b> Der Zustand des Merkers wird während der in MR 2819 ze <i>it bei Monitorfunktionen</i> eingestellten Zeit angezeigt. Danach wird ie normale Anzeige dargestellt.	
Ausgangszustand anzeigen	Um einer	n Ausgangszustand anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:	
	Schritt	Vorgehen	
	1	Drücken Sie die Taste <b>[I/O]</b> . <b>Ergebnis:</b> Das Bediengerät schaltet auf die Monitoranzeige um.	
	2	Geben Sie die Ausgangsnummer ein.	
	3	Drücken Sie die Taste <b>ENTER</b> ([⊣]).	
	Ergebnis	s: Der Zustand des Ausgangs wird während der in MR 2819	

**Ergebnis:** Der Zustand des Ausgangs wird während der in MR 2819 Anzeigezeit bei Monitorfunktionen eingestellten Zeit angezeigt. Danach wird wieder die normale Anzeige dargestellt.

# Eingangszustand anzeigen

Um einen Eingangszustand anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:

Schritt	Vorgehen
1	Drücken Sie zweimal die Taste <b>[I/O]</b> . <b>Ergebnis:</b> Das Bediengerät schaltet auf die Monitoranzeige um.
2	Geben Sie die Eingangsnummer ein.
3	Drücken Sie die Taste <b>ENTER</b> ([₊J]).

**Ergebnis:** Der Zustand des Eingangs wird während der in MR 2819 *Anzeigezeit bei Monitorfunktionen* eingestellten Zeit angezeigt. Danach wird wieder die normale Anzeige dargestellt.

#### Variablenwert ändern

Um einen Variablenwert zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

Schritt	Vorgehen
1	Lassen Sie sich den Variablenwert anzeigen (siehe oben).
2	Drücken Sie die Taste <b>[=]</b> . <b>Ergebnis:</b> Sie werden zur Eingabe eines neuen Werts für diese Variable aufgefordert. Dabei wird der aktuelle Wert laufend angezeigt.
3	Geben Sie einen neuen Wert ein.
4	Drücken Sie die Taste <b>ENTER</b> ([₊J]).

**Ergebnis:** Die Variable wird mit dem eingegebenen Wert beschrieben. Der Wert der Variablen wird während der in MR 2819 *Anzeigezeit bei Monitorfunktionen* eingestellten Zeit angezeigt. Danach wird wieder die normale Anzeige dargestellt.

Anzeige abbrechenWenn Sie die Anzeige einer Variablen vor Ablauf der Anzeigezeit (Standard:<br/>3,5 s) abbrechen und zur normalen Anzeige zurückkehren wollen, dann<br/>betätigen Sie die Taste ENTER ([,]).Variable nochmals<br/>anzeigenWenn die normale Anzeige wieder aktiv ist und Sie die Variable nochmals<br/>angezeigt haben wollen, dann drücken Sie die Taste ENTER ([,]). Die

Monitoranzeige wird wieder für 3,5 s aktiviert.

# Monitorfunktion konfigurieren

Einleitung	Mit den folgenden Registern kann die Monitorfunktion konfiguriert werden.				
MR 2818	Sperren / Freigeben der Monitorfunktionen				
	Dieses Modulregister ist bitkodiert. Hierüber können Sie einzelne Monitorfunktionen sperren und freigegeben. Die Abbildung der Tasten auf Merker geschieht auch bei gesperrter Monitorfunktion.				
	Modulre	gistereige	enschaften		
	Werte		0 255		
	Wert nac	h Reset	255		
	Bedeutung der Bits				
	Bit 0	Taste [R	]		
		0 =	Taste [R] hat keine Monitorfunktion		
		1 =	Taste [R] hat Monitorfunktion		
	Bit 1	Merkerz	ustand anzeigen		
		0 =	Taste [R] und [I/O] ohne Monitorfunktion Merkerzustand anzeigen		
		1 =	Taste [R] und [I/O] mit Monitorfunktion Merkerzustand anzeigen		
	Bit 2	Ausgangszustand anzeigen			
		0 =	Taste [I/O] ohne Monitorfunktion Ausgangszustand anzeigen		
		1 =	Taste [I/O] mit Monitorfunktion Ausgangszustand anzeigen		
	Bit 3	Eingang	iszustand anzeigen		
		0 =	Taste [I/O] ohne Monitorfunktion Eingangszustand anzeigen		
		1 =	Taste [I/O] mit Monitorfunktion Eingangszustand anzeigen		
	Bit 4	Registerinhalt ändern			
		0 =	Taste [=] ohne Monitorfunktion Registerinhalt ändern		
		1 =	Taste [=] mit Monitorfunktion Registerinhalt ändern		
	Bit 5	Merkerzustand ändern			
		0 =	Taste [=] ohne Monitorfunktion Merkerzustand ändern		
		1 =	Taste [=] mit Monitorfunktion Merkerzustand ändern		
	Bit 6	Ausgan	gszustand ändern		
		0 =	Taste [=] ohne Monitorfunktion Ausgangszustand ändern		
		1 =	Taste [=] mit Monitorfunktion Ausgangszustand ändern		
	Bit 7	Ständige	e Zustandsanzeige der Eingänge		
		0 =	Taste [=] ohne Monitorfunktion		
		1 =	Taste [=] mit Monitorfunktion		

#### MR 2819

#### Anzeigezeit bei Monitorfunktionen

Dieses Modulregister enthält die Anzeigezeit in Vielfachen von 100 ms.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0 65.535	
Wert nach Reset	35 (3,5 s)	
Wird wirksam	Beim nächsten Umschalten auf die Monitoranzeige	

#### MR 2820

### Umschalten auf die Monitoranzeige

In diesem Modulregister wird die Funktion der Taste ENTER ([,]) konfiguriert.

Modulregistereigenso	chaften	
Werte	0	Umschalten zwischen der Monitoranzeige und normaler Anzeige ist aktiviert
	1	Umschalten zwischen der Monitoranzeige und normaler Anzeige ist deaktiviert

MR 2821

#### Dialogsprache

In diesem Modulregister wird die Dialogsprache der Monitorfunktion konfiguriert.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0	Deutsch
	1	Englisch
Wird wirksam	Beim nächsten Start der Monitorfunktion	

# 7.5 Ansteuern von Drucker- und seriellen Schnittstellen

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt, wie Drucker- und serielle Schnittstellen aus dem Anwendungsprogramm einer Steuerung angesteuert werden.	
Schnittstellen ansteuern	<ul><li>Die Drucker- und seriellen Schnittstellen werden auf zwei Arten angesteuert:</li><li>Direktzugriff auf die Register der Schnittstelle</li></ul>	
	<ul> <li>Anzeigefunktionen im Sprachumfang von STX</li> </ul>	
Direktzugriff auf die Schnittstelle	Wenn Sie Sonder- oder Steuerzeichen ausgeben oder den Status des externen Geräts abfragen, ist der Direktzugriff auf die Register der Schnittstelle erforderlich. Die Beschreibung des Registerzugriffs finden Sie in der jeweiligen Dokumentation der Module.	
Anzeigefunktionen	Hier ist die Ansteuerung mit Hilfe der Anzeigefunktionen beschrieben. Mit beschrieben sind die Register zur Parametrierung der Anzeigefunktionen. Die Steuerung stellt folgende Anzeigefunktionen zur Verfügung:	
	<ul><li>Anzeige von Texten</li><li>Anzeige von Variableninhalten</li></ul>	
Voraussetzungen	Diese Anleitung setzt die Kenntnis der STX-Befehle DisplayText(), DisplayText2() und DisplayValue() voraus. Eine ausführliche Erläuterung der Befehle finden Sie in der Online-Hilfe der Programmiersoftware JetSym.	
Inhalt		
	Thema Seite	
	Unterstützte Schnittstellen	
	Register 196	
	Modulnummern der Schnittstellenmodule 199	
	Texte ausgeben	
	Zahlenwerte ausgeben	

# 7.5.1 Unterstützte Schnittstellen

Einleitung	In diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Drucker- und seriellen Schnittstellen, die die Steuerung ansteuern kann.	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Übersicht der Schnittstellen	195

## Übersicht der Schnittstellen

Liste der Drucker- und seriellen Schnittstellen	In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Drucker- und seriellen Schnittstellen. Es ist jeweils auch die Gerätenummer angegeben, auf die ein Display-Befehl umgeleitet werden muss, damit die Ausgabe auf der Schnittstelle erfolgt.		
	Modul	Schnittstelle	Gerätenummer
	Freiprogrammierbare serielle Schnittstelle	Serielle Schnittstelle der CPU	9
	JX3-MIX2	Serielle Schnittstelle auf dem Modul	11
Schnittstellen konfigurieren	Eine detaillierte Beschrei programmieren können,	bung, wie Sie die Schnittstellen ko finden Sie in der Dokumentation z	onfigurieren und u den Modulen.
	Modul	Dokumentation	
	Freiprogrammierbare serielle Schnittstelle	Themenhandbuch Freiprogrammierb Prim-Schnittstellen	are
	JX3-MIX2	jx3_mix2_ba_xxxx_betriebsanleitung	.pdf

# 7.5.2 Register

Einleitung	Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Register, mi Ansteuerung von Drucker- und seriellen Schnittstellen pa	t Hilfe derer Sie die arametrieren.
Einschränkungen	Die Einstellungen in diesen Registern wirken global bei a Ansteuern von Drucker- und seriellen Schnittstellen. Wer Tasks des Anwendungsprogramms mit unterschiedlichen gearbeitet wird, können sich dadurch Beeinflussungen er	allen Funktionen zum nn in verschiedenen n Einstellungen rgeben.
Inhalt		
	Thema	Seite
	Registernummern	
	Registerübersicht	

## Registernummern

Einleitung	Die Register sind in einem Basisregisternummer dies	n Registerblock zusammer ses Blocks ist steuerungsa	ngefasst. Die Ibhängig.
Registernummern	Basisregisternummer	Registernummern	1
	220000	222806 222838	
Ermittlung der Registernummern	In diesem Kapitel sind jew angegeben, z. B. MR 283 Basisregisternummer des Registernummer, z. B. 222	veils nur die letzten vier Zif 8. Addieren Sie zu dieser jeweiligen Geräts, um die 2838, zu ermitteln.	fern der Registernummer Modulregisternummer die vollständige

## Registerübersicht

#### Registerübersicht

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen Register. Eine detaillierte Beschreibung der Register finden Sie in den nächsten Kapiteln.

Register	Beschreibung
MR 2806	Textauswahl (DisplayText2())
MR 2810	Anzahl Nachkommastellen (DisplayValue())
MR 2812	<pre>Feldlänge (DisplayValue())</pre>
MR 2816	Vorzeichenanzeige
MR 2824	Indirekte Gerätenummer - Gerätenummer für das Standardgerät
MR 2837	Modulnummer für das Druckermodul
MR 2838	Modulnummer für das serielle Schnittstellenmodul

# 7.5.3 Modulnummern der Schnittstellenmodule

Für die Umleitung der Display-Befehle auf ein Drucker- oder serielles Schnittstellenmodul am JX3-Systembus muss die Modulnummer konfiguriert werden. Die Umleitung auf eine interne, freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist eindeutig über die Gerätenummer spezifiziert und bedarf deshalb keiner Konfiguration.

Inhalt

Thema	Seite
Modulnummern konfigurieren	200

## Modulnummern konfigurieren

## Modulnummern ermitteln Die einzutragende Modulnummer errechnet sich aus der Nummer des Moduls am Systembus und einer Konstanten für den Systembus: Modulnummer := Nummer des Moduls + Systembus-Konstante **Systembus** Systembuskonstante JX3 100 Modulnummer für das Druckermodul **MR 2837** Dieses Modulregister enthält die Nummer des Moduls, auf das die Ausgabe des Display-Befehls mit Gerätenummer 8 umgeleitet wird. Modulregistereigenschaften Werte (JX3-Bus) 102 ... 117 Wird wirksam Beim nächsten STX-Befehl DisplayText() oder DisplayValue() **MR 2838** Modulnummer für das serielle Schnittstellenmodul Dieses Modulregister enthält die Nummer des Moduls, auf das die Ausgabe des Display-Befehls mit Gerätenummer 11 umgeleitet wird. Modulregistereigenschaften 102 ... 117 Werte (JX3-Bus) Wird wirksam Beim nächsten STX-Befehl DisplayText() oder DisplayValue()

# 7.5.4 Texte ausgeben

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Ausgabe von Texten auf Drucker- und seriellen Schnittstellen und die Parametrierung dieser STX-Befehle.		
STX-Befehle	Um Texte auszugeben, verwenden Sie folgende STX-Befehle (STX-Funktionen):		
	DisplayText()		
	DisplayText2()		
Inhalt			
	Thema	Seite	
	STX-Befehle zum Ausgeben von Texten	202	
	Gerätenummern	204	

# STX-Befehle zum Ausgeben von Texten

Funktionsdeklaration	Function DisplayText (Dev:Int,		
		Pos:Int,	
		Const Ref Text	:String);
Funktionsparameter			
	Parameter	Wert	Beschreibung
	Dev	8 11	Nummer des Geräts, auf dem der Text ausgegeben wird
	Pos	Nicht relevant	Wird nicht ausgewertet
	Text	Auszugebender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen
Verwenden des Befehls	So rufen Sie auszugeben: DisplayText DisplayText	<pre>den Befehl auf, um einen Text (8, 0, 'Hello World !'); (8, 0, StringVar);</pre>	auf ein Druckermodul
Funktionsweise	Der erste Befehl gibt über ein Druckermodul den Text 'Hello World !' aus. Der zweite STX-Befehl gibt anschließend den Inhalt der String-Variablen StringVar aus. Der Task des Anwendungsprogramms bleibt so lange am Befehl DisplayText() stehen, bis der ganze Text ausgegeben wurde.		
Funktionsdeklaration	Function Di	splayText2(Dev:Int, Pos:Int, Const Ref Tex Const Ref Tex	t1:String, t2:String);

Funktionsparameter	Parameter	Wert	Beschreibung
	Dev	8 11	Nummer des Geräts, auf dem der Text ausgegeben wird
	Pos	Nicht relevant	Wird nicht ausgewertet
	Text1	Auszugebender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen
	Text2	Auszugebender Text	Konstanter Text oder Name einer String-Variablen
Verwenden des Befehls	Is So rufen Sie den Befehl auf, um einen von zwei Texten auf ein serielles Schnittstellenmodul auszugeben:		
	DisplayText	2(11, 0, 'Fehler:', 'Err	or:');
Funktionsweise	Der STX-Befehl gibt auf einem seriellen Schnittstellenmodul den Text 'Fehl oder den Text 'Error:' aus. MR 2806 steuert die Textauswahl.		
	Der Task des DisplayTex	Anwendungsprogramms bleit t2() stehen, bis der ganze T	ot so lange am Befehl ext ausgegeben wurde.

## MR 2806

## Textauswahl für DisplayText2

Der Wert dieses Modulregisters gibt an, welcher der beiden Texte ausgegeben wird.

Modulregistereig	genschaften		
Werte	0	Text1	
	1	Text2	

## 7 Programmierung

## Gerätenummern

Einleitung

Die Gerätenummer definiert das Anzeigegerät.

Gerätenummern

Für den Parameter Gerätenummer können Sie folgende Werte eingeben:

Nummer	Teil	Beschreibung
0	Standardgerät	Die verwendete Gerätenummer steht in MR 2824
1	Bediengerät 1	Multi-Display-Modus
2	Bediengerät 2	Single-/Multi-Display-Modus
3	Bediengerät 3	Multi-Display-Modus
4	Bediengerät 4	Multi-Display-Modus
5 7	Reserviert	Nicht verwenden
8	Druckermodul	Ausgabe auf ein Druckermodul am JX3-Systembus
9, 10	Serielle Schnittstelle	Ausgabe auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle
11	Serielles Schnittstellenmodul	Ausgabe auf ein serielles Schnittstellenmodul am JX3-Systembus

MR 2824

#### Gerätenummer für das Standardgerät

Dieses Modulregister enthält die Gerätenummer für das Standardgerät. Wenn Sie im Anwendungsprogramm immer das Standardgerät (Gerätenummer = 0) angeben, können Sie zur Laufzeit das Gerät auswählen.

Modulregistereigenschaften		
Werte	1 11	
Wert nach Reset	2	

# 7.5.5 Zahlenwerte ausgeben

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt das Anzeigen von Zahlenwerten auf Drucker- und seriellen Schnittstellen und die Parametrierung dieses STX-Befehls. Die Zahlenwerte können Konstanten oder Inhalte von Registern und Variablen sein.		
STX-Befehl	Um Zahlenwerte anzuzeigen, verwenden Sie den folgenden STX-Befehl:		
	DisplayValue()		
Ausgabe formatieren	Das Ausgabeformat für Zahlenwerte lässt sich den Bedürfnissen der Applikation anpassen. Folgende Parameter können Sie einstellen:		
	<ul> <li>Länge des Anzeigefelds</li> </ul>		
	<ul> <li>Anzahl der Nachkommastellen</li> </ul>		
	<ul> <li>Mit oder ohne Vorzeichenstelle</li> </ul>		
	<ul> <li>Ausgabe dezimal oder hexadezimal</li> </ul>		
Zahlenwerte ausgeben	Bei der Ausgabe von Zahlenwerten gilt folgende Formatierung:		
	<ul> <li>Der Zahlenwert wird rechtsbündig im Anzeigefeld dargestellt.</li> </ul>		
	<ul> <li>Wenn die Anzeige des Vorzeichens nicht abgestellt wurde, ist das erste Zeichen im Anzeigefeld das Vorzeichen.</li> </ul>		
	<ul> <li>Das erste ausgegebene Zeichen des Zahlenwerts sind die f ührenden Leerzeichen oder die Ziffer, die am weitesten links steht.</li> </ul>		
	<ul> <li>Bei positiven Zahlen wird ein Leerzeichen als Vorzeichen angezeigt. Bei negativen Zahlen ein Minus.</li> </ul>		
	<ul> <li>Wenn das Anzeigefeld zu klein ist, werden die Ziffern, die am weitesten links stehen, abgeschnitten.</li> </ul>		
	<ul> <li>Der Wert wird auf die eingestellten Nachkommastellen gerundet.</li> </ul>		
Inhalt			
	Thema Seite	e	
	STX-Befehl zum Ausgeben von Zahlenwerten	6	
	Gerätenummern	7	
	Länge des Anzeigefelds einstellen 202	8	
	Vorzeichenanzeige einstellen 209	9	
	Anzahl der Nachkommastellen einstellen	0	
	Zahlenformat einstellen	1	

Funktionsdeklaration	Function DisplayValue(Dev:Int,		
		Pos:Int, Value:Double)	;
Funktionsparameter	Parameter	Wert	Beschreibung
	Dev	8 11	Nummer des Geräts, auf dem der Wert ausgegeben wird
	Pos	Nicht relevant	Wird nicht ausgewertet
	Value	Auszugebender Wert	Konstanter Wert, Name eines Registers oder Name einer Variablen
Verwenden des Befehls	So rufen Sie den Befehl auf, um einen Wert auf ein Druckermodul auszugeben: DisplayValue(8, 0, -12.345); DisplayText(8, 0, '\$t'); DisplayValue(8, 0, Axis2.Position); DisplayText(8, 0, '\$n');		
Funktionsweise	Der erste STX-Befehl stellt den Wert <b>-12.345</b> dar. Der zweite STX-Befehl gibt einen Tabulatorschritt (\$t) aus. Der dritte STX-Befehl stellt den Inhalt der Variablen <b>Axis2.Position</b> dar. Anschließend gibt der vierte STX-Befehl einen Wagenrücklauf und einen Zeilenvorschub (\$n) aus.		
	Der Task des DisplayTex ausgegeben	Anwendungsprogramms bleit t() oder DisplayValue() wurden.	ot so lange am Befehl stehen, bis alle Zeichen

# STX-Befehl zum Ausgeben von Zahlenwerten

## Gerätenummern

Einleitung

Die Gerätenummer definiert das Anzeigegerät.

Gerätenummern

Für den Parameter Gerätenummer können Sie folgende Werte eingeben:

Nummer	Teil	Beschreibung
0	Standardgerät	Die verwendete Gerätenummer steht in MR 2824
1	Bediengerät 1	Multi-Display-Modus
2	Bediengerät 2	Single-/Multi-Display-Modus
3	Bediengerät 3	Multi-Display-Modus
4	Bediengerät 4	Multi-Display-Modus
5 7	Reserviert	Nicht verwenden
8	Druckermodul	Ausgabe auf ein Druckermodul am JX3-Systembus
9, 10	Serielle Schnittstelle	Ausgabe auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle
11	Serielles Schnittstellenmodul	Ausgabe auf ein serielles Schnittstellenmodul am JX3-Systembus

MR 2824

#### Gerätenummer für das Standardgerät

Dieses Modulregister enthält die Gerätenummer für das Standardgerät. Wenn Sie im Anwendungsprogramm immer das Standardgerät (Gerätenummer = 0) angeben, können Sie zur Laufzeit das Gerät auswählen.

Modulregistereigenschaften		
1 11		
2		

# Länge des Anzeigefelds einstellen

Länge einstellen	Die Länge des Anzeigefelds für einen Zahlenwert stellen Sie in MR 2812 ein. MR 2812 = Anzahl Ziffern + Vorzeichen [+ Dezimalpunkt]		
	Beispiel:		
	Anzahl Ziffern:	6	
	Vorzeichenanzeige (MR 2816):	0 (ja)	
	Dezimalpunkt:	Nein	
	Feldlänge (MR 2812):	7	
	Anzeige:	7 Zeichen	
MR 2812	Feldlänge bei DisplayValue		
	Dieses Modulregister enthält die	e Länge des Anzeigefelds.	

Modulregistereigenschaften		
Werte	1 12	
Wert nach Reset	11	
Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayValue()	

# Vorzeichenanzeige einstellen

Vorzeichenanzeige einstellen	Ob das Vorzeichen angezeigt wird oder nicht, stellen Sie in MR 2816 ein. Um die benötigte Länge des Anzeigefelds in MR 2812 einzustellen, rechnen Sie weiterhin die Vorzeichenstelle hinzu, selbst wenn kein Vorzeichen angezeigt werden soll.		
	Beispiel:		
	Anzahl Ziffern:		6
	Vorzeichenanzeige (MF	R 2816):	1 (nein)
	Dezimalpunkt:		Nein
	Feldlänge (MR 2812):		7
	Anzeige:		6 Zeichen
MR 2816	Vorzeichenanzeige		
	Vorzeichenanzeige		
	Modulregistereigensc	haften	
	Werte	0	Vorzeichen wird angezeigt
		1	Vorzeichen wird nicht angezeigt
	Wird wirksam	Beim nächst	en STX-Befehl DisplayValue()

## Anzahl der Nachkommastellen einstellen

Nachkommastellen einstellen	Die Anzahl der N Wenn Sie die An Länge des Anzei Grund: Der Dezir	Die Anzahl der Nachkommastellen stellen Sie in MR 2810 ein. Wenn Sie die Anzeige mit Nachkommastellen einstellen, müssen Sie ggf. die Länge des Anzeigefelds in MR 2812 vergrößern. Grund: Der Dezimalpunkt benötigt eine Stelle zur Darstellung auf der Anzeige.		
MR 2810	Anzahl der Nachkommastellen bei DisplayValue			
	Dieses Modulreg Anzeigen von Za	Dieses Modulregister enthält die Anzahl der Nachkommastellen beim Anzeigen von Zahlenwerten.		
	Modulregistereig	Modulregistereigenschaften		
	Werte	0 4		
	Wird wirksam	Beim nächsten STX-Befehl DisplayValue()		

## Zahlenformat einstellen

Zahlenformat einstellen	Sie haben die Me anzuzeigen. Das	öglichkeit, Za Zahlenforma	hlenwerte dezimal oder hexadezimal at stellen Sie über Merker 2060 ein.	
Merker 2060	Zahlenformat			
	Merkereigenscha	ften		
	Werte	0	Dezimal	
		1	Hexadezimal	
	Wird wirksam	Beim näo	chsten STX-Befehl DisplayValue()	

# 7.6 E-Mail

Einleitung	Der Anwender erstellt Vorlagendateien für E-Mails, in die die Steuerung beim Versenden ggf. Variablenwerte einfügt. Die Steuerung sendet die E-Mails an einen E-Mail-Server, der die Weiterleitung übernimmt. Dieses Kapitel beschreibt, wie der Anwender die E-Mail-Funktion in der Steuerung konfiguriert und wie die Steuerung E-Mails sowohl erstellt als auch sendet.
E-Mail-Funktion aktivieren	Für die Aktivierung der E-Mail-Funktion in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:
	<ul> <li>In der Boot-Phase der Steuerung muss eine gültige E-Mail-Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden sein.</li> </ul>
	Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, ist das entsprechende Bit im Webstatusregister gesetzt und die E-Mail-Funktion ist verfügbar.
Kenntnisse des Programmierers	Im Umgang mit E-Mails sind folgende Kenntnisse vorausgesetzt:
	<ul> <li>Da die Konfiguration der E-Mail-Funktion über Dateien geschieht und die E-Mails selbst auf Dateien basieren, sind Kenntnisse des Dateisystems erforderlich.</li> </ul>
	<ul> <li>Kenntnisse über IP-Netzwerke sind erforderlich.</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	Konfigurieren der E-Mail-Funktion
	Erstellen von E-Mails
	Versenden einer E-Mail

# 7.6.1 Konfigurieren der E-Mail-Funktion

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der E-Mail-Funktion, so dass E-Mails im Anwendungsprogramm versendet werden können. Das Gerät liest die Konfigurationsdaten während der Boot-Phase aus der Datei / <b>EMAIL/email.ini</b> .	
Voraussetzungen	Für die Erstellung der Konfigurationsdatei müssen folgende Voraussetzung erfüllt sein:	gen
	<ul> <li>Die IP-Adresse des E-Mail-Servers ist bekannt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn die IP-Adresse des E-Mail-Servers nicht bekannt ist, muss die Namensauflösung über einen DNS-Server möglich sein, siehe Verwend von Namen für IP-Adressen (siehe Seite 89).</li> </ul>	den
	<ul> <li>Die Parameter f ür Anmeldung und Authentifizierung am E-Mail-Server s bekannt.</li> </ul>	sind
	Diese Informationen erhalten Sie vom jeweiligen Netzwerkadministrator.	
Inhalt		
	Thema Se	eite
	Aufbau der Konfigurationsdatei 2	214
	Sektion [SMTP]	215
	Sektion [POP3]	217
	Sektion [DEFAULT]	219
	Beispiele für eine Konfigurationsdatei	220

# Aufbau der Konfigurationsdatei

Einleitung	Die Konfiguratio / <b>EMAIL/email.i</b>	on des E-Mail-Clients geschieht mit den Daten aus der Datei <b>ni</b> . Das Gerät liest die Datei nur während der Boot-Phase.		
Aufbau der Konfigurationsdatei	Die Konfigurationsdatei ist eine Textdatei, deren Einträge in Sektionen gruppiert sind.			
	<ul> <li>In diesen Se E-Mail-Clien</li> </ul>	ektionen trägt der Anwender Werte ein, mit denen der t arbeitet.		
	<ul> <li>Leerzeilen k</li> </ul>	Leerzeilen können Sie beliebig einfügen.		
	<ul> <li>Kommentarz</li> </ul>	zeilen werden mit "!", "#" oder ";" eingeleitet.		
Sektionen	Die Konfigurationsdatei enthält bis zu drei Sektionen. Die Sektion [SMTP] muss vorhanden sein. Die anderen Sektionen braucht der Anwender nur anlegen, wenn sie benötigt werden:			
	Sektion	Sektion Konfigurationswerte		
	[SMTP]	IP-Adresse und Port-Nummer des SMTP-Servers		
		<ul> <li>Anmeldeparameter</li> </ul>		
	[POP3]	IP-Adresse und Port-Nummer des POP3-Servers		
		<ul> <li>Anmeldeparameter</li> </ul>		
	[DEFAULT]	<ul> <li>Name einer E-Mail-Vorlagendatei, die Standardwerte enthält</li> </ul>		

## Sektion [SMTP]

Einleitung	In dieser Sektion geben SMTP-Server an.	Sie die Parameter zur Verbindung mit dem
Beispiel:	[SMTP] IP = 192.168.4 PORT = 25000 HELO = JetContro	0.1 1_2
	USER = JetContro PASSWORD = MyPassWor	10815 d
Authentifizierung	Bei dieser Art der Auther eine Benutzeranmeldung USER und PASSWORD Authentifizierungsverfah I LOGIN PLAIN CRAM-MD5	ntifizierung führt das Gerät vor dem E-Mail versenden g beim SMTP-Server durch. Für die Anmeldung ist erforderlich. Das Gerät unterstützt folgende ren.
Konfigurationswerte	 IP	
	Im Beispiel	192.168.40.1
	Beschreibung	IP-Adresse des SMTP-Servers; kann auch als Name angegeben werden
	Gültige Werte	<ul> <li>&gt; 1.0.0.0</li> <li>&lt; 223.255.255.255</li> </ul>
	Nicht gültige Werte	<ul><li>Netzwerkadresse</li><li>Broadcast-Adresse</li></ul>
	Bei ungültigem Wert oder nicht vorhandenem Eintrag	E-Mail-Funktion ist nicht verfügbar
	PORT	
	Im Beispiel	25.000
	Beschreibung	Port-Nummer des SMTP-Servers
	Gültige Werte	• > 0
		■ < 65.536
	Nicht gültige Werte	■ > 65.335
	Bei nicht vorhandenem Eintrag	25

HELO		
Im Beispiel	JetControl_2	
Beschreibung	Name für die Anmeldung beim E-Mail-Server	
Gültige Werte	Zeichenkette mit maximal 63 Zeichen	
Bei nicht vorhandenem Eintrag	Wird beim Senden der E-Mail von der Steuerung der Eintrag von [FROM] verwendet	
USER		
Im Beispiel	JetControl0815	
Beschreibung	Anmeldename bei SMTP-Authentifizierung;	
	Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, ist auch der Eintrag PASSWORD erforderlich.	
Gültige Werte	Zeichenkette mit maximal 63 Zeichen	
Bei nicht vorhandenem Eintrag	Keine SMTP-Authentifizierung	
PASSWORD		
Im Beispiel	MyPassWord	
Beschreibung	Anmeldepasswort bei SMTP-Authentifizierung;	
	Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, ist auch der Eintrag USER erforderlich.	
Gültige Werte	Zeichenkette mit maximal 63 Zeichen	
Bei nicht vorhandenem Eintrag	Keine SMTP-Authentifizierung	
### Sektion [POP3]

Einleitung	In dieser Sektion geben Sie die Parameter zur Verbindung mit dem POP3-Server an.			
	Nur wenn der E-Mail-Ser benötigt, ist diese Sektior	Nur wenn der E-Mail-Server eine Authentifizierung über POP3-vor-SMTP benötigt, ist diese Sektion erforderlich.		
Beispiel:	[POP3] IP = 192.168.40	0.1		
	PORT = 25100	PORT = 25100		
	USER = JetControl	4711		
	PASSWORD = Pop3PassWc	ord		
Authentifizierung	Bei dieser Art der Authentifizierung baut das Gerät zuerst eine Verbindung zum POP3-Server auf. Für die Anmeldung ist USER und PASSWORD erforderlich. Daraufhin schaltet der SMTP-Server den Versand von E-Mails für eine bestimmte Zeit (meist 10 bis 30 min) frei.			
Konfigurationswerte	IP	IP		
	Im Beispiel	192.168.40.1		
	Beschreibung	IP-Adresse des POP3-Servers; kann auch als Name angegeben werden		
	Gültige Werte	■ >1000		
		■ < 223.255.255.255		
	Nicht gültige Werte	<ul> <li>Netzwerkadresse</li> </ul>		
		<ul> <li>Broadcast-Adresse</li> </ul>		
	Bei ungültigem Wert oder nicht vorhandenem Eintrag	Keine POP3-Anmeldung		
	PORT			
	Im Beispiel	25.100		
	Beschreibung	Port-Nummer des POP3-Servers		
	Gültige Werte	• > 0		
		■ < 65.536		
	Nicht gültige Werte	■ > 65.335		
	Bei nicht vorhandenem Eintrag	110		

USER	
Im Beispiel	JetControl4711
Beschreibung	Anmeldename bei POP3-Anmeldung;
	Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, ist auch der Eintrag PASSWORD erforderlich.
Gültige Werte	Zeichenkette mit maximal 63 Zeichen
Bei nicht vorhandenem Eintrag	Keine POP3-Anmeldung
PASSWORD	
Im Beispiel	Pop3PassWord
Beschreibung	Anmeldepasswort bei POP3-Anmeldung;
	Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, ist auch der Eintrag USER erforderlich.
Gültige Werte	Zeichenkette mit maximal 63 Zeichen
Bei nicht vorhandenem Eintrag	Keine POP3-Anmeldung

### Sektion [DEFAULT]

Einleitung	In dieser Sektion geben Sie den Namen einer E-Mail-Vorlagendatei an, die Standardeinstellungen für die E-Mail-Vorlagendateien enthält. Wenn die entsprechende Sektion in der jeweiligen E-Mail-Vorlage nicht enthalten ist, setzt das Gerät die hier gemachten Definitionen beim E-Mail-Versand ein.
Beispiel	[DEFAULT] MAILCFG = EmailDefaults.cfg
Verwandte Themen	

• Struktur der Vorlagendatei (siehe Seite 223)

Einleitung	Hier finden Sie einige Beispiele für die E-Mail-Konfigurationsdatei / <b>EMAIL/email.ini</b> .		
Minimalkonfiguration	Wenn keine Authentifizierung benötigt wird und der IP-Port am SMTP-Server dem Standardwert entspricht, beschränkt sich der Inhalt der Konfigurationsdatei auf die IP-Adresse des SMTP-Servers.		
	[SMTP] IP = 192.168.40.1		
Authentifizierung über POP3-Anmeldung	Wenn der E-Mail-Server eine vorherige Anmeldung über POP3 verlangt und eine E-Mail-Vorlagendatei mit Standardeinstellungen definiert ist.		
	[SMTP] IP = 192.168.40.1		
	[POP3]		
	IP = 192.168.40.1		
	USER = JetControl4711		
	PASSWORD = Pop3PassWord		
	[DEFAULT]		
	MAILCFG = EmailDefaults.cfg		
Authentifizierung über	Wenn der E-Mail-Server eine verschlüsselte Authentifizierung verlangt.		
SMTP	[SMTP]		
	IP = 192.168.40.1		
	USER = JetControl0815		
	PASSWORD = MyPassWord		

## Beispiele für eine Konfigurationsdatei

### 7.6.2 Erstellen von E-Mails

#### Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die E-Mail-Erstellung. Der Versand dieser E-Mails geschieht dann im Anwendungsprogramm. Für jede E-Mail ist vom Anwender eine E-Mail-Vorlagendatei zu erstellen.

Inhalt

Thema	Seite
Name der E-Mail-Vorlagendatei	222
Struktur der E-Mail-Vorlagendatei	223
Einfügen von Echtzeit-Steuerungswerten	225

### Name der E-Mail-Vorlagendatei

Einleitung	Diese Namenskonvention ist nur bei Verwendung der Systemfunktion 110 einzuhalten. Die sollte aber nicht mehr verwendet werden. Bei Verwendung der STX-Funktion EMailSend() können Dateinamen und Verzeichnis, in den durch das Dateisystem gegebenen Grenzen, beliebig gewählt werden. Der Name einer E-Mail-Vorlagendatei setzt sich aus einem konstanten und einem variablen Namensteil zusammen. Über den variablen Namensteil wählt das Anwendungsprogramm die unterschiedlichen E-Mails beim Versenden aus.	
Dateiname	email_#.cfg	
	Namensteil	Beschreibung
	email_	Namenspräfix, der immer gleich bleibt
	#	Nummer der E-Mail; Wert zwischen 0 und 255
	.cfg	Feste Dateierweiterung
Speicherort	Die E-Mail-Vorlagendateien müssen im selben Verzeichnis der internen Flash-Disk wie die Konfigurationsdatei abgelegt sein.	
Beispiele	email_0.cfg email_37.cfg email_255.cfg	

### Struktur der E-Mail-Vorlagendatei

Eine E-Mail-Vorlagendatei ist eine Textdatei, die in Sektionen strukturiert ist. Aus den Informationen in diesen Sektionen stellt das Gerät beim Versenden die E-Mail zusammen.		
<ul> <li>Die Sektionen [F versendenden E Standardeinstelle</li> <li>Alle Parameter in Echtzeit-Steueru Echtzeit-Steueru</li> </ul>	<ul> <li>Die Sektionen [FROM] und [TO] sind erforderlich. Entweder in der zu versendenden E-Mail selbst oder in der E-Mail-Vorlagendatei mit den Standardeinstellungen.</li> <li>Alle Parameter in diesen Sektionen können mit Tags, die Echtzeit-Steuerungswerte enthalten, versehen werden, siehe <i>Einfügen von Echtzeit-Steuerungswerten</i> (siehe Seite 225).</li> </ul>	
[FROM] Absender		
[TO] Empfänger		
[CC] Weitere(r) Empfäng	er	
[SUBJECT] Betreff		
[ATTACHMENT] Vollständiger Pfad- und Dateiname		
[MESSAGE] Inhalt der E-Mail		
Beschreibung	Absender der F-Mail	
Bemerkungen	Fragen Sie den zuständigen IT-Administrator, was hier einzutragen ist.	
Länge	63 Zeichen	
Beispiel	[FROM] JetControl@jetter.de	
[TO]		
Beschreibung	Empfänger der E-Mail	
Bemerkungen	Mehrere Empfänger werden durch das Semikolon ";" getrennt.	
Länge	255 Zeichen	
Beispiel	[TO] service@mydomain.com	
	Eine E-Mail-Vorlage Aus den Information die E-Mail zusamme Die Sektionen [F versendenden E Standardeinstellt Alle Parameter in Echtzeit-Steueru <i>Echtzeit-Steueru</i> [FROM] Absender [TO] Empfänger [CC] Weitere(r) Empfäng [SUBJECT] Betreff [ATTACHMENT] Vollständiger Pfad- [MESSAGE] Inhalt der E-Mail <b>[FROM]</b> Beschreibung Bemerkungen Länge Beispiel <b>[TO]</b> Beschreibung Bemerkungen	

[CC]		
Beschreibung	Weitere(r) Empfänger der E-Mail	
Bemerkungen	Mehrere Empfänger werden durch das Semikolon ";" getrennt.	
Länge	255 Zeichen	
Beispiel	[CC] service@mydomain.com;hotline@mydomain.com	
[SUBJECT]		
Beschreibung	Betreff	
Länge	255 Zeichen	
Beispiel	[SUBJECT] Fatal Error	
[ATTACHMENT]		
Beschreibung	Vollständiger Name einer anzuhängenden Datei	
Bemerkungen	Die Datei muss eine Textdatei sein.	
Länge	511 Zeichen	
Beispiel	[ATTACHMENT] /logfiles/error_report.log	
[MESSAGE]		
Beschreibung	Inhalt der E-Mail	
Bemerkungen	Nur Text möglich	
Länge	65.535 Zeichen	
Beispiel	[MESSAGE] Have a nice day ! JetControl.	

# Einfügen von Echtzeit-Steuerungswerten

Einleitung	Aktuelle Echtzeit-Steueru Parameter der Sektionen Textregistern, Eingängen	ngswerte werden über Tag-Funktionen in die integriert. Damit können Zustände von Registern, , Ausgängen und Merkern angezeigt werden.
Tag-Kennzeichnung	Alle Tags beginnen und enden mit bestimmten Zeichenfolgen. Zwischen diesen Tag-Begrenzern sind die Variablen definiert.	
	Kennzeichnung	Zeichenfolge
	Beginn eines Tags	<jc:dtag< th=""></jc:dtag<>
	Ende eines Tags	/>
Variablendefinition	Die Variablendefinition in einem Tag enthält Attribute, die z. B. die Darstellung des Variablenwerts festlegen.	
	name	
	Funktion	Variablenname
	Bemerkungen	Kennbuchstabe gefolgt von der Variablennummer
	Beispiel	name="R1000023"
	type	
	Funktion	Variablentyp der Darstellung
	Beispiel	type="REAL"
	format	
	Funktion	Darstellungsformat
	Bemerkungen	Siehe Formatdefinition
	Beispiel	format="+0####.###"
	factor	
	Funktion	Faktor, mit dem der Echtzeit-Steuerungswert multipliziert wird
	Bemerkungen	Die Multiplikation geschieht vor der Addition des Offsets
	Beispiel	factor="1.5"
	offset	
	Funktion	Wert, der zum Echtzeit-Steuerungswert addiert wird
	Bemerkungen	Die Addition geschieht nach der Multiplikation mit dem Faktor
	Beispiel	offset="1000"

### 7 Programmierung

Formatdefinition Die Darstellung d

Die Darstellung der Variablen können Sie über das Attribut steuern.

- Die Anzahl der Stellen/Zeichen, mit denen eine Variable dargestellt wird, legt das Zeichen "#" fest.
- Durch Voranstellen einer "0" wird bei den Registertypen INT, INTX und REAL die Ausgabe von führenden Nullen festgelegt.
- Durch Voranstellen eines "+" wird bei den Registertypen INT und REAL die Ausgabe eines Vorzeichens festgelegt.
- Durch Voranstellen eines Leerzeichens wird bei den Registertypen INT und REAL die Ausgabe eines Leerzeichens f
  ür positive Werte festgelegt.

**Register/Textregister** Der Variablenname beginnt mit einem großen "R" gefolgt von der Registernummer.

Folgende Typen sind möglich:

Тур	Darstellung
INT (Standardtyp)	Ganzzahl dezimal
INTX	Ganzzahl hexadezimal
INTB	Ganzzahl binär
BOOL	Registerinhalt = 0> Anzeige: 0 Registerinhalt != 0> Anzeige: 1
REAL	Gleitkommazahl dezimal
STRING	Textregister

#### **Beispiel:**

#### Ergebnis:

Aufgrund dieses Befehls wird der Inhalt von Register 1000250 mit 3,25 multipliziert und zum Produkt 500 addiert. Im Webbrowser erscheint das Ergebnis mit Vorzeichen und mindestens fünf Vorkommastellen. Wenn erforderlich, werden führende Nullen hinzugefügt. Darüber hinaus werden drei Nachkommastellen angefügt.

Merker

Der Variablenname beginnt mit einem großen "F" gefolgt von der Merkernummer. Folgende Typen sind möglich:

Тур	Darstellung
BOOL (Standardtyp)	Merker = 0> Anzeige: 0
	Merker = 1> Anzeige: 1
STRING	Merker = 0> Anzeige: FALSE
	Merker = 1> Anzeige: TRUE

#### **Beispiel:**

<JC:DTAG name="F100" type="STRING" format="#" />

#### Ergebnis:

Der Zustand des Merkers 100 wird als String "T" oder "F" angezeigt.

#### Eingänge

Der Variablenname beginnt mit einem großen "I" gefolgt von der Eingangsnummer.

Folgende Typen sind möglich:

Тур	Darstellung
BOOL (Standardtyp)	Eingang = 0> Anzeige: 0 Eingang = 1> Anzeige: 1
STRING	Eingang = 0> Anzeige: OFF Eingang = 1> Anzeige: ON

#### **Beispiel:**

<JC:DTAG name="I100000308" type="STRING" />

#### Ergebnis:

Der Zustand des Eingangs 100000308 wird als String "ON" oder "OFF" angezeigt.

#### Ausgänge

Der Variablenname beginnt mit einem großen "O" gefolgt von der Ausgangsnummer.

Folgende Typen sind möglich:

Тур	Darstellung
BOOL (Standardtyp)	Ausgang = 0> Anzeige: 0 Ausgang = 1> Anzeige: 1
STRING	Ausgang = 0> Anzeige: OFF Ausgang = 1> Anzeige: ON

#### Beispiel:

<JC:DTAG name="0100000308" />

#### Ergebnis:

Der Zustand des Ausgangs 100000308 wird als "1" oder "0" eingefügt.

Zugriff über Zeigerregister	Zugriff über ein Zeigerregister ist möglich durch Einfügen eines großen "P" vor dem Variablennamen. Es wird jeweils der Wert der Variablen angezeigt, deren Nummer dem Inhalt des im Variablennamen spezifizierten Registers entspricht.
	Beispiele:
	<jc:dtag name="PR1000300"></jc:dtag>
	Ergebnis: Der Inhalt des Registers, dessen Nummer im Register 1000300 enthalten ist, wird angezeigt.
	<pre><jc:dtag name="PF1000300"></jc:dtag></pre>
	Ergebnis: Der Zustand des Merkers, dessen Nummer im Register 1000300 enthalten ist, wird angezeigt.
	<jc:dtag name="PI1000300"></jc:dtag>
	Ergebnis: Der Zustand des Eingangs, dessen Nummer im Register 1000300 enthalten ist, wird angezeigt.
	<jc:dtag name="P01000300"></jc:dtag>
	Ergebnis: Der Zustand des Ausgangs, dessen Nummer im Register 1000300 enthalten ist, wird angezeigt.
Zugriff über Zeigerregister und Offset	Zusätzlich zum Wert aus dem Zeigerregister kann noch ein konstanter Wert oder ein weiterer Registerinhalt addiert werden, um die Nummer der anzuzeigenden Variablen zu bilden.
	Beispiele:
	<pre><jc:dtag name="PR1000300 + 100"></jc:dtag></pre>
	<b>Ergebnis:</b> Der Inhalt des Registers, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Wert 100 ergibt, wird angezeigt.
	<pre><jc:dtag name="PR1000300 + R1000100"></jc:dtag></pre>
	<b>Ergebnis:</b> Der Inhalt des Registers, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Inhalt von Register 1000100 ergibt, wird angezeigt.
	<pre><jc:dtag name="PF1000300 + 100"></jc:dtag></pre>
	<b>Ergebnis:</b> Der Zustand des Merkers, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem 100 ergibt, wird angezeigt.
	<pre><jc:dtag name="PF1000300 + R1000100"></jc:dtag></pre>
	<b>Ergebnis:</b> Der Zustand des Merkers, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Inhalt von Register 1000100 ergibt, wird angezeigt.
	<jc:dtag name="PI1000300 + 100"></jc:dtag>
	<b>Ergebnis:</b> Der Zustand des Eingangs, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Wert 100 ergibt, wird angezeigt.

#### <JC:DTAG name="PI1000300 + R1000100" />

**Ergebnis:** Der Zustand des Eingangs, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Inhalt von Register 1000100 ergibt, wird angezeigt.

<JC:DTAG name="P01000300 + 100" />

**Ergebnis:** Der Zustand des Ausgangs, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Wert 100 ergibt, wird angezeigt.

<JC:DTAG name="P01000300 + R1000100" />

**Ergebnis:** Der Zustand des Ausgangs, dessen Nummer sich aus der Addition des Inhalts von Register 1000300 und dem Inhalt von Register 1000100 ergibt, wird angezeigt.

## 7.6.3 Versenden einer E-Mail

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt, wie zuvor erstellte E-Mails im Anwendungs- programm versendet werden. Beim Versenden aus dem Anwendungsprogramm stellt das Gerät aus einer E-Mail-Vorlagendatei eine E-Mail zusammen und fügt ggf. Variablenwerte ein.	
Verarbeitung im Anwendungsprogramm	Der E-Mail-Versand kann relativ lange dauern. Deshalb werden, während diese Funktion ausgeführt wird, die anderen Tasks des Anwendungsprogramms bearbeitet. Nur ein E-Mail-Funktionsaufruf ist gleichzeitig möglich. Während ein E-Mail-Versand eines Tasks gerade läuft, werden daher die Tasks, die die E-Mail-Funktion aufrufen, solange blockiert, bis der E-Mail-Versand abgeschlossen ist.	
Systemfunktion 110	Seit JetSym 5.0 ist die Systemfunktion 110 veraltet. Verwenden Sie stattdessen die JetSym-STX-Funktion EMailSend().	
JetSym-STX-Funktion EMailSend()	Die JetSym-STX-Funktion EMailSend() ist ausführlich in der Online-Hilfe von JetSym beschrieben. Funktionsdeklaration: Function EmailSend(Const Ref FileName: String): Int;	

# 7.6.4 Register

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Register, über die der E-Mail Funktion abfragen können.	Sie den Bearbeitungsstatus
Inhalt		
	Thema	Seite
	Registerübersicht	
	Registerbeschreibung	

### Registerübersicht

Einleitung	Das Gerät stellt Bearbeitungssta	einige Register zu Verfügung, über die Sie den tus der E-Mail-Funktion abfragen können.
Registerübersicht	Register	Beschreibung
	202930	Webstatus
	292932	IP-Adresse des SMTP-Servers
	292933	IP-Adresse des POP3-Servers
	292934	Port-Nummer des SMTP-Servers
	292935	Port-Nummer des POP3-Servers
	292937	Status der E-Mail-Bearbeitung
	292938	ID des Tasks, der gerade eine E-Mail verschickt

232

R 202930

### Registerbeschreibung

Webstatus			
Das We	Das Webstatusregister zeigt bitkodiert die Funktionen an, die verfügbar sind.		
Bedeut	ung der l	Bits	
Bit 0	FTP-S	erver	
	1 =	verfügbar	
Bit 1	HTTP-	Server	
	1 =	verfügbar	
Bit 2	E-Mail		
	1 =	verfügbar	
	Bit 2 is vorhan	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Daten	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar	
Bit 4	Modbu	Modbus/TCP	
	1 =	vorhanden	
Bit 5	Modbu	us/TCP	
	1 =	verfügbar	
Bit 7	FTP-C	FTP-Client	
	1 =	verfügbar	
Modulre	egisterei	gistereigenschaften	
Zugriff		Lesen	
Wert na	ch Reset	Je nach bestellter Option	

#### R 292932

### IP-Adresse des SMTP-Servers

Die IP-Adresse des SMTP-Servers kann hier gelesen werden, wie sie in der Datei /**EMAIL/email.ini** angegeben ist.

Modulregistereigenschaften		
Zugriff	Lesen	
Wert nach Reset	Je nach Konfiguration	
Wird wirksam	Wenn R 202930.2 = 1	

#### R 292933

#### **IP-Adresse des POP3-Servers**

Die IP-Adresse des POP3-Servers kann hier gelesen werden, wie sie in der Datei /**EMAIL/email.ini** angegeben ist.

Modulregistereigenschaften		
Zugriff	Lesen	
Wert nach Reset	Je nach Konfiguration	
Wird wirksam	Wenn R 202930.2 = 1	

#### R 292934

#### Port-Nummer des SMTP-Servers

Die Port-Nummer des SMTP-Servers kann hier gelesen werden, wie sie in der Datei /EMAIL/email.ini angegeben ist.

Modulregistereigenschaften		
Zugriff	Lesen	
Wert nach Reset	Je nach Konfiguration	
Wird wirksam	Wenn R 202930.2 = 1	
Wird wirksam	Wenn R 202930.2 = 1	

R 292935

#### Port-Nummer des POP3-Servers

Die Port-Nummer des POP3-Servers kann hier gelesen werden, wie sie in der Datei /**EMAIL/email.ini** angegeben ist.

Modulregistereigenschaften		
Zugriff	Lesen	
Wert nach Reset	Je nach Konfiguration	
Wird wirksam	Wenn R 202930.2 = 1	

#### R 292937

#### Status der E-Mail-Bearbeitung

Die Ausführung des E-Mail Versands wird hier mitverfolgt.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0	Keine E-Mail wird versendet.
	1	Übergabe der Parameter an den E-Mail-Client des Geräts.
	2	E-Mail wird zusammengestellt und die Verbindung mit dem Server wird aufgenommen.
	3	E-Mail wurde an den Server gesendet.
Zugriff	Lesen	

#### R 292938

#### Task-ID (E-Mail)

Die ID der Task, der gerade eine E-Mail verschickt, kann hier gelesen werden.

Modulregistereigenschaften		
Werte	0 99	Task-ID
	255	Kein Task verschickt gerade eine E-Mail
Wert nach Reset	255	
Zugriff	Lesen	

# 7.7 Daten sortieren

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Systemfunktion 50. Mit Hilfe dieser Systemfunktion wird der Sortieralgorithmus des Betriebssystems angestoßen.	
Anwendung	Um Daten in Registern der Steuerung nach ihrem Wert zu sortieren.	
	Der Sortieralgorithmus ist im Betriebssystem der Steuerung abgelegt. Die zu sortierenden Daten werden mit dem Parameter 1 indirekt über einen Descriptor adressiert.	
Systemfunktion 50	Seit JetSym 5.0 ist die Systemfunktion 50 veraltet. Verwenden Sie stattdessen die JetSym-STX-Funktion <code>QSort()</code> .	
JetSym-STX-Funktion QSort()	Die JetSym-STX-Funktion QSort() ist ausführlich in der Online-Hilfe von JetSym beschrieben. Funktionsdeklaration:	
	Function QSort(DataPtr: Int, ElementCnt: Int, ElementSize: Int, SortOffset: Int, SortType: STXBASETYPE, SortMode: QSORTMODE): Int;	

# 7.8 Modbus/TCP

Einleitung	Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des im Gerät vorhandener Modbus/TCP-Servers und Modbus/TCP-Clients.	l
Funktion Modbus/TCP aktivieren	Bei der Steuerung JC-440MC ist die Funktion Modbus/TCP immer a	ktiviert.
	Die Bits 4 und 5 im Webstatusregister 202930 sind dann immer gese	etzt.
Kenntnisse des Programmierers	Dieses Kapitel setzt folgende Kenntnisse voraus:	
	<ul> <li>Modbus/TCP und die unterstützten Kommandos</li> </ul>	
	■ IP-Netzwerke	
Inhalt		
	Thema	Seite
	Modbus/TCP-Server	238
	Modbus/TCP-Client	244
	Modbus/TCP-Client mit STX-Variablen	246

## 7.8.1 Modbus/TCP-Server

Einleitung	Bei erfolgreichem Start des Modbus/TCP-Servers kann durch Client auf Register, Merker, Eingänge und Ausgänge zugegrif Dieses Kapitel beschreibt den Vorgang der Adressierung und Modbus/TCP-Server unterstützten Kommandos.	einen externen fen werden. die vom
Anzahl möglicher Verbindungen	Gleichzeitig können vier Verbindungen geöffnet sein.	
EinschränkungBei Modbus/TCP werden nur Register mit 16-Bit-Breite übert werden beim Senden von 32-Bit-Registern nur die niederwer übertragen.Beim Empfang von Registerwerten auf die internen 32-Bit-Re keine Vorzeichenerweiterung.		agen. Deshalb igen 16 Bit
		gister gibt es
Inhalt		
	Thema	Seite
	Adressierung	
	Unterstützte Kommandos - Class 0	241
	Unterstützte Kommandos - Class 1	

### Adressierung

Einleitung	Die über den Modbus empfangenen Adressen können lokal im Modbus/TCP-Server modifiziert werden. Dazu sind drei Register vorhanden, in die die Basisadressen für den Zugriff auf Register, Eingänge und Ausgänge geschrieben werden. Die Adresse im Modbus/TCP-Telegramm gibt dann die Adresse relativ zu dieser Basisadresse an.
R 272702	Registeroffset
	In das Register 272702 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Register über Modbus/TCP geschrieben.
	Registereigenschaften
	Wert nach Reset 1000000
R 272704	Eingangsoffset
	In das Register 272704 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Eingänge über Modbus/TCP geschrieben.
	Registereigenschaften
	Wert nach Reset 10000000
R 272705	Ausgangsoffset
	In das Register 272705 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Ausgänge über Modbus/TCP geschrieben.
	Registereigenschaften
	Wert nach Reset 10000000
Beispiel 1	Der Modbus/TCP-Server der JetControl erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando <b>read multiple registers</b> mit der Startregister- nummer 100. Die Anzahl der Register, die gelesen werden sollen, ist 5. Das Register 272702 <i>Registeroffset</i> enthält den Wert 1000000.
	Somit werden die Register 1000100 bis 1000104 gelesen.
Beispiel 2	Der Modbus/TCP-Server der JetControl erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando <b>read input discretes</b> mit der Eingangsnummer 210 und der Anweisung diesen Eingang zu lesen. Das Register 272704 <i>Eingangsoffset</i> enthält den Wert 100000000.

	Somit wird der Eingang 100000210 z. B. eines Peripheriemoduls JX3-DI16 gelesen.
Beispiel 3	Der Modbus/TCP-Server der JetControl erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando <b>write coils</b> mit der Ausgangsnummer 205 und der Anweisung diesen Ausgang einzuschalten. Das Register 272705 <i>Ausgangsoffset</i> enthält den Wert 100000000.
	Somit wird der Ausgang 100000205 z.B. eines Peripheriemoduls JX3-DO16 eingeschaltet.

### Unterstützte Kommandos - Class 0

fc 3	read multiple registers	
	Registerblock lesen	
	Die Startregisternummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .	
fc 16	write multiple registers	
	Registerblock schreiben	
	Die Startregisternummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der	

## Unterstützte Kommandos - Class 1

TC 1	read colls
	Ausgänge lesen.
	Die Ausgangsnummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .
fc 2	read input discretes
	Eingänge lesen.
	Die Eingangsnummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Eingangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272704 <i>Eingangsoffset</i> .
fc 4	read input registers
	Eingänge in 16-Bit-Worten zusammengefasst lesen.
	Die Startregisternummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .
fc 5	write coil
	Einen einzelnen Ausgang ein- und ausschalten.
	Die Ausgangsnummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .
fc 6	write single register
	Niederwertige 16 Bit eines Registers beschreiben.
	Die Startregisternummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .

### Unterstützte Kommandos - Class 2

fc 15	force multiple coils	
	Mehrere Ausgänge ein- und ausschalten	
	Die Ausgangsnummer innerhalb des Geräts ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .	
fc 23	read/write registers	
fc 23	read/write registers Gleichzeitig Register lesen und schreiben	

### 7.8.2 Modbus/TCP-Client

Einleitung	Der Modbus/TCP-Client im Gerät unterstützt nur Class 0 Conformance. Bei dieser Klasse werden die Befehle zum Lesen und Schreiben von mehreren Registern genutzt. In einem Telegramm können bis zu 125 Register mit 16-Bit-Breite übertragen werden. Als Protocol-ID wird eine "0" verwendet. Die Zuordnung der gesendeten und empfangenen Telegramme erfolgt über die Transaction-ID. Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer azyklischen oder zyklischen Übertragung zu einem Modbus/TCP-Server mit Hilfe von Systemfunktionen.		
Anzahl möglicher Verbindungen	Gleichzeitig können Verbindungen z Modbus/TCP-Servern geöffnet sein.	u elf unterschiedlichen	
Azyklische Datenübertragung	Zur Herstellung eines azyklischen Ü Modbus/TCP-Server werden die Sys sowie 66 und 68, <i>Register schreiber</i> Die Systemfunktionen öffnen eine V Modbus/TCP-Server, übertragen die	bertragungskanals zu einem stemfunktionen 65 und 67, <i>Register lesen</i> , n, genutzt. erbindung zu dem angegeben e gewünschten Daten und schließen die	
	Verbindung wieder. Wenn eine durch RemoteScan aufg Datenübertragung, besteht, dann wi Verbindungsaufbau und -abbau entf	ebaute Verbindung, zyklische rd die Verbindung benutzt und der ällt.	
Zyklische Datenübertragung	Die zyklische Datenübertragung geschieht über die konfigurierbare Funktion RemoteScan. Zyklisch werden die in den 16-Bit-Registern 278000 bis 278999 zusammengefassten Ein- und Ausgänge von 20001 bis 36000 von und zu den Modbus/TCP-Servern übertragen.		
	Zu jedem Modbus/TCP-Server (IP-Adresse und Port) wird eine Verbindung aufgebaut. Der Aufbau geschieht unabhängig davon, wie viele Kommunikationseinheiten auf diesem Server konfiguriert sind.		
	Wenn mehrere Kommunikationseinheiten auf einem Modbus/TCP-Server konfiguriert sind, werden die Zugriffe serialisiert. Das ist so, weil die Server oftmals kein <b>command pipelining</b> unterstützen. Wenn mehrere Server konfiguriert sind, wird parallel mit ihnen kommuniziert.		
Zusammengefasste Ein- und Ausgänge	Register	Ein- und Ausgänge	

Register	Ein- und Ausgänge
278000	20001 20016
278001	20017 20032
278002	20033 20048
278999	35985 36000

Die Register und ihre überlagerten Ein- und Ausgänge sind lediglich Speicherzellen im RAM. Eine direkte Abbildung auf die Hardware findet nicht statt. Deshalb ist nicht festgelegt, ob dem Register Eingänge oder Ausgänge überlagert sind. Erst bei der Konfiguration in den Kommunikationseinheiten findet eine Zuordnung statt.

Unit-ID	Der Befehlskopf eines Modbus/TCP-Telegramms enthält eine <i>Unit-ID</i> . Die Unit-ID wird von Modbus/TCP-Geräten nicht ausgewertet, da sie über die IP-Adresse eindeutig adressiert werden. Deshalb wird bei den Systemfunktionen 65, 66 und 80 immer fest eine "1" gesendet. Bei Umsetzern von Modbus/TCP auf Modbus RTU wird die <i>Unit-ID</i> dazu verwendet, die Modbus RTU Server zu adressieren. Deshalb gibt es entsprechende Systemfunktionen zum Lesen und Schreiben von Registern (Systemfunktion 67 und 68) und für die Initialisierung des RemoteScan (Systemfunktion 85). Mit Hilfe dieser Systemfunktionen kann die Unit-ID eingestellt werden.	
Einschränkung	Bei Modbus/TCP werden nur Register mit 16-Bit-Breite übertragen. Deshalb werden beim Senden von 32-Bit-Registern nur die niederwertigen 16 Bit übertragen. Beim Empfang von Registerwerten auf die internen 32-Bit-Register gibt es keine Vorzeichenerweiterung.	
Systemfunktionen veraltet	Seit JetSym 5.0 sind die Systemfunktionen veraltet. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden JetSym-STX-Funktionen.	
JetSym-STX-Funktionen	Das ist eine Gegenüberstellung zwischen den Systemfunktionen und den entsprechenden JetSym-STX-Funktionen.	
	Systemfunktion	Entsprechende JetSym-STX-Funktion
	60	Function ModbusCRCgen(FramePtr: Int, Length: Int): Int;
	61	Function ModbusCRCcheck(FramePtr: Int, Length: Int): Int;
	65/67	Function ModbusReadReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
	66/68	Function ModbusWriteReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
	80/85	Function RemoteScanConfig(Protocol: RSCAN_PROTOCOL, Elements: Int, Const Ref Configuration: RSCAN_DSCR): Int;
	81	Function RemoteScanStart(Protocol: Int): Int;
	82	Function RemoteScanStop(Protocol: Int): Int;

## 7.8.3 Modbus/TCP-Client mit STX-Variablen

Einleitung	Der Modbus/TCP-Client im Gerät unterstützt nur Class 0 Conformance. Bei dieser Klasse werden die Befehle zum Lesen und Schreiben von mehreren Registern genutzt. Ein Telegramm überträgt bis zu 125 Register mit 16-Bit-Breite. Als Protocol-ID wird eine "0" verwendet. Die Zuordnung der gesendeten und empfangenen Telegramme geschieht über die Transaction-ID. Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer azyklischen oder zyklischen Übertragung zu einem Modbus/TCP-Server mit Hilfe von STX-Funktionen.
Anzahl möglicher Verbindungen	Gleichzeitig können Verbindungen zu elf unterschiedlichen Modbus/TCP-Servern geöffnet sein.
Azyklische Datenübertragung	Zur Herstellung eines azyklischen Übertragungskanals zu einem Modbus/TCP-Server werden die Funktionen ModbusReadReg() und ModbusWriteReg() genutzt.
	Die Funktionen kopieren Daten zwischen Registern eines Modbus/TCP- Servers und STX-Variablen. Sie öffnen eine Verbindung zu dem angegeben Modbus/TCP-Server, übertragen die gewünschten Daten und schließen die Verbindung wieder.
	Wenn eine durch RemoteScan aufgebaute Verbindung, zyklische Datenübertragung, besteht, dann wird die Verbindung benutzt und der Verbindungsaufbau und -abbau entfällt.
Zyklische Datenübertragung	Die zyklische Datenübertragung geschieht über die konfigurierbare Funktion RemoteScanConfig(). Zyklisch werden die Daten von STX-Variablen von und zu den Modbus/TCP-Servern übertragen.
	Zu jedem Modbus/TCP-Server (IP-Adresse und Port) wird eine Verbindung aufgebaut. Der Aufbau geschieht unabhängig davon, wie viele Kommunikationseinheiten auf diesem Server konfiguriert sind.
	Wenn mehrere Kommunikationseinheiten auf einem Modbus/TCP-Server konfiguriert sind, werden die Zugriffe serialisiert. Das ist so, weil die Server oftmals kein <b>command pipelining</b> unterstützen. Wenn mehrere Server konfiguriert sind, wird parallel mit ihnen kommuniziert.
Unit-ID	Bei Umsetzern von Modbus/TCP auf Modbus RTU wird die <i>Unit-ID</i> dazu verwendet, die Modbus-RTU-Server zu adressieren. Deshalb ist die Unit-ID einstellbar.

### JetSym-STX-Funktionen

Die JetSym-STX-Funktionen sind ausführlich in der Online-Hilfe von JetSym beschrieben.

Entsprechende JetSym-STX-Funktion
Function ModbusCRCgen(FramePtr: Int, Length: Int): Int;
Function ModbusCRCcheck(FramePtr: Int, Length: Int): Int;
Function ModbusReadReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
Function ModbusWriteReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
Function RemoteScanConfig(Protocol: RSCAN_PROTOCOL, Elements: Int, Const Ref Configuration: RSCAN_DSCR): Int;
Function RemoteScanStart(Protocol: Int): Int;
Function RemoteScanStop(Protocol: Int): Int;

# 8 Betriebssystemupdate

Einleitung	Die Betriebssysteme der Steuerungen und der Peripheriemodule der Jetter AG werden laufend weiterentwickelt. Dabei kommen neue Funktionen hinzu, bestehende Funktionen werden erweitert und Fehler beseitigt. Dieses Kapitel beschreibt, wie bei einem System mit der Steuerung JC-440MC ein Betriebssystemupdate durchgeführt wird.
Download eines Betriebssystems	Die Jetter AG stellt die Betriebssysteme auf ihrer <b>Homepage</b> https://www.jetter.de/downloads zur Verfügung. Sie finden die Betriebssystemdateien zum Download beim jeweiligen Produkt.
Geräte im JC-4xx-System	Auf folgende Geräte eines Systems mit der Steuerung JC-440MC können Betriebssysteme geladen werden:
	<ul> <li>Steuerung JC-440MC</li> </ul>
	<ul> <li>Analogmodule am JX3-Systembus</li> </ul>
Inhalt	
	Thema Seite
	Update des Betriebssystems der Steuerung 250
	Update des Betriebssystems eines JX-Moduls 255

#### Update des Betriebssystems der Steuerung 8.1

#### Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Betriebssystemupdate bei der Steuerung JC-440MC durchführen. Sie haben hierbei mehrere Möglichkeiten, die Betriebssystemdatei an die Steuerung zu übertragen:

- Mit dem Programmiertool JetSym
- Über eine FTP-Verbindung
- Von einem USB-Stick
- Aus dem Anwendungsprogramm

Inhalt

### Seite

Thema	Seite
Betriebssystemupdate mit JetSym	251
Betriebssystemupdate über FTP	
Automatisches Betriebssystemupdate von einem USB-Stick	
Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm	

## Betriebssystemupdate mit JetSym

Einleitung	Mit Hilfe eine Betr	des Programmiertools JetSym ist es auf komfortable Weise möglich, iebssystemdatei auf die Steuerung JC-440MC zu übertragen.
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine E</li> <li>Eine U</li> <li>JC-44</li> <li>Die N</li> <li>IP-Bas</li> <li>Das E</li> <li>Hinwe</li> <li>Lasse</li> </ul>	Betriebssystemdatei für die Steuerung JC-440MC ist vorhanden. JDP/IP- und eine TCP/IP-Verbindung vom Programmiertool zur 0MC sind möglich. ummer des IP-Ports ist im Konfigurationsspeicher als sisport-Nummer für die JetIP-Kommunikation eingestellt. Betriebssystem muss laufen. eis: en Sie die Steuerung eingeschaltet.
Betriebssystem updaten	Führen S	ie zum Betriebssystemupdate folgende Schritte aus:
	Schritt	Vorgehen
	Schritt 1	Vorgehen Wählen Sie in JetSym im Menü Build den Punkt OS updaten aus. Alternativ klicken Sie im Fenster Systemkommandos des Hardware-Managers auf OS updaten. Ergebnis: Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.
	Schritt 1 2	Vorgehen         Wählen Sie in JetSym im Menü Build den Punkt OS updaten aus.         Alternativ klicken Sie im Fenster Systemkommandos des         Hardware-Managers auf OS updaten.         Ergebnis: Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.         Wählen Sie die gewünschte Betriebssystemdatei aus.         Ergebnis: JetSym öffnet ein Bestätigungsfenster.
	Schritt 1 2 3	Vorgehen         Wählen Sie in JetSym im Menü Build den Punkt OS updaten aus.         Alternativ klicken Sie im Fenster Systemkommandos des         Hardware-Managers auf OS updaten.         Ergebnis: Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.         Wählen Sie die gewünschte Betriebssystemdatei aus.         Ergebnis: JetSym öffnet ein Bestätigungsfenster.         Starten Sie die Übertragung der Betriebssystemdatei durch Klicken auf die Schaltfläche Ja.
	Schritt 1 2 3 4	VorgehenWählen Sie in JetSym im Menü Build den Punkt OS updaten aus. Alternativ klicken Sie im Fenster Systemkommandos des Hardware-Managers auf OS updaten.Ergebnis: Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.Wählen Sie die gewünschte Betriebssystemdatei aus.Ergebnis: JetSym öffnet ein Bestätigungsfenster.Starten Sie die Übertragung der Betriebssystemdatei durch Klicken auf die Schaltfläche Ja.Warten Sie, bis das Update beendet ist.

## Betriebssystemupdate über FTP

Einleitung	Mit Hilfe Steuerun	eines FTP-Clients ist es möglich, eine Betriebssystemdatei an die g JC-440MC zu übertragen.			
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine E</li> <li>Eine F</li> <li>Die Losind v</li> <li>Das E</li> <li>Hinwa</li> <li>Lasse</li> </ul>	Betriebssystemdatei für die Steuerung JC-440MC ist vorhanden. TP-Verbindung zur Steuerung ist möglich. ogin-Parameter für einen User mit Administrator- oder Systemrechten orhanden. etriebssystem der JC-440MC muss laufen. eis: n Sie die Steuerung eingeschaltet.			
Betriebssystem updaten	Führen Sie zum Betriebssystemupdate folgende Schritte aus:				
	Schritt	Vorgehen			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Schritt 1	Vorgehen Öffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.			
	Schritt 1 2	Vorgehen           Öffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.           Loggen Sie sich mit Administrator- oder Systemrechten ein.			
	Schritt 1 2 3	VorgehenÖffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.Loggen Sie sich mit Administrator- oder Systemrechten ein.Wechseln Sie in das Verzeichnis /System/OS.			
	Schritt 1 2 3 4	VorgehenÖffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.Loggen Sie sich mit Administrator- oder Systemrechten ein.Wechseln Sie in das Verzeichnis /System/OS.Übertragen Sie die Betriebssystemdatei.			
	Schritt 1 2 3 4 5	VorgehenÖffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.Loggen Sie sich mit Administrator- oder Systemrechten ein.Wechseln Sie in das Verzeichnis /System/OS.Übertragen Sie die Betriebssystemdatei.Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist.			
	Schritt 1 2 3 4 5 6	VorgehenÖffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-440MC.Loggen Sie sich mit Administrator- oder Systemrechten ein.Wechseln Sie in das Verzeichnis /System/OS.Übertragen Sie die Betriebssystemdatei.Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist.Schließen Sie die FTP-Verbindung.			
# Automatisches Betriebssystemupdate von einem USB-Stick

Verweis	Ein automatisches Betriebssystemupdate der Steuerung von einem USB-Stick lässt sich über die AutoCopy-Funktion ausführen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel <i>Automatisches Kopieren von</i>
	Steuerungsdaten des Themenhandbuchs Dateisystem.

# Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm

Einleitung	Die Date Betriebss program	eifunktionen im STX-Sprachumfang machen es möglich, ein systemupdate der JC-440MC aus einer Betriebssystemdatei mgesteuert durchzuführen.
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine</li> <li>Das E laufer</li> <li>Hinw</li> <li>Lasse</li> </ul>	Betriebssystemdatei befindet sich im Dateisystem der JC-440MC. Betriebssystem der JC-440MC und das Anwendungsprogramm muss n. reis: en Sie die Steuerung eingeschaltet.
Betriebssystem updaten	Um ein E starten, f	3etriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm heraus zu führen Sie folgende Schritte aus:
	Schritt	Vorgehen
	1	Kopieren Sie die Betriebssystemdatei in eine Datei mit beliebigem Namen und der Dateierweiterung *.os im Verzeichnis /System/OS.
	2	Um das eingespielte Betriebssystem zu starten, z. B. durch Beschreiben des Systemkommandoregisters, booten Sie die Steuerung neu.
JetSym-STX-Programm	Var	
	Sou	rceName: String;
	Des	tinationName: String;
	Upa End Var	ater: Boor;
	Enu_var	, ,
	//***** // Name // 1. T // 2. N // 3. M //*****	**************************************
	Task OS	update Autorun
	Var	*
		ResCopy: Int;
	End	_Var;
	Des	<pre>tinationName := '/System/OS/OperatingSystem.os'; p</pre>
		UpdateIt := False;
		When UpdateIt Continue;
		ResCopy := FileCopy(SourceName,
		<pre>DestinationName);</pre>
		<pre>Trace('Result : ' + IntToStr(ResCopy) + '\$n');</pre>
	End	Loop;
	End_Tas	k;

# 8.2 Update des Betriebssystems eines JX-Moduls

#### Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Betriebssystemupdate bei einem JX-Modul am JX3-Systembus der Steuerung JC-440MC durchführen. Sie haben hierbei mehrere Möglichkeiten, die Betriebssystemdatei an das JX-Modul zu übertragen:

- Mit dem Programmiertool JetSym
- Über eine FTP-Verbindung
- Von einem USB-Stick
- Aus dem Anwendungsprogramm

Inhalt

#### Thema

#### Seite

Betriebssystemupdate mit JetSym	256
Betriebssystemupdate über FTP	257
Automatisches Betriebssystemupdate von einem USB-Stick	258
Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm	259

# Betriebssystemupdate mit JetSym

Einleitung	Mit Hilfe o eine Betri zu übertra	des Programmiertools JetSym ist e iebssystemdatei an ein JX-Modul a agen.	es auf komfortable Weise möglich, am JX3-Systembus der Steuerung
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine E</li> <li>Eine L</li> <li>Steuer</li> <li>Die Nu</li> <li>IP-Bas</li> <li>Das B</li> <li>Die Sta</li> <li>JX-Mo</li> <li>Hinwe</li> <li>Lasse</li> </ul>	Betriebssystemdatei für das JX-Mo JDP/IP- und eine TCP/IP-Verbindu rung sind möglich. ummer des IP-Ports ist im Konfigu sisport-Nummer für die JetIP-Kom etriebssystem der Steuerung läuft euerung hat den JX3-Systembus i odulen fehlerfrei initialisiert. <b>bis:</b> n Sie die Steuerung und die JX-Mo	odul ist vorhanden. Ing vom Programmiertool zur rationsspeicher als munikation eingestellt. inclusive den angeschlossenen odule eingeschaltet.
Betriebssystem updaten	Führen Sie zum Betriebssystemupdate eines JX-Moduls folgende Schritte aus:		
	Schritt	Vorg	jehen
	1	Wählen Sie in JetSym im Menü <b>Buil</b> Alternativ klicken Sie im Fenster <b>Sys</b> Hardware-Managers auf <b>OS update</b>	d den Punkt <b>OS updaten</b> aus. i <b>temkommandos</b> des n. öffnet sich
	2	Wählen Sie die gewünschte Betriebs	systemdatei aus.
	3	Bestätigen Sie durch Klicken auf die Ergebnis: JetSym öffnet ein Fenster und Modulnummer.	Schaltfläche <b>Ja</b> . für die Eingabe von Schnittstellenart
	4	Geben Sie die Schnittstellenart (1 für Modulnummer (2 17) ein. Starten Sie die Übertragung der Betr die Schaltfläche <b>Update</b> .	r den JX3-Systembus) und die iebssystemdatei durch Klicken auf
	5	5 Warten Sie, bis das Update beendet ist.	
	6	Wenn	dann
		Sie noch weitere JX-Module updaten wollen,	gehen Sie weiter bei Schritt 1.
		Sie kein JX-Modul mehr updaten wollen,	booten Sie die Steuerung neu, um das eingespielte Betriebssystem zu starten.

# Betriebssystemupdate über FTP

Einleitung	Mit Hilfe e JX-Modul	eines FTP-Clients ist es möglich, e am JX3-Systembus der Steuerur	eine Betriebssystemdatei an ein Ig zu übertragen.
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine B</li> <li>Eine F</li> <li>Die Lo sind vo</li> <li>Das B</li> <li>Die Sta JX-Mo Hinwe Lassed</li> </ul>	Betriebssystemdatei für das JX-Mo TP-Verbindung zur Steuerung ist igin-Parameter für einen User mit orhanden. etriebssystem der Steuerung mus euerung hat den JX3-Systembus idulen fehlerfrei initialisiert. <b>sis:</b> In Sie die Steuerung und die JX-M	odul ist vorhanden. möglich. Administrator- oder Systemrechten s laufen. inclusive den angeschlossenen odule eingeschaltet.
Betriebssystem updaten	Führen Sie zum Betriebssystemupdate eines JX-Moduls folgende Schritte aus:		
	Schritt	Vorg	jehen
	1	Öffnen Sie eine FTP-Verbindung zur	Steuerung.
	2	Loggen Sie sich mit Administrator- o	der Systemrechten ein.
	3	Wechseln Sie in das OS-Verzeichnis Beispiel: /System/JX3-Module05/OS	des JX-Moduls.
	4	Übertragen Sie die Betriebssystemd	atei in dieses Verzeichnis.
	5	Warten Sie, bis das Update abgesch	lossen ist.
	6	Wenn	dann
		Sie noch weitere JX-Module updaten wollen,	gehen Sie weiter bei Schritt 3.
		Sie kein JX-Modul mehr updaten wollen,	schließen Sie die FTP-Verbindung. Danach booten Sie die Steuerung neu, um das eingespielte Betriebssystem zu starten.

# Automatisches Betriebssystemupdate von einem USB-Stick

Verweis	Ein automatisches Betriebssystemupdate eines JX3-Moduls von einem USB-Stick lässt sich über die AutoCopy-Funktion ausführen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten des Themenhandbuchs Dateisystem
	USB-Stick lässt sich über die AutoCopy-Funktion ausführen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten des Themenhandbuchs Dateisystem.

# Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm

Einleitung	Die Dateifunktionen im STX-Sprachumfang machen es möglich, eine Betriebssystemdatei an ein JX-Modul am JX3-Systembus der Steuerung zu übertragen.			
Voraussetzungen	<ul> <li>Eine E der St</li> </ul>	Betriebssystemdatei für o euerung.	das JX-Mo	odul befindet sich im Dateisystem
	<ul> <li>Das B laufen</li> </ul>	etriebssystem der Steue	erung und	das Anwendungsprogramm muss
	<ul> <li>Die St JX-Mo</li> <li>Hinwe</li> <li>Lasse</li> </ul>	euerung hat den JX3-Sy odulen fehlerfrei initialisie e <b>is:</b> n Sie die Steuerung und	vstembus ert. I die JX-M	inclusive den angeschlossenen odule eingeschaltet.
Betriebssystem updaten	Führen Sie zum Betriebssystemupdate eines JX-Moduls folgende Schritte aus:			
	Schritt		Vorg	jehen
	1	Kopieren Sie die Betriebs und der Dateierweiterung	systemdate .os im OS	ei in eine Datei mit beliebigem Namen -Verzeichnis des JX-Moduls.
		Beispiel: /System/JX3-Mo	dule05/OS	VIrgendwas.os
	2	Wenn		dann
		Sie noch weitere JX-Me updaten wollen,	odule	gehen Sie weiter bei Schritt 1.
		Sie kein JX-Modul meh wollen,	ır updaten	booten Sie die Steuerung neu, um das eingespielte Betriebssystem zu starten.
JetSym-STX-Programm	Var			
	Sour	cceName:	String[	100];
	Dest	cinationName:	String[	100];
	UpdateIt:		Bool;	

End\_Var;

```
// 1. Tracing in JetSym einschalten
// 2. Name der Quelldatei in 'SourceName' festlegen
// 3. Name der Zieldatei in 'DestinationName' festlegen
// 4. Merker 'UpdateIt' setzen
Task OSupdate Autorun
  Var
      ResCopy: Int;
   End Var;
   Loop
      UpdateIt := False;
      When UpdateIt Continue;
      ResCopy := FileCopy(SourceName,
                     DestinationName);
      Trace('Result : ' + IntToStr(ResCopy) + '$n');
   End Loop;
End Task;
```

# 9 Motion Control

# ProgrammierungDie Funktionen und die Programmierung der Motion Control sind in der<br/>JetSym-Hilfe beschrieben.Die Programmierung der Motion Control in der Programmiersprache STX<br/>geschieht über die Motion-API-Schnittstelle.

# **10 Kurzreferenz** JC-440MC

#### Passende Betriebssystemversion

Diese Kurzreferenz beschreibt in stark zusammengefasster Form die Register und Merker der Steuerungen JC-440MC in der Betriebssystemversion 1.04.0.00.

Außerdem sind auch die Belegung der Steckverbinder und die Einstellung der IP-Adresse über DIP-Schalter beschrieben.

#### Default-Adresse am CANopen®-Bus

Die ausgelieferte Default-Adresse ist: Node-ID: 127 (0x7F)

#### Mögliche Anzahl an CANopen®-Schnittstellen

#### JC-440MC:

Mögliche Anzahl an CAN-Schnittstellen (CANopen®-STX-API): 2 CANMAX: 1

#### Allgemeine Registerübersicht

100000 100999 101000 101999 102000 102999	Electronic Data Sheet (EDS) Konfiguration Echtzeituhr
103000 103999	Serielle Schnittstelle
104000 104999	Ethernet
106000 106499	CAN
107500 107599	Flash-Disk
108000 108999	CPU/Backplane
109.000 109999	USB-Stick
200000 209999	Allg. Systemregister
210000 219999	Anwendungsprogramm
220000 229999	Steuerung der Bediengeräte
230000 239999	JetIP-Vernetzung
240000 249999	JetSync
250000 259999	Ethernet-Systembus
260000 269999	RemoteScan
270000 279999	Modbus/TCP
290000 299999	E-Mail
310000 319999	Dateisystem/Datendateien
320000 324999	FTP-Client
350000 359999	Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle
380000 389999	Fehlerhistorie
390000 399999	I/O-Vernetzung
400000 409999	CANopen®
470000 479999	NetConsistency
490000 499999	DeviceManager
500000 509999	Bussystem
510000 519999	DNS-Server/DNS-Cache
520000 529999	JetIPScan
530000 539999	SyncMaster
1000000 1119999	JC-440MC: Anwendungsregister (remanent, Integer/Float)
50000000 599999999	MotionControl

100xx0000 100xx9999	JX3-Module (xx: 02 17)
500000000 500999999	EtherCat-Systembus
	Vernetzung über den Jetter-Ethernet-Systembus GNN: onn = 000 199
1nnn020000	JX3-Modulregister
1nnn179999	-
1nnn202000 1nnn227999	JX2-Modulregister
1nnn810000	JetMove-Register
1nnn819999	
1nnn980000	Indirekter Zugriff über lokales R 236xxx
1nnn980199	
1nnn990000	Indirekter Zugriff mit variablem Zielfenster
1nnn9999999	

#### Allgemeine I/O-Übersicht

20001 36000	Virtuelle I/O für RemoteScan
10000xx01 10000xx16	JX3-Module (xx: 02 17)
1nnn010101 1nnn011716	JX3-Module über JX3-BN-ETH GNN: nnn = 000 199

#### Allgemeine Merkerübersicht

0 255	Anwendungsmerker (remanent)
256 2047	Überlagert mit R 1000000 bis 1000055
2048 2303	Spezialmerker

#### **Electronic Data Sheet**

100500	Schnittstelle ( $0 = CPU = 1 = .IX3$ -Module)
100501	Modulnummer (2 17)
	Wenn <100500> = 0:
	Das EDS der Steuerung wird eingeblendet.
	Wenn <100500> = 1 und <100501> = 2 17: Das EDS des angewählten 1X3-Moduls wird
	eingeblendet.
[Identification]	
100600	Interne Versionsnummer
100601	Modulkennung
100602	Modulname (Register-String)
100612	Platinenrevision
100614	Platinenoptionen
[Production]	
100700	Interne Versionsnummer
100701	Seriennummer (Register-String)
100707	Too
100708	Tay Mariat
100709	Monat
100710	Jahr
100711	TestNum.
100712	TestRev.
[Features]	l/O-Modul
100800	Interne Versionsnummer
100801	Diagnosekonfiguration
100802	Digitale Eingänge
100803	Digitale Eingänge invertiert
100804	Digitale Ausgänge
100805	Digitale Ausgänge invertiert
100806	Zyklische Eingänge

# 10 Kurzreferenz JC-440MC

100807	Zyklische Ausgänge	102912	Minuten	
100000		102913	Stunden	
100808	Features	102914	Wochentag	(0 = Sonntag)
100809	Diagnosemaske	102915	lag Monat	
[Features]	JC-440MC	102917	Jahr	
100800	Interne Versionsnummer		Pufferzugrif	ff
100801	MAC-Adresse der EtherCAT®-Schnittstelle (Jetter)	102920	Millisekunde	n
100802	MAC-Adresse der EtherCAT®-Schnittstelle (Gerät)	102921	Sekunden	
100803	Serielle Schnittstelle	102922	Stunden	
100804	Schalter	102924	Wochentag	(0 = Sonntag)
100004	etv	102925	lag Monat	
100805		102927	Jahr	
100806	Remanente Register	102928	Lese/Schreil	btrigger
100807	JX3-Bus			
100808	CAN-Bus			
100810	Motion-Control	Serielle Sch	nittstelle	
100811	Achsen	103000	Fehlerstatus	(bitkodiert)
100812	HTTP/E-Mail		Bit 14 = 1:	Framing error
100813	Modbus/TCP		Bit 13 = 1:	Parity error
100816	User-LEDs		Bit 12 = 1:	Overflow
100817	RTC	103001	Protokoll	
100825	USB		1: System-	-Logger
100826	LED für USB		2: Prim	
		-	3: pcomX	
Konfiguratio	on	103002	Baudrate (1.	.200 115.200)
	Aus der Datei /System/config.ini	103003	Bits pro Zeic	chen (5 8)
101100	IP-Adresse	103004	Parität	, 2)
101101	Subnetzmaske		0: Keine	
101102	Default Gateway		1: Ungerad	de
101103	DNS-Server		2: Gerade	
101132	HOSTNAME Suffixtyp		3: 1	
101133	HOSTNAME (Register-String)		4: 0	
101151		103006	0 = RS-232,	1 = RS-422, 3 = RS-485/2
101164	Port-Nummer für JetIP	103010	Sendepuffer	
101165	Port-Nummer für STX-Debugger	103011 103012	Empfangspu	iffer (ohne Entfernen)
101180	Dateiname für AutoCopy	103013	Empfangspu	uffer (mit Entfernen)
101198	Vom System verwendet	103014	Empfangspu	ifferfüllstand iffer 16 Bit little endian
		103016	Empfangspu	Iffer, 16 Bit, big endian
101200	IP-Adresse	103017	Empfangspu	iffer, 32 Bit, little endian
101201	Subnetzmaske	103018	Emptangspu Fehlerzähler	imer, 32 Bit, big endlan r
101202	Default Gateway			
101203	DNS-Server	Ethernet		
101232	HOSTNAME Suffixtyp		Ethernet	
101233	HOSTNAME (Register-String)	104111	MAC-Adress	se X14/X15 (CPU-Hersteller)
101251		104112	MAC-Adress	se X14/X15 (Gerät)
101264	Port-Nummer für JetIP	104121 104122	MAC-Adress MAC-Adress	se der EtherCAT®-Schnittstelle (Jetter) se der EtherCAT®-Schnittstelle (Gerät)
101265	Port-Nummer für STX-Debugger	104150	MIB-Zähler	
101280	Dateiname für AutoCopy	104199 104350	GNN	
101298	Einstellungen speichern	101000	IP	
101000	(0x77566152)	104531	Aktuelle IP-A	Adresse (rw)
101908	CRC von ModConfig.da	104532	Aktuelle Sub	onetzmaske (rw)
		104533	Aktuelles De	efault Gateway (rw)
Fchtzeitubr		104534	IP-Adresse of	des DNS-Servers (rw)
Lontzentani	Direktzugriff			× /
102910	Millisekunden	Flash-Disk		
102911	Sekunden	107500	Status	

107500

Status

### JC-440MC

107501	Kommando 30: Lese Statistik <b>Sektor-Statistik</b>
107510 107511	Gesamt Benutzt
107512	Geblockt
107513	Frei
	Byte-Statistik
107520	<b>Byte-Statistik</b> Gesamt
107520 107521	<b>Byte-Statistik</b> Gesamt Benutzt
107520 107521 107522	<b>Byte-Statistik</b> Gesamt Benutzt Geblockt
107520 107521 107522 107523	<b>Byte-Statistik</b> Gesamt Benutzt Geblockt Frei

#### CPU/Backplane-Modul

108002	Alle LED ein/aus (bitkodiert)
	Bit 0: LED R
	Bit 1: LED E
	Bit 2: LED <b>D1</b>
	Bit 3: LED <b>D2</b>
108003	LED <b>R</b> 0 = aus
	1 = langsam blinken
	2 = schnell blinken
	3 = ein
108004	LED <b>E</b> 0 = aus
	1 = langsam blinken
	2 = schnell blinken
	3 = ein
108005	LED <b>D1</b> 0 = aus
	1 = langsam blinken
	2 = schnell blinken
	3 = ein
108006	LED <b>D2</b> 0 = aus
	1 = langsam blinken
	2 = schnell blinken
	3 = ein
108007	LED USB
	0 = aus
	3 = ein
108008	LED U1 bis U4 ein/aus (bitkodiert)
	Bit 0: LED <b>U1</b>
	Bit 1: LED <b>U2</b>
	Bit 2: LED <b>U3</b>
	Bit 3: LED <b>U4</b>
108010	DIP-Switch – alle Schalter
108011	DIP-Switch – Adresse
108012	DIP-Switch – Modus
108015	Betriebsartenwahlschalter

	1 = LOAD			
	2 = RUN			
	3 = STOP			
108020	Revision of	Revision des Backplane-Moduls		
108099	EEPROM	löschen (0x12345678)		
108100	EEPROM	-Register auf dem Backplane-Modul		
108227				
USB-Stick				
109000	Bit 0 = 1: I	USB-Stick gesteckt		
	Bit 1= 1: L	JSB-Stick bereit		
109002 109003	Speicherg FAT-Typ	röße in MB		
	System	enister		
200000	OS-Versio	on (Major * 100 + Minor)		
200001	Anwendur	$asprogramm   \ddot{a} uff (Bit 0 = 1)$		
200001	0/2: Progr	amm stoppen		
	1. Program	nm starten		
	3. Program	nm fortsetzen		
200008	Fehlerregi	ister 1 (identisch zu 210004)		
200000	Bit 0	Fehler Flash-Disk		
	Bit 1	Fehler JX3-Systembus		
	Bit 3	Fehler Ethernet-Systembus		
	Bit 7	Fehler im erweiterten Fehlerregister		
	Bit 8	Ungültiger Sprung		
	Bit 9	Ungültiger Call		
	Bit 10			
	Bit 11			
	Bit 12	Division durch Null		
	Bit 13	Stack-Überlauf		
	Bit 14	Stack-Unterlauf		
	Bit 15	Stack ungültig		
	Bit 16 <sup>.</sup>	Fehler beim Laden des		
	DH 47	Anwendungsprogramms		
	BIT 17:	Speicnerschutzverietzung		
	BIT 24:			
	Bit 25:			
200000	DIL 31.	Ondekannter Ferner		
200009				
		Femer Device Manager		
	BIL 3:	Femier in ModConfig.da		
	BIL 5:			
	DIT TU:	(Publish/Subscribe-Teilnehmer) hat einen Fehler gemeldet		
	Bit 12:	JetIPScan hat Fehler gemeldet		

Bit 16: Bit 20:

Bit 21:

Bit 22:

NetConsistency hat Fehler gemeldet

System-Logger ist eingeschaltet

Speicherfehler des Anwendungsprogramms

Interner Speicherfehler

# 10 Kurzreferenz JC-440MC

	Bit 24:	Nur bei JC-360(MC) und JC-365(MC):		0xc46	97a4b:	Flash-Disk formatieren
200010	Erweitertes	IP-Adressenkontlikt erkannt Fehlerregister 2 (bitkodiert)	202960	Passw	ort für S	Systemkommandoregister (0x424f6f74)
	Bit 1:	Fehler am MC-Obiekt	202961	Syster	nkomma	andoregister
	Bit 7:	Fehler Dateisystem		102:	Neusta	rt (booten) der Steuerung
	Bit 16	Fehler bei der EtherCAT-Initialisierung		103:	Test de	er Anwendungsregister
	Bit 17:	Feblermeldung vom EtherCat-Master		104:	Reman	ente Parameter zurücksetzen
	Bit 18			122:	Warte a	auf Kommunikation AUS
200051	Echlornumn			123:	Warte a	auf Kommunikation EIN
200051		Ohne Fahler eder Warnung		160:	Taskwe	echsel bei I/O-Zugriffen AUS
	0.			161:	Taskwe	echsel bei I/O-Zugriffen EIN
	5:	Funktion durch Anwender abgebrochen		170:	Tasksc	heibe fortsetzen AUS
	1001:	Erste emptangene Antwort stimmt nicht mit Antwort 2 und 3 überein		171:	Tasksc	heibe fortsetzen EIN
	1002:	Zweite empfangene Antwort stimmt nicht mit		301:	Flash-D	Disk speichern
	1003:	Dritte empfangene Antwort stimmt nicht mit		310:	Konfigu	urationsdateien laden
	-1:	Antwort 2 und 3 überein Alle drei Antworten sind unterschiedlich		311:	Modulk	configuration laden
	-2:	Die IP-Einstellungen mindestens eines		312:	Lade	
	2.	Teilnehmers sind unterschiedlich		313 <sup>.</sup>	Etherne	et-Systembus-Prozessdatenkonfiguration
	-3:	obwohl sie bereits läuft			anhalte	en
	-10:	Die Länge der Soll-Liste ist < 1 oder > 255 oder der Zeiger auf die Liste ist upgültig		330:	JetIPSo	can-Client AUS
	-11:	Eine GNN der Soll-Liste < 1 oder > 255 oder		331:	JetIPSo	can-Client EIN
	-2040:	mehrfach vorhanden Interner Fehler		410:	JetSyn	c-Blocker AUS
	-1001	Teilnehmer hat die falsche CtrlID oder		411:	JetSyn	c-Blocker für alle Ports EIN
	-1199:	CtrlIDopt gemeldet		412:	JetSyn	c-Blocker für Port X15 EIN
	-2001 -2199:	Teimenmer hat sich nicht gemeidet	202962	Syster	nstatusr	egister
	-3001	Mehrere Teilnehmer mit der gleichen GNN		Bit 0 =	1: Task	wechsel bei I/O-Zugriffen
200061	Fehlernumn	nern NetConsistency,		Bit 1 =	1: Ohne	e Warten auf Kommunikation
200010	siehe R 470 Erweitertes	040 Feblerregister 2 (bitkodiert)		Bit 2 =	1: JetIP	PScan-Client ist EIN
	Bit 1	Febler am MC-Objekt		Bit 3 =	1: Task	scheibe fortsetzen ist EIN
200169	OS-Version	(IP-Format)		Bit 8 =	1: JetS	ync-Blocker ist EIN
200170	Steuerungst	(1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0)	202970	Passw	ort für S	Startverzögerung (0x424f6f74)
200300		igharer Hean	202971	Startve	erzögeru	ing in 100 ms
200300	Vorfügbarar		203000	Schnit	tstellenü	iberwachung: SER
200301	Verfügbarer		203005	Schnit	tstellenü	iberwachung: STX-Debug-Server
200302	Anwendung	sprogramms	203100	32-Bit-	Überlag	jerung Flag 0 255
201000	Laufzeitregi	ster in Millisekunden (rw)	203107	16_Bit	Überlag	Jerung Flag 0 255
201001	Laufzeitregi	ster in Sekunden (rw)	203123	IO-DIC	obenag	
201002	Laufzeitregi	ster in R 201003	203124 203131	32-Bit-	Überlag	jerung Flag 2048 2303
	Einheiten (n	N)	203132	16-Bit-	Überlag	erung Flag 2048 2303
201003	* 10 ms Einl	neiten für R 201002 (rw)	203147 209700	Syster	nlogger:	Globale Freigabe
201004	Laufzeitregi	ster in Millisekunden (ro)	209701	Freiga	be Syste	emkomponenten
201005	Laufzeitregi	ster in Mikrosekunden (ro)	209754			
202930	Vvebstatus ( Bit $0 = 1$	DIKOαleπ) ETP-Server verfügbar	Anwendung	sprog	ramm	
	Bit $1 = 1$	HTTP-Server verfügbar	210000	Anwer	ndunasn	rogramm läuft (Bit 0 = 1)
	Dit T = T.	E Meil verfügber	210000	0/2· Pi	ooramm	
	Dit 2 = 1.			1. Pro	aramm s	starten
	BIL S = 1.	Madeus (TOD lisersist		2: Dro	aramm f	
	Dit 4 = 1		210001	2. F10		
	BIL 5 = 1:	woupus/TCP verrugbar	210001 210004	Fables	-veision	(hitkodiart)
	BIT 6:		210004	renier	register	
	Bit 7 = 1:	F I P-Client verfügbar			Fen	
202936	Steuerregist	er des Dateisystems		BIT 2:	Fen	iei JAZ-Systembus

	Bit 3:	Fehler Ethernet-Systembus		TCP-Autoclose für STX-Debug-Server
	Bit 7:	Fehler im erweiterten Fehlerregister	212000	Anzahl offener Verbindungen
	Bit 8:	Ungültiger Sprung	212001	Modus
	Bit 9:	Ungültiger Call	212002	Zeit
	Bit 10:	Ungültiger Index		
	Bit 11:	Ungültiger Opcode	-	
	Bit 12	Division durch Null	Steuerung o	ler Bediengeräte
	Bit 13.	Stack-Überlauf	222804	Gesamtzahl Display-Zeichen
	Dit 10.	Stack Unterlauf	222805	Zeichen pro Zeile
	BIt 14:	Stack-Unterlauf	222806	Textauswahl (DisplayText2)
	Bit 15:	Stack ungültig	222808	Anzahl Nachkommastellen (UserInput)
	Bit 16:	Fehler beim Laden des Anwendungsprogramms	222810	Anzani Nachkommastellen (DisplayValue)
	Bit 24:	Zykluszeitüberschreitung	222011	Feldlänge (Display//alue)
	Bit 25:	Tasklock Timeout	222813	Feldlänge (UserInput)
	Bit 31:	Unbekannter Fehler	222814	Indirekte Cursor-Position
210006	Höchste	Task-Nummer	222815	Vorgabewert für UserInput (Integer/Float)
210007	Minimale	Programmzykluszeit	222816	Vorzeichenanzeige
210008	Maximal		222817	Status UserInput
210000			222818	Monitorfunktionen freigeben/sperren
210009	Aktuelle		222819	Anzeigetext Monitorfunktion
210011	Aktuelle		222820	Umschalter auf Monitor
210050	Aktuelle l Ausführu	Programmstelle innerhalb einer ngseinheit	222821	Dialogsprache
210051	ID der ge	rade bearbeiteten Ausführungseinheit	222824	Indirekte Puffernummer
210056	Gewünso	chte Gesamtzykluszeit in μs		Multi-Display-Modus
210057	Errechne	te Gesamtzykluszeit in μs	222825	Textpuffer für Display 1
210058	Maximale	e Zeitscheibe pro Task in μs	222826	Textpuffer für Display 2
210060	Task-ID (	für R 210061)	222827	Textpuffer für Display 3
210061	Priorität f	ür die Task [R 210060]	222828	Textpuffer für Display 4
210063	Länge de	er Scheduler-Tabelle	222829	Basismerkernummer Display 1
210064	Index in 9	Scheduler-Tabelle	222830	Basismerkernummer Display 2
210065		n Scheduler Tabelle	222831	Basismerkernummer Display 3
210005			222832	Basismerkernummer Display 4
210070	Task-ID (		222833	Registernummer LED Display 1
210071	limer-Nu	immer (0 31)	222834	Registernummer LED Display 2
210072	Manuelle	s Auslösen eines Timer-Events (bitkodiert)	222835	Registernummer LED Display 3
210073	Ende zyk	lischer Task (Task-ID)	222836	Registernummer LED Display 4
210074	Komman	do für zyklische Tasks	222837	Modulnummer PRN (Display-Umleitung)
210075	Anzahl T	imer	222838	Modulnummer SER (Display-Umleitung)
210076	Timer-Nu	ımmer (für R 210077)	222830	Zeichencode für Anzeige löschen
210077	Timer-We	ert in Millisekunden	222039	Zeichencode für Lössha bis Zeilenanda
210091	Debug-S	TX-Variablenadresse	222040	Zeichencode für Losche bis Zeilenende
210093	Debug-S	TX-Variablenwert	IntID Vornet	
210100	Task-Zus	tand	Jeur-verne	
210199	Verwend	en Sie bitte die STX-Funktion TaskGetInfo() wie	00000	ICP-Autociose fur JetiP/ICP-Server
210400	Task-Pro	grammadresse	230000	Anzani offener verbindungen Modus
210499 210600	Task-ID e	sines zyklischen Tasks (für R 210601)	230002	Zeit
210601	Rearboit	ingszeit eines zyklischen Taske in Dromillo		Destlicks Desister 1-4D Verset
210600	Tasklock	Timeout in ms	222709	Resultione Register zur JetiP-Vernetzung
210003	1. 1160-		232708	Reaktionszeit in Millisekunden
040040			232710	Anzahl Netzwerkfehler
210610	∠eitübers	schreitung (bitkoalert,	232111	0 = kein Fehler
	BIT 0 -> T	imer u usw.)		1 = Timeout

### 10 Kurzreferenz JC-440MC

	3 = Fehlermeldung von der Gegenstation		Bit 7 = 1: Subscriber läuft
	5 = ungültige Netzwerkadresse	255001	Kommando
	6 = ungültige Anzahl Register		
	7 = ungültige Schnittstellennummer		
232717 232718	Maximale Anzahl Wiederholungen Anzahl Wiederholungen	255002	110: Fehler quittieren Publication-ID des letzten Fehlers
	Netzwerkregister	255003 255004 255010	Anzahl Publications CRC der Konfigurationsdatei
235000 235399	IP-Adressen	255010	Auswahl über ID Publication
235400	Port-Nummern	255020	Status
236000	Indirekte Registernummern	255021 255022	Modus Anzahl Elemente
230399	GNN: nnn = 000 199	255023 255024	Multicast-Gruppe Hash
1nnn020000	JX3-Modulregister	255025	Aktuelle Sequenznummer
1nnn179999 1nnn202000 1nnn227999	JX2-Modulregister	255027 255028	Zykluszeit Anzahl gesendeter Publications
1nnn810000	JetMove-Register	255029 255030	Anzahl Wiederholungen Anzahl Sendefehler
1nnn980000 1nnn980199	Indirekter Zugriff über lokales Register 236xxx	255100 255999	9 weitere Publisher-Registerblöcke
1nnn990000 1nnn999999	Indirekter Zugriff mit variablem Zielfenster		

#### Ethernet-Systembus

	Subscriber	2
250000	Status (bitkodiert) Bit 0 = 1: Kein CRC	M
	Bit 1 = 1: Fehler bei einer Subscription	IV
	Bit 7 = 1: Subscriber läuft	2
250001	Kommando 102: Neustart	2 2 2
	105: STOPP	-
	110: Fehler quittieren	E
250002 250003 250004 250010 250011	Subsciption-ID des letzten Fehlers Anzahl Subscriptions CRC der Konfigurationsdatei Auswahl über ein Kommando Auswahl über ID <b>Subscription</b>	2 2 2 2 2 2
250020 250021 250022 250023 250024 250025 250026 250027 250028 250029	Status Modus Anzahl Elemente Multicast-Gruppe Hash Aktuelle Sequenznummer Größe (Bytes) Timeout Anzahl empfangener Publications Anzahl Timeout-Fehler	2 D 3 3 F
250030 250100 250999	Anzahl Sequenznummernfehler 9 weitere Subscriber-Registerblöcke	3 3 3
254001 254002 254003	Adresse des Busknotens (auch Steuerung), der die Timeout-Zeit überschritten hat GNN IP-Adresse Port-Nummer	3 3 3 3 3 3 3 3 3
	Publisher	3 3
255000	Status (bitkodiert) Bit 0 = 1: Kein CRC	_
	Bit 1 = 1: Fehler bei einer Publication	

#### RemoteScan

262965	Protokolltyp
262966	Anzahl Konfigurationsblöcke
262967	Status

#### Modbus/TCP

72702	Registeroffset
72704	Eingangsoffset
72705	Ausgangsoffset
78000	16-Bit-I/O-Register überlagert mit virtuellen I/O 20001 bis
78999	36000

#### E-Mail

292932	IP-Adresse des SMTP-Servers
292933	IP-Adresse des POP3-Servers
292934	Port-Nummer des SMTP-Servers
292935	Port-Nummer des POP3-Servers
292937	Status der E-Mail-Bearbeitung
292938	E-Mail Task-ID

#### Dateisystem/Datendateifunktion

12977	Status der Dateioperation
12978	Task-ID

### FTP-Client

20000	Anzahl geöffneter Verbindungen
20001	Kommando
20002	Timeout
20003	Server Port
20004	Anwahl über Nummer
20005	Anwahl über Handle
20006	Server-Socket: IP-Adresse
20007	Server-Socket: Port
20008	Client-Socket: IP-Adresse
20009	Client-Socket: Port
20100	Status des Zugriffs
20101	Task-ID

#### Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle

#### Auslesen der Verbindungsliste

350000	Letztes Ergebnis (-1 = keine Verbindung ausgewählt)
350001	1 = Client; 2 = Server
350002	1 = UDP; 2 = TCP
350003	IP-Adresse
350004	Port-Nummer
350005	Zustand der Verbindung
350006	Anzahl gesendet Bytes
350007	Anzahl empfangener Bytes
350008	Anzahl verworfener Bytes
350009	Anzahl verworfener Pakete

#### Fehlerhistorie

Statu	IS			
Bit 0 = 1:		Aufzeichnung läuft		
Bit 1	= 1:	Stopp, wenn Speicher voll		
Bit 2	= 1:	Stopp bei Error-Code		
Bit 3	= 1:	Remanenter Speicher		
Kom 1:	ımando Löschen aller Fehlereinträge			
2:	Start Fe	hleraufzeichnung		
3:	Stopp F	ehleraufzeichnung		
4:	Stopp, v	venn Fehlerspeicher voll		
5:	Ringpuffer			
6:	Stopp b	ei Error-Code EIN		
7:	Stopp b	ei Error-Code AUS		
10:	Remane	enter Speicher		
11:	Dynami	scher Speicher		
Puffe Maxin Anza Inde Fehle Fehle Anza Grup 64 Fe	erlänge imale Pufferlänge ahl der Fehlereinträge x in die Fehlerliste ereintrag ler Stopp-Code ahl Codes bis zum Stopp openindex in der Fehlerliste ehlereinträge			
	Statu Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Kom 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 10: 11: Puffe Maxi Anza Grup 64 Fella	Status Bit 0 = 1: Bit 1 = 1: Bit 2 = 1: Bit 3 = 1: Kommando 1: Löscher 2: Start Fe 3: Stopp F 4: Stopp v 5: Ringpuf 6: Stopp b 10: Remand 11: Dynami Pufferlänge Maximale Puf Anzahl der Fe Index in die F Fehlereintrag Fehler Stopp- Anzahl Codes Gruppenindes 64 Fehlereintra		

#### I/O-Vernetzung

390000

Knoten

#### Statusregister

	Statusregister
+ 10	Fehlerregister
+	Erweitertes Fehlerregister 1

390001 + Knoten * 10	Erweitertes Fehlerregister 1
390002 + Knoten * 10	Erweitertes Fehlerregister 2
390003 + Knoten * 10	JetSync-Status
390004 + Knoten * 10	Subscriber-Status
390005 + Knoten * 10	Subscription-ID des letzten Fehlers
	Adresse eines Busknotens (keine Steuerung), der einen Fehler gemeldet hat
394001	GNN
394002	IP-Adresse
394003	Port-Nummer

#### Steuerregister

395000 + Kommando Knoten \* 10

Funktion I	NetConsiste	ency		
Nur bei JC-34	0, JC-350, JC-4 Basistreib	140MC, JC-940MC und JC-945MC. er		
470000	Cookie			
470009 470010	Version Status Bit 0 = 1:	Fehler		
	Bit 1 = 1:	Warnungen		
	Bit 2 = 1:	Basistreiber ist initialisiert		
470011	Kommando 0: Es gibt k	o eine Kommandos		
470020 470021 470030 470031 470032 470033 470034 470035 470040 470041 470042 470043 470044 470048 470048 470049 470050 470157	Maximale A Anzahl funi Max. Anzahl Anzahl an u Max. Anzahl Anzahl an u Fehlernum Zeitpunkt d Instanz, wo Anzahl an u Fehlerpara Anzahl Buo Text der Fe	Maximale Anzahl an Instanzen Anzahl funktionsbereiter Instanzen Max. Anzahl an Fehlermeldungen für den Logger Anzahl an den Logger weitergeleitete Fehlermeldungen Max. Anzahl an Warnungen für den Logger Anzahl an den Logger weitergeleitete Warnungen Max. Anzahl an Fehlerhistorieneinträgen Anzahl an Einträgen in der Fehlerhistorie Fehlernummern Zeitpunkt des Fehlers in ms Instanz, wo der Fehler aufgetreten ist Anzahl an Ehlerparametern Fehlerparameter 1 bis 5 Anzahl Buchstaben der Fehlermeldung Text der Fehlermeldung		
	Erste Insta	anz		
471010	Status Bit 0 = 1:	Fehler		
	Bit 1 = 1:	Warnungen		
	Bit 2 = 1:	Instanz ist initialisiert		
	Bit 3 = 1:	Ausführung läuft		
471011	Kommando	)		

0: Es gibt keine Kommandos

#### JetIPScan

#### Globale Statusinformationen Zusammenfassung der Statusmeldungen Ausführungszustand - entspricht dem Rückgabewert 520000 520010 State 520011 Anzahl der Durchläufe - entspricht dem Rückgabewert Count 520012 Anzahl der Änderungen - entspricht dem Rückgabewert Changed Funktionsergebnis - entspricht dem Rückgabewert Result 520013 Warnungen und Fehler 521000 ... 521006 Alle 3 Antworten sind unterschiedlich 521010 ... Antwort 1 ist unterschiedlich 521016 521020 ... Antwort 2 ist unterschiedlich 521026 521030 ... 521036 521100 ... Antwort 3 ist unterschiedlich Falsche CtrlID oder CtrlIDopt 521106 521200 ... Teilnehmer hat sich nicht gemeldet 521206 521300 ... Mehrfachmeldung 521306 521400 ... IP-Einstellung konnte nicht geändert werden 521406

# 10 Kurzreferenz JC-440MC

	Konfigurati	on	4007	409416	501508	509516	601608
522000	GNN		4008	501508	509516	601608	609616
522010 522015	Sollkonfigura	ation	4009	509516	601608	609616	701708
522110	Istkonfigurat	tion 1	4010	601608	609616	701708	709716
522123			4011	609616	701708	709716	801808
522210 522223	Istkonfigurat	10n 2	4012	701708	709716	801808	809816
500040	1-11	ing Q	4013	709716	801808	809816	901908
522310 522323	istkonfigurat	ion 3	4014	801808	809816	901908	909916
011010			4015	809816	901908	909916	10011008
			4016	901908	909916	10011008	10091016
Anwendung	nerenister		4017	909916	10011008	10091016	11011108
Annenaung			4018	10011008	10091016	11011108	11091116
1119999	32-Bit-Ganz	zanı öder Fileiskommazanı (remanent)	4019	10091016	11011108	11091116	12011208
			4020	11011108	11091116	12011208	12091216
			4021	11091116	12011208	12091216	13011308
JX3-Systen	nbus-Regis	ster	4022	12011208	12091216	13011308	13091316
10000000	Busstatus	Der Deter sustausels über der	4023	12091216	13011308	13091316	14011408
	Bit $15 = 1$ :	JX3-Systembus findet statt.	4024	13011308	13091316	14011408	14091416
100002000	Hardwarerev	vision des JX3-Systembusses	4025	13091316	14011408	14091416	15011508
100002008	Fehlerregist	er (bitkodiert)	4026	14011408	14091416	15011508	15091516
	Bit $3 = 1$ :	Fehler bei Modulzugriff	4027	14091416	15011508	15091516	16011608
	Bit 16 = 1:	Fataler, nicht behebbarer Fehler ist	4028	15011508	15091516	16011608	16091616
		Der Datenaustausch wurde abgebrochen.	4029	15091516	16011608	16091616	17011708
			4030	16011608	16091616	17011708	17091716
100002011	I/O-Modulnu	ımmer bei Fehler	4031	16091616	17011708	17091716	18011808
100002013	Anzahl gefu	ndener JX3-Module	4032	17011708	17091716	18011808	18091816
100002016	Modul-Array	Jul-Allay	4033	17091716	18011808	18091816	19011908
100002023	Dummy-Moo	dule	4034	18011808	18091816	19011908	19091916
100002034	Version JX3	Jerholungen -Systembus-Treiber	4035	18091816	19011908	19091916	20012008
100002111	Modulregiste	ernummer bei Fehler	4036	19011908	19091916	20012008	20092016
100002764	Timeout-Zeit	t für Registerzugriff [ms]	4037	19091916	20012008	20092016	21012108
100003xx0	(Kompatibel	modus)	4038	20012008	20092016	21012108	21092116
	xx: Modulnu	mmer - 2 (00 15)	4039	20092016	21012108	21092116	22012208
100004000	Register übe	erlagert mit den Ein- und Ausgängen	4040	21012108	21092116	22012208	22092216
 100004367		·/	4041	21092116	22012208	22092216	23012308
100 0000	<b>.</b>		4042	22012208	22092216	23012308	23092316
100xx0000 100xx9999	Register auf	f)/O-Modulen	4043	22092216	23012308	23092316	24012408
	xx: Modulnu	., mmer (02 17)	4044	23012308	23092316	24012408	24092416

#### Ein-/Ausgänge

20001 36000	Virtuelle I/O für RemoteScan
10000xx01 10000xx16	JX3-Module (xx: 02 17)
1nnn01xx01 1nnn01xx16	JX3-Module über JX3-BN-ETH GNN: 000 199 xx: 02 24)

### 32 zusammengefasste Eingänge

JX3-Systembus: + 100000000					
Netzwerk: + 1GNN910000					
4000	101108	109116	201208	209216	
4001	109116	201208	209216	301308	
4002	201208	209216	301308	309316	
4003	209216	301308	309316	401408	
4004	301308	309316	401408	409416	
4005	309316	401408	409416	501508	

409..416

501..508

509..516

#### 16 zusammengefasste Eingänge

JX3-Systembus: + 100000000			
Netzwer	k: + 1GNN91000	0	
4060	101108	109116	
4061	109116	201208	
4062	201208	209216	
4063	209216	301308	
4064	301308	309316	
4065	309316	401408	
4066	401408	409416	
4067	409416	501508	
4068	501508	509516	
4069	509516	601608	
4070	601608	609616	
4071	609616	701708	
4072	701708	709716	
4073	709716	801808	
4074	801808	809816	

4006

401..408

Kurzreferenz J	JC-440MC
----------------	----------

4075	809816	901908
4076	901908	909916
4077	909916	10011008
4078	10011008	10091016
4079	10091016	11011108
4080	11011108	11091116
4081	11091116	12011208
4082	12011208	12091216
4083	12091216	13011308
4084	13011308	13091316
4085	13091316	14011408
4086	14011408	14091416
4087	14091416	15011508
4088	15011508	15091516
4089	15091516	16011608
4090	16011608	16091616
4091	16091616	17011708
4092	17011708	17091716
4093	17091716	18011808
4094	18011808	18091816
4095	18091816	19011908
4096	19011908	19091916
4097	19091916	20012008
4098	20012008	20092016
4099	20092016	21012108
4100	21012108	21092116
4101	21092116	22012208
4102	22012208	22092216
4103	22092216	23012308
4104	23012308	23092316
4105	23092316	24012408
4106	24012408	24092416

#### 8 zusammengefasste Eingänge

JX3-Systembus: + 10000000		
Netzwerk: + 1GNN910000		
4120	101108	

4121	109116
4122	201208
4123	209216
4124	301308
4125	309316
4126	401408
4127	409416
4128	501508
4129	509516
4130	601608
4131	609616
4132	701708
4133	709716
4134	801808
4135	809816
4136	901908
4137	909916
4138	10011008
4139	10091016
4140	11011108

4142	12011208
4143	12091216
4144	13011308
4145	13091316
4146	14011408
4147	14091416
4148	15011508
4149	15091516
4150	16011608
4151	16091616
4152	17011708
4153	17091716
4154	18011808
4155	18091816
4156	19011908
4157	19091916
4158	20012008
4159	20092016
4160	21012108
4161	21092116
4162	22012208
4163	22092216
4164	23012308
4165	23092316
4166	24012408
4167	24092416

4141

1109..1116

#### 32 zusammengefasste Ausgänge

#### JX3-Systembus: + 10000000 Netzwerk: + 1GNN910000

4200	101108	109116	201208	209216
4201	109116	201208	209216	301308
4202	201208	209216	301308	309316
4203	209216	301308	309316	401408
4204	301308	309316	401408	409416
4205	309316	401408	409416	501508
4206	401408	409416	501508	509516
4207	409416	501508	509516	601608
4208	501508	509516	601608	609616
4209	509516	601608	609616	701708
4210	601608	609616	701708	709716
4211	609616	701708	709716	801808
4212	701708	709716	801808	809816
4213	709716	801808	809816	901908
4214	801808	809816	901908	909916
4215	809816	901908	909916	10011008
4216	901908	909916	10011008	10091016
4217	909916	10011008	10091016	11011108
4218	10011008	10091016	11011108	11091116
4219	10091016	11011108	11091116	12011208
4220	11011108	11091116	12011208	12091216
4221	11091116	12011208	12091216	13011308
4222	12011208	12091216	13011308	13091316
4223	12091216	13011308	13091316	14011408
4224	13011308	13091316	14011408	14091416
4225	13091316	14011408	14091416	15011508

# 10 Kurzreferenz JC-440MC

4226	14011408	14091416	15011508	15091516
4227	14091416	15011508	15091516	16011608
4228	15011508	15091516	16011608	16091616
4229	15091516	16011608	16091616	17011708
4230	16011608	16091616	17011708	17091716
4231	16091616	17011708	17091716	18011808
4232	17011708	17091716	18011808	18091816
4233	17091716	18011808	18091816	19011908
4234	18011808	18091816	19011908	19091916
4235	18091816	19011908	19091916	20012008
4236	19011908	19091916	20012008	20092016
4237	19091916	20012008	20092016	21012108
4238	20012008	20092016	21012108	21092116
4239	20092016	21012108	21092116	22012208
4240	21012108	21092116	22012208	22092216
4241	21092116	22012208	22092216	23012308
4242	22012208	22092216	23012308	23092316
4243	22092216	23012308	23092316	24012408
4244	23012308	23092316	24012408	24092416

#### 16 zusammengefasste Ausgänge

JX3-Systembus: + 10000000

Netzwerk: + 1GNN910000			
4260	101108	109116	
4261	109116	201208	
4262	201208	209216	
4263	209216	301308	
4264	301308	309316	
4265	309316	401408	
4266	401408	409416	
4267	409416	501508	
4268	501508	509516	
4269	509516	601608	
4270	601608	609616	
4271	609616	701708	
4272	701708	709716	
4273	709716	801808	
4274	801808	809816	
4275	809816	901908	
4276	901908	909916	
4277	909916	10011008	
4278	10011008	10091016	
4279	10091016	11011108	
4280	11011108	11091116	
4281	11091116	12011208	
4282	12011208	12091216	
4283	12091216	13011308	
4284	13011308	13091316	
4285	13091316	14011408	
4286	14011408	14091416	
4287	14091416	15011508	
4288	15011508	15091516	
4289	15091516	16011608	
4290	16011608	16091616	
4291	16091616	17011708	
4292	17011708	17091716	
4293	17091716	18011808	

4294	18011808	18091816
4295	18091816	19011908
4296	19011908	19091916
4297	19091916	20012008
4298	20012008	20092016
4299	20092016	21012108
4300	21012108	21092116
4301	21092116	22012208
4302	22012208	22092216
4303	22092216	23012308
4304	23012308	23092316
4305	23092316	24012408
4306	24012408	24092416

#### 8 zusammengefasste Ausgänge

JX3-S	ystembus: + 100000000
Netzw	erk: + 1GNN910000
4320	101108
4321	109116
4322	201208
4323	209216
4324	301308
4325	309316
4326	401408
4327	409416
4328	501508
4329	509516
4330	601608
4331	609616
4332	701708
4333	709716
4334	801808
4335	809816
4336	901908
4337	909916
4338	10011008
4339	10091016
4340	11011108
4341	11091116
4342	12011208
4343	12091216
4344	13011308
4345	13091316
4346	14011408
4347	14091416
4348	15011508
4349	15091516
4350	16011608
4351	16091616
4352	17011708
4353	17091716
4354	18011808
4355	18091816
4356	19011908
4357	19091916
4358	20012008
4359	20092016

# JC-440MC

4360	21012108	2192	[SHIFT]+[F12]
4361	21092116		
4362	22012208	2193	[SHIFT]+[←]
4363	22092216	2194	[SHIFT]+[→]
4364	23012308	2195	[SHIFT]+[R]
4365	23092316	2196	[SHIFT]+[I/O]
4366	24012408	2197	[SHIFT]+[=]
4367	24092416	2198	[SHIFT]+[C]
		2199	[SHIFT]+[ENTER] ([,])
Netzv	verkspezialmerker		
2075	Fehler bei JetIP-Vernetzung	2200	[SHIFT]
2080	Ethernet-Systembus-Fehler in R 200008		
2081	Ethernet-Systembus-Fehler	2201	(E1)
		2201	[' '] [E2]
Spezi	almerker Schnittstellenüberwachung	2202	[ <sup>1</sup> 2]
2088	OS-Flag JetIP	2200	[F 0]
2089	User-Flag JetIP	2204	[ <sup>1</sup> - ] [F5]
2090	OS-Flag SER	2206	[F6]
2098	OS-Flag Debug-Server	2200	[F7]
2099	User-Flag Debug-Server	2207	[[7]
		- 2209	[F9]
Spezi	almerker Bediengeräte	2210	[10]
00021	ailt nicht für LCD 27	2210	[F11]
0400		2212	[F12]
2160	[0]		[]
2161	[1]	2012	r 1
2102	[2]	2213	[→]
2103	[5]	2214	[←]
2104	[4]	2215	
2165	[5]	2210	[//O]
2166	[6]	2217	[=]
2167	[7]	2210	
2168	[8]	2219	
2169	[9]	2220	
		2221	[Shiri]+[-]
2170	[SHIFT]+[0]	2222	[·] [SHIET]+[ ]
21/1	[SHIFT]+[1]	2225	
2172	[SHIFT]+[2]	0004	
2173		2224	
2174	[SHIFT]+[4]	2225	LED von [F2]
2175	[SHIFT]+[5]	2220	LED von [F3]
2176		2227	
2177		2220	LED von [F3]
2178		2229	
2179	[5HIF1]+[9]	2230	
		2231	
2181	[SHIFT]+[F1]	2232	LED von [F9]
2182	[SHIFT]+[F2]	2233	LED von [F10]
2183	[SHIFT]+[F3]	2234	LED von [F11]
2184	[SHIFT]+[F4]	2235	LED von [F12]
2185	[SHIFT]+[F5]		
2186	[SHIFT]+[F6]	Spozialma	orker Bediengerät LCD 27
2187	[SHIFT]+[F7]	Spezialite	
2188	[SHIFT]+[F8]	2209	L1]
2189	[SHIFT]+[F9]	2210	[1]
2190	[SHIFT]+[F10]	2211	[C]
2191	[SHIFT]+[F11]	2212	[+]
			-

# 10 Kurzreferenz JC-440MC

Spezialm	erker Bediengerät NUM 25		203146 203147	2272 2287 2288 2303	
2186	[SHIFT]+[S1]		203147	2200 2000	
2187	ISHIFT1+IS21			A.	
2188	[SHIFT]+[S3]		Anwendu	ngsregister - Merker - Ub	erlagerung
2100			1000000	256 287	
2189	[SHIFT]+[S4]		1000001	288 319	
2190	[SHIFT]+[S5]		1000002	320 351 352 383	
2206	[\$1]		1000004	384 415	
2200	[0,1]		1000005	416 447	
2207	[S2]		1000006	448 479	
2208	[S3]		1000007	512 543	
2209	[\$4]		1000009	544 575	
	[0,1]		1000010	576 607	
2210	[55]		1000011	608 639	
			1000012	640 671 672 703	
32 zusam	mengefasste Merker		1000014	704 735	
000400	0.01		1000015	736 767	
203100	031 32 63		1000016	768 799	
203101	64 95		1000017	800 831	
203103	96 127		1000018	864 895	
203104	128 159		1000020	896 927	
203105	160 191		1000021	928 959	
203100	224 255		1000022	960 991	
200.01			1000023	992 1023 1024 1055	
			1000025	1056 1087	
16 zusam	mengefasste Merker		1000025	1088 1119	
203108	0 15		1000027	1120 1151	
203109	16 31		1000028	1152 1183	
203110	32 47		1000029	1184 1215	
203111	48 63		1000030	12161247 1248 1279	
203112	64 79 90		1000032	1280 1311	
203113	96 111		1000033	1312 1343	
203115	112 127		1000034	1344 1375	
203116	128 143		1000035	1376 1407	
203117	144 159		1000037	1440 1471	
203118	160 175 176 101		1000038	1472 1503	
203120	192 207		1000039	1504 1535	
203121	208 223		1000040	1536 1567	
203122	224 239		1000041	1600 1631	
203123	240 255		1000043	1632 1663	
			1000044	1664 1695	
22 <b>-</b> 110.0m	mongofocoto Spozialmork	<b>.</b>	1000045	1696 1727	
JZ ZUSAIII	imengerassie Spezialmerk	er	1000046	1726 1759 1760 1791	
203124	2048 2079		1000048	1792 1823	
203125	2080 2111 2112 2173		1000049	1824 1855	
203120	2112 2143		1000050	1856 1887	
203128	2176 2207		1000051	1888 1919 1920 1951	
203129	2208 2239		1000053	1952 1983	
203130	2240 2271		1000054	1984 2015	
203131	2212 2303		1000055	2016 2047	

203145

2256 ... 2271

16 zusammengefas	ste Spezialmerker
------------------	-------------------

203132	2048 2063
203133	2064 2079
203134	2080 2095
203135	2096 2111
203136	2112 2127
203137	2128 2143
203138	2144 2159
203139	2160 2175
203140	2176 2191
203141	2192 2207
203142	2208 2223
203143	2224 2239
203144	2240 2255

#### Systemfunktion

Aus Kompatibilitätsgründen sind die Systemfunktionen hier gelistet. Nutzen Sie in JetSym STX anstelle der Systemfunktionen die entsprechenden JetSym-STX-Funktionen.

4	Konvertierung von BCD zu HEX
5	Konvertierung von HEX zu BCD
20	Quadratwurzel
21	Sinus
22	Cosinus
23	Tangens
24	Arcus Sinus
25	Arcus Cosinus
26	Arcus Tangens
27	Exponentialfunktion
28	Natürlicher Logarithmus
29	Absolutwert
30	Trennung von Vor, und Nackkommastellen
50 60 61 65/67 66/68 80/85 81 82 90 91 92 96 110 150 152	Registerwerte sortieren CRC für Modbus RTU generieren CRC für Modbus RTU prüfen Registerblock über Modbus/TCP lesen RemoteScan initialisieren RemoteScan starten RemoteScan stoppen Datendatei anfügen Datendatei anfügen Datendatei löschen E-Mail versenden NetCopyList konfigurieren NetCopyList löschen

#### JetSym-STX-Funktionen

Systemfunktion	Entsprechende JetSym-STX-Funktion
4	Function Bcd2Hex(Bcd: Int): Int;
5	Function Hex2Bcd(Hex: Int): Int;
50	Function QSort(DataPtr: Int, ElementCnt: Int,
	ElementSize: Int, SortOffset: Int, SortType:
	STXBASETYPE, SortMode: QSORTMODE): Int;
60	Function ModbusCRCgen(FramePtr: Int, Length: Int):
	Int;
61	Function ModbusCRCcheck(FramePtr: Int, Length:
	Int): Int;
65/67	Function ModbusReadReg(Const Ref MbParam:
	MODBUS_PARAM): Int;
66/68	Function ModbusWriteReg(Const Ref MbParam:
	MODBUS_PARAM): Int;
80/85	Function RemoteScanConfig(Protocol:
	RSCAN_PROTOCOL, Elements: Int, Const Ref
	Configuration: RSCAN_DSCR): Int;
81	Function RemoteScanStart(Protocol: Int): Int;
82	Function RemoteScanStop(Protocol: Int): Int;
90/91	Function FileDAWrite(Const Ref FileName: String,
	Const Ref Mode: String, VarType: DAWRITE_TYPE,
	First: Int, Last: Int): Int;
92	Function FileDARead(Const Ref FileName: String):
	Int;
110	Function EmailSend(Const Ref FileName: String): Int;
150	Function NetCopyListConfig(IPAddr: Int, IPPort: Int,
	Const Ref List: TNetCopyLinstL): Int;
151	Function NetCopyListSend(Handle: Int): Int;
152	Function NetCopyListDelete(Handle: Int): Int;

#### Belegung MiniDIN-Buchse X11

	Pin	Signal	Beschreibung
	1	RDA	RS-422; Empfangsdaten invertiert
<sup>5</sup> 8	2	GND	Bezugspotenzial
4 0 3 0	3	RDB	RS-422; Empfangsdaten nicht
	4	RxD	RS-232; Empfangsdaten
	5	SDB	RS-422; Sendedaten nicht invertiert RS-485; Sende-/Empfangsdaten nicht invertiert
	6	DC24V	Versorgungsspannung Bediengerät
	7	SDA	RS-422; Sendedaten invertiert RS-485; Sende-/Empfangsdaten invertiert
	8	TxD	RS-232; Sendedaten

#### **Belegung Sub-D-Buchse X19**

(

	Pin	Signal	Beschreibung
ר ר	1	Reserviert	Nicht anschließen
KO₀∥	2	CAN-L	Datensignal CAN-Bus 1
≺o ∥	3	GND	Bezugspotenzial
≺o∥	4	Reserviert	Nicht anschließen
SQall	5	Unbenutzt	
ررير	6	CAN-L_2	Bei JC-365(MC):
			Datensignal CAN-Bus 2
	7	CAN-H	Datensignal CAN-Bus 1
	8	CAN-H_2	Bei JC-365(MC):
			Datensignal CAN-Bus 2
	9	Unbenutzt	

#### **Default-IP-Adresse einstellen**

Mit der folgenden Einstellung der DIP-Schalter stellen Sie die Default-IP-Adresse 192.168.10.15 ein.



#### IP-Adresse über die Datei config.ini und DIP-Schalter einstellen

Mit der folgenden Einstellung der DIP-Schalter liest die Steuerung die IP-Adresse aus der Datei **config.ini** und den DIP-Schaltern ein.



Die oberen drei Bytes der IP-Adresse stellen Sie über die Datei **config.ini** ein. Das vierte Byte über die DIP-Schalter 1 bis 8. Mehr dazu steht in der Betriebsanleitung.

#### **IP-Adresse in der Betriebsart GNN**

Um die Betriebsart GNN zu aktivieren, stellen Sie den DIP-Schalter 9 auf  $\ensuremath{\textbf{ON}}$  .

Dann liest die Steuerung JC-440MC die IP-Adresse aus der Datei config.ini und die GNN aus den unteren acht Positionen der DIP-Schalter ein.



# Anhang

Einleitung	Der Anhang enthält die elektrischen und mech Betriebsdaten.	nanischen Daten sowie die
Inhalt		
	Thema	Seite
	Technische Daten	
	Index	

# A: Technische Daten

### Einleitung

Dieses Kapitel im Anhang enthält die elektrischen und mechanischen Daten sowie die Betriebsdaten der JC-440MC.

Inhalt

Thema	Seite
Technische Daten	
Mechanische Abmessungen	
Betriebsparameter Umwelt und Mechanik	
Betriebsparameter Gehäuse	
Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge	
Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen	

# **Technische Daten**

#### Elektrische Daten -Spannungsversorgung

Parameter	Beschreibung
Nennspannung	DC 24 V
Zulässiger Spannungsbereich	-15 % +20 %
Eingangsstrom ohne Bediengerät	Max. 2,1 A
Eingangsstrom mit Bediengerät	Max. 2,3 A
Leistungsaufnahme ohne Bediengerät	Max. 50 W
Leistungsaufnahme mit Bediengerät	Max. 55 W

#### Daten des JX3-Systembusses

Die Steuerung JC-440MC speist die Logik- und die Zusatzspannung in den JX3-Systembus ein. Die beiden Spannungen versorgen die angeschlossenen JX3-Module.

Parameter	Beschreibung
Logikspannung JX3-Systembus	DC +5 V (-15 % +10 %)
Zusatzspannung JX3-Systembus	DC +24 V (-15 % +20 %)

Daten der angeschlossenen JX3-Module Die folgende Tabelle stellt die maximale Strom- und Leistungsaufnahme der an die Steuerung JC-440MC angeschlossenen JX3-Module dar.

Parameter	Beschreibung
Stromaufnahme aus Logikspannung JX3-Systembus	I <sub>5V</sub> = max. 1.200 mA
Leistungsaufnahme aus Logikspannung JX3-Systembus	max. 6 W
Stromaufnahme aus Zusatzspannung JX3-Systembus	I <sub>24V</sub> = max. 750 mA
Leistungsaufnahme aus Zusatzspannung JX3-Systembus	max. 18 W
Gesamte Leistungsaufnahme der angeschlossenen JX3-Module aus der Versorgungsspannung der Steuerung JC-440MC	$24V \cdot I_{24V} + \frac{5V \cdot I_{5V}}{0,85} \le 18W$

### Speicherausbau

Parameter	Beschreibung
Remanenter Variablenspeicher/Anwendungsregister	480.000 Byte entspricht 120000 Anwendungsregister (32 Bit)
STX-Programmspeicher inklusive flüchtiger Variablenspeicher	32 MB
Flash-Disk	32 MB

#### Technische Daten der Echtzeituhr

Parameter	Beschreibung
Gangreserve,	Minimal: 1 Woche
wenn die Steuerung zuvor minimal 1 Stunde eingeschaltet ist	Typisch: 2 Wochen
Abweichung	Maximal: 1 min pro Monat

# Mechanische Abmessungen



# Betriebsparameter Umwelt und Mechanik

### Umwelt

Parameter	Wert	Norm
Betriebstemperaturbereich	0 +50 °C	
Lagertemperaturbereich	-40 +70 °C	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-1 DIN EN 60068-2-2
Luftfeuchtigkeit	10 95 %, nicht kondensierend	DIN EN 61131-2
Verschmutzungsgrad	2	DIN EN 61131-2
Korrosion/ Chemische Beständigkeit	Hinsichtlich Korrosion wurden keine besonderen Maßnahmen getroffen. Die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Korrosionsmitteln, Salz, Metalldämpfen oder anderen korrosiven oder elektrisch leitenden Verunreinigungen	
Maximale Betriebshöhe	2.000 m über NN	DIN EN 61131-2

#### Mechanik

Parameter	Wert	Norm
Transportfestigkeit	Bei Gewicht < 10 kg: Fallhöhe mit Versandverpackung: 1 m Produktverpackung: 0,3 m	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-31
Schwingfestigkeit	<ul> <li>5 9 Hz: 3,5-mm-Amplitude</li> <li>9 150 Hz:</li> <li>1 g Beschleunigung:</li> <li>1 Oktave/min,</li> <li>10 Frequenzdurchläufe sinusförmig, alle drei Raumachsen</li> </ul>	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	15 g gelegentlich, 11 ms, halbe Sinuswelle, 3 Schocks in beide Richtungen der drei Raumachsen	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-27
Schutzart	IP20	DIN EN 60529
Einbaulage	Senkrecht auf Hutschiene montiert	

# Betriebsparameter Gehäuse

### Elektrische Sicherheit

Parameter	Wert	Norm
Schutzklasse	III	DIN EN 61131-2
Isolationsprüfspannung	Funktionserde ist geräteintern mit der Gerätemasse verbunden.	DIN EN 61131-2
Schutzleiterverbindung	0	DIN EN 61131-2
Überspannungskategorie	II	DIN EN 61131-2

### EMV-Störaussendung

Parameter	Wert	Norm
Gehäuse	Frequenzbereich 30 MHz 230 MHz, Grenzwert 30 dB (µV/m) in 10 m	DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61131-2 DIN EN 55011
	Frequenzbereich 230 MHz 1.000 MHz, Grenzwert 37 dB (µV/m) in 10 m	
	(Klasse B)	

#### **EMV-Störfestigkeit**

Parameter	Wert	Norm
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz	50 Hz 30 A/m	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-8
HF-Feld amplitudenmoduliert	Frequenzbereich 80 MHz 1 GHz Prüffeldstärke 10 V/m AM 80 % mit 1 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-3
ESD	Luftentladung: Prüfscheitelspannung 8 kV Kontaktentladung: Prüfscheitelspannung 4 kV Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-2

# Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge

# EMV-Störfestigkeit

Parameter	Wert	Norm
Hochfrequenz asymmetrisch	Frequenzbereich 0,15 MHz 80 MHz Prüfspannung 10 V AM 80 % mit 1 kHz Quellimpedanz 150 Ω Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Schnelle Transienten (Burst)	Prüfspannung 2 kV tr/tn 5/50 ns Wiederholfrequenz 5 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4
Stoßspannungen, unsymmetrisch (Leitung gegen Erde), symmetrisch (Leitung gegen Leitung)	tr/th 1,2/50 μs Gleichtakteinkopplung 1 kV Gegentakteinkopplung 0,5 kV	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-5

# Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen

# EMV-Störfestigkeit

Parameter	Wert	Norm
Hochfrequenz asymmetrisch, amplitudenmoduliert	Frequenzbereich 0,15 MHz 80 MHz Prüfspannung 10 V AM 80 % mit 1 kHz Quellimpedanz 150 Ω Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Schnelle Transienten (Burst)	Prüfspannung 1 kV tr/tn 5/50 ns Wiederholfrequenz 5 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4
Stoßspannungen, unsymmetrisch (Leitung gegen Erde)	tr/th 1,2/50 μs Gleichtakteinkopplung 1 kV	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-5

# B: Index

# Α

Anschluss von Bediengeräten • 93 Kabel JC-DK-Xm • 97 Kabel KAY\_0386-xxxx • 99 Kabel KAY\_0533-0025 • 101 Multi-Display-Modus • 94 Anwendungsprogramm • 35 Auslieferungszustand • 70 Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten • 35

### В

Bediengeräte ansteuern • 134 Anschließbare alphanumerische Anzeigegeräte • 92 Anzeige löschen • 150 Cursor-Position • 148 Gerätenummer • 146 Monitorfunktionen • 186 Registerübersicht • 139 Tasten abfragen • 175 Texte anzeigen • 144 Zahlenwerte anzeigen • 152 Zahlenwerte eingeben • 162 Bestandteile der Steuerung • 31 Bestellbezeichnung • 33 Bestimmungsgemäße Verwendung • 10 Betriebsparameter Gehäuse • 283 Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen • 285 Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge • 284 Umwelt und Mechanik • 282 Betriebssystemupdate • 249 Buchsen Buchse X11 - Serielle Schnittstelle • 47 Buchse X16 - EtherCAT® • 52 Buchse X19 - JX2-Systembus • 54 Buchsen X14 und X15 - Ethernet • 50

# С

CAN-Bus Spezifikation des Y-Kabels • 56 CANopen® • 35

# D

Dateisystem • 35, 107 Eigenschaften • 108 Daten sortieren • 236 Demontage Demontieren einer Steuerung JC-440MC • 44 Tausch der Steuerung • 42 Dokumentenübersicht • 35

Ε

Echtzeit-Steuerungswerte einfügen • 225 Echtzeituhr • 35, 132 EDS EDS-Datei eds.ini • 19 EDS-Register • 23 E-Mail-Funktion • 212 E-Mails erstellen • 221 E-Mails versenden • 230 Konfiguration • 213 Registerübersicht • 232 EMV Hinweise • 12 Entsorgung • 10 Erstinbetriebnahme • 103

### F

Fehlerauswertung • 35 Freiprogrammierbare Prim-Schnittstellen Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle • 35 Freiprogrammierbare serielle Schnittstelle • 35 Anschluss • 47 FTP-Client • 35 FTP-Server • 35

# Η

HTTP-Server • 35

## I

I/O-Nummer
von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH • 129
von JX3-Modulen in der JX3-Station • 128
Inbetriebnahme einer JX3-Station mit JetSym • 35
IP-Adresse ändern • 79
Betriebsart GNN • 87
Default-IP-Adresse einstellen • 80
remanent über Register • 84
über die Konfigurationsdatei • 81
über die Konfigurationsdatei und DIP-Schalter • 82
zur Laufzeit • 86
IP-Konfiguration
Konfigurationsdatei • 73
Konfigurationsregister • 77
Konfigurationsspeicher • 71

# J

Jetter-Ethernet-Systembus • 35 Azyklischer Datenaustausch • 35 Fehlerauswertung • 35 Global Node Number • 35 Hardware-Manager • 35 JetIPScan • 35 JetSync-Blocker • 35 NetConsistency • 35 Verbindungsmanagement • 35 Zyklischer Datenaustausch • 35 JX3-Station - Projektierung • 35 JX3-Systembus Auslegung einer JX3-Station • 35

### Κ

Klemmen Klemme X10 - Spannungsversorgung • 46 Kurzreferenz • 263

### L

LEDs der Steuerung • 59, 61, 63, 64

### Μ

Mechanische Abmessungen JC-440MC • 38 Modbus/TCP • 237 Modbus/TCP-Client • 244, 246 Modbus/TCP-Server • 238 Modultausch • 10 Montage Montieren der Steuerung JC-440MC • 41 Motion Control • 261

# Ν

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung • 10

# Ρ

Personalqualifikation • 10 Produktbeschreibung JC-440MC • 30

# R

Registernummer von JX3-Modulen am JX3-BN-ETH • 129 von JX3-Modulen in der JX3-Station • 128 Reparatur • 10

# S

Schalter S11 • 66 Schnittstellen - Übersicht • 31 Serielle und Drucker-Schnittstellen ansteuern • 193 Modulnummern konfigurieren • 200 Registerübersicht • 198 Texte ausgeben • 201 Übersicht der Schnittstellen • 195 Zahlenwerte ausgeben • 205 Sicherheitshinweise • 9 Speicherarten • 113 Systemregister • 35 Echtzeituhr • 35, 132 Schnittstellenaktivität überwachen • 35 Startverzögerungszeit • 35 Systemkommandos • 35 Systemlaufzeit • 35

## Т

Technische Daten Ethernet-Schnittstelle • 50 Serielle Schnittstelle • 47 Spannungsversorgung • 46 Technische Daten - EtherCAT®-Schnittstelle • 52 USB-Stick • 68 Technische Daten JC-440MC • 279 Transport • 10 Typenschild • 17

# U

Umbauten • 10 USB-Stick - Steckplatz X61 • 68

# V

Versionsregister • 25

# Ζ

Zubehör zum JX3-System • 34, 35



Jetter AG Gräterstraße 2 71642 Ludwigsburg | Germany

Tel +49 7141 2550-0 Fax +49 7141 2550-425 info@jetter.de www.jetter.de

We automate your success.